

# 4 in 1

## Batterie:

Questo prodotto necessita di due batterie alcaline da 1,5 V (LR 03 AAA). Inserire facendo attenzione alla polarità.

**Attenzione: Per non perdere il codice inserito con la programmazione non premere alcun tasto durante il cambio batterie.**

## INSERIMENTO CODICE

### TV

- 1) Accendere il TV
- 2) Cercare sul libretto codici la marca del proprio apparecchio (es. Philips TV - 0024)
- 3) Premere e tenere premuto, per circa 5 secondi, il tasto TV fino a che il led si accende, dopodiché rilasciare il tasto.
- 4) Inserire il codice trovato nel libretto (es. 0024). Se il codice è stato inserito correttamente il led si spegnerà. Se è stato inserito un codice non valido il led emetterà tre brevi lampeggi. Ripetere la procedura dal punto 3.
- 5) Una volta inserito il codice premere il tasto On/Off e provare a comandare l'apparecchio.

In caso il codice non fosse corretto ripetere la procedura dal punto 2 inserendo il codice successivo trovato sul libretto.

### DTT, SAT, DVD, VCR o AUX

- 1) Accendere l'apparecchio desiderato
- 2) Cercare sul libretto codici la marca del proprio apparecchio (es Digiquest- 4303)
- 3) Premere e tenere premuto, per circa 5 secondi, il tasto DTT, DVD/VCR o SAT/SKY (a seconda del codice che si vuol memorizzare) fino a che il led si accende, dopodiché rilasciare il tasto.
- 4) Inserire il codice trovato nel libretto (es 4303) Se il codice è stato inserito correttamente il led si spegnerà. Se è stato inserito un codice non valido il led emetterà tre brevi lampeggi. Ripetere la procedura dal punto 3.
- 5) Una volta inserito il codice premere il tasto On/Off e provare a comandare l'apparecchio.

In caso il codice non fosse corretto ripetere la procedura dal punto 2 inserendo il codice successivo trovato sul libretto.

**N.B.** il telecomando esce dalla procedura di inserimento codice e il led si spegne anche in caso non venga premuto alcun tasto per circa 15 sec. o in caso venga inserito un codice non valido.

## **RICERCA AUTOMATICA**

Questa operazione dovrebbe essere effettuata solo in caso non sia stato trovato un codice corretto con la procedura di "inserimento codice" la sua durata può essere di circa 20 min.

- 1) Accendere l'apparecchio desiderato
- 2) Premere e tenere premuto, per circa 5 secondi, il tasto TV, DTT, DVD/VCR o SAT/SKY fino a che il led si accende, dopodiché rilasciare il tasto.
- 3) Puntare il telecomando verso l'apparecchio. Premere e rilasciare lentamente il tasto On/Off, inizierà la ricerca automatica indicata da una serie di lampeggi del led.
- 4) Non appena l'apparecchio si spegne, premere immediatamente il tasto TV, DTT, DVD/VCR o SAT/SKY, per interrompere la ricerca e memorizzare il codice.
- 5) Accendere l'apparecchio e provare i vari tasti del telecomando se il codice trovato non fosse corretto ripetere la procedura dal punto 2.

Dopo che tutti i codici saranno stati testati il led smetterà di lampeggiare.

## **COME IDENTIFICARE IL CODICE INSERITO**

- 1) Per conoscere il codice memorizzato premere e rilasciare il tasto di selezione TV, DTT, DVD/VCR o SAT/SKY (a seconda del codice che si vuole conoscere), il led emetterà un breve lampeggio.
- 2) Premere nuovamente il tasto di selezione TV, DTT, DVD/VCR o SAT/SKY e contemporaneamente il tasto OK dopodiché rilasciare i due tasti, il led emetterà un breve lampeggio.
- 3) Contare il numero dei lampeggi del led che indicheranno le cifre del codice inserito.  
es. se il cod. inserito è 1380 noterete:
  - 1 lampeggio seguito da una pausa di 1 sec. = 1
  - 3 lampeggi seguiti da una pausa di 1 sec. = 3
  - 8 lampeggi seguiti da una pausa di 1 sec. = 8
  - 10 lampeggi seguiti da una pausa di 1 sec. = 0
- 4) Prendere nota del codice inserito per poterlo re-inserire in caso di perdita della memoria.

### **Batterie:**

- Rimuovere le batterie se il dispositivo non viene usato per lunghi periodi.
- Le batterie possono perdere liquidi corrosivi e/o infiammabili
- Sostituire sempre le batterie tutte contemporaneamente
- Sostituire le batterie esaurite immediatamente
- Tenere le batterie lontano dai bambini; non ingerire; non smontarle.

### **Dichiarazione di conformità:**

Conforme alle disposizioni stabilite dalle direttive 2014/30/EU , RoHS e REACH per copia della dichiarazione contattare la Europe net.

### **Smaltimento:**

 In conformità con le leggi vigenti e le normative locali, questo prodotto non deve essere smaltito nei rifiuti domestici.

Al termine del ciclo di vita utile, il prodotto ed eventuali accessori devono essere smaltiti presso uno dei punti di raccolta indicati dalle autorità locali.

L'imballo e gli eventuali interni a protezione del prodotto devono essere riciclati secondo le modalità previste dal proprio comune.

# 4 in 1

## Batteries:

This product requires 2 AAA/LR03 Alkaline batteries. Please pay attention to the polarity +/-.

**ATTENTION: to keep the codes stored inside the memory do not press any key during batteries replacement.**

## DIRECT CODE ENTRY

### TV

1. Turn on the TV.
2. Look for the brand of TV you want to program in the code list and make a note of the first code in the list (e.g. Philips TV 0024 - 1705).
3. Press and hold the device [TV] key of URC around 5 seconds until LED goes on. Then release.
4. When the LED goes on in step 3, enter the previously identified code (e.g. 0024) from the code list.

If LED turns off, it indicates that the code is accepted. (If LED flashes 3 times and then turned off, it indicates the code is unaccepted. Repeat from Step 3 ).

Then press [POWER] of URC to see if it can turn off the device. If it can turn off the appliance, it means the code is correct; if not, please repeat from step 2 to try another codes.

### DTT, SAT, DVD, VCR or AUX

1. Turn on the device.
2. Look for the brand of the device you want to program in the code list and make a note of the first code in the list (e.g. Digiquest - 4303).
3. Press and hold the device [DTT], [DVD/VCR] or [SAT/SKY] key of URC around 5 seconds until LED goes on. Then release.
4. When the LED goes on in step 3, enter the previously identified code (e.g. 4303) from the code list.

If LED turns off, it indicates that the code is accepted. (If LED flashes 3 times and then turned off, it indicates the code is unaccepted. Repeat from Step 3 ).

Then press [POWER] of URC to see if it can turn off the device. If it can turn off the appliance, it means the code is correct; if not, please repeat from step 2 to try another codes.

**N.B.** The remote control exits programming mode and the LED stops flashing if no keys are pressed for 15 seconds.

## **POWER AUTO-SEARCHING**

This operation can take up to 20 minutes and should be carried out if you have not succeeded in programming the remote control by means of "Direct code entry".

1. Turn on the appliance to be programmed.
  2. Press and hold the [TV], [DTT], [DVD/VCR] or [SAT/SKY] key around 5 seconds until LED goes on. Then release.
  3. When LED goes on in step 2, Hold the remote control and aim to the device.  
Press and slowly release the [POWER] key, LED flash once every two seconds.
  4. When the appliance powers off, it indicates that the code is found.
  5. Press [TV], [DTT], [DVD/VCR] or [SAT/SKY] key immediately to confirm. LED turns off.
  6. Switch on the device and check the various keys on the remote, if the found code is not correct please repeat from step 2
- If the end of the code search list has been reached. In this case, start again from Step 2.

## **CODE REMINDER**

In case you forget the codes entered in the URC, please follow these steps to find out the 4 digits codes.

1. Press and release [TV], [DTT], [DVD/VCR] or [SAT/SKY] key (according to the code that you want to know), led will flash once.
2. Press and hold [TV], [DTT], [DVD/VCR] or [SAT/SKY] then press OK, release both of them, led will flash once.
3. Led will indicate the digit code with a series of flashes separated by a brief pause.  
Ex code 1380:
  - 1 flash followed by a pause of 1 sec. = 1
  - 3 flashes followed by a pause of 1 sec. = 3
  - 8 flashes followed by a pause of 1 sec. = 8
  - 10 flashes followed by a pause of 1 sec. = 0
4. Take note of the code and re-insert it in case of loss of memory.

### **Batteries:**

- Remove the batteries if the device is not being used for long periods of time.
- Batteries may lose corrosive and / or flammable liquids
- Always replace the batteries all at once
- Replace the batteries exhausted immediately
- Keep batteries away from children; do not swallow; do not disassemble them

### **Declaration of conformity:**

This product complies with the provisions established by the 2014/30/EU, RoHS and REACH directives, for a copy of the declaration contact Europe net.

### **Disposal:**

 In accordance with applicable laws and local regulations, this product must not be disposed of with household waste.

At the end of the life-cycle, the product and any accessories must be disposed of at one of the collection points by local authorities.

The packaging and any protecting interior of the product must be recycled in the manner prescribed by local authorities.

# 4 in 1

## Batterien:

Dieses Gerät benötigt 2 Alkali-Batterien von 1,5 V (LR 03 AAA). Beim Einlegen der Batterien auf die Pole achten.

**Achtung: Während des Batteriewechsels keine Taste drücken,damit der gespeicherte Code der Fernbedienung nicht gelöscht wird!**

## SPEICHERUNG DES FERNSEHERCODES

### TV

- 1) Den Fernseher einschalten.
- 2) In dem Code-Handbuch die Marke des Fernsehers heraussuchen (zum Beispiel Philips TV - 0024).
- 3) **Die Taste TV drücken und für 5 Sekunden gedrückt halten bis die Leuchtdiode (LED) aufleuchtet, dann die Taste loslassen.**
- 4) **Den im Handbuch ausfindig gemachten Code (zum Beispiel 0024) eingeben. Die LED erlischt, wenn der Code richtig eingegeben worden ist.**  
Ist ein ungültiger Code eingegeben worden, blinkt die LED dreimal kurz auf.  
Die Programmierung ab Punkt 3) wiederholen.
- 5) Ist der Code gespeichert worden, die Taste On/Off drücken und versuchen, den Fernseher über die Fernbedienung zu steuern. Sollte der Code nicht richtig sein, die Programmierung ab Punkt 2) wiederholen und den nachstehenden Code aus dem Handbuch eingeben.

### DTT, SAT, DVD, VCR oder AUX

- 1) Schalten Sie das Gerät Sie
- 2) Suchen Sie die Code-Buch der Marke des Geräts (zB Digiquest - 4303)
- 3) **Drücken und halten Sie für ca. 5 Sekunden, die Taste DTT, DVD/VCR oder SAT/SKY (je nach Code, den Sie speichern wollen), bis die LED leuchtet auf, und lassen Sie dann die Taste.**
- 4) **Geben Sie den Code in der Literatur (zB 4303) Die LED erlischt, wenn der Code richtig eingegeben worden ist.** Ist ein ungültiger Code eingegeben worden, blinkt die LED dreimal kurz auf.  
Die Programmierung ab Punkt 3) wiederholen.
- 5) Ist der Code gespeichert worden, die Taste On/Off drücken und versuchen, den Fernseher über die Fernbedienung zu steuern. Sollte der Code nicht richtig sein, die Programmierung ab Punkt 2) wiederholen und den nachstehenden Code aus dem Handbuch eingeben.

**Bitte beachten:** Der Programmierungsvorgang wird abgebrochen und die LED erlischt auch dann, wenn für 15 Sekunden keine Taste gedrückt

## AUTOMATISCHE CODE-SUCHE

Dieser Vorgang sollte nur ausgeführt werden, wenn mit der manuellen Programmierung kein richtiger Code gefunden werden konnte. Die automatische Suche kann ca. 20 Minuten dauern

- 1) Schalten Sie das Gerät Sie
- 2) Die Taste TV, DTT, DVD/VCR oder SAT/SKY drücken und für 5 Sekunden gedrückt halten bis die LED aufleuchtet, dann die Taste loslassen.
- 3) Die Fernbedienung auf den Fernseher richten, die Taste On/OFF drücken und langsam wieder loslassen. Der LED blinkt mehrmals kurz auf und der Code-Suchlauf beginnt.
- 4) Sowie sich der Fernseher ausschaltet, sofort die Taste TV, DTT, DVD/VCR oder SAT/SKY drücken um den Suchlauf zu unterbrechen und den Code zu speichern.
- 5) Den Fernseher wieder einschalten und die verschiedenen Tasten der Fernbedienung ausprobieren. Sollte der automatisch gefundene Code nicht richtig sein, die Programmierung ab Punkt 2) wiederholen. Die LED erlischt, wenn alle Codes getestet worden sind.

## GESPEICHERTEN CODE ERFAHREN

- 1) Um den gespeicherten Code zu erfahren, die Wahlweise TV, DTT, DVD/VCR oder SAT/SKY (je nach Gerät, zu dem der Code gehört) drücken und wieder loslassen; die LED blinkt kurz auf.
- 2) Erneut die Wahlweise TV, DTT, DVD/VCR oder SAT/SKY und zugleich die Taste OK drücken, dann beide Tasten loslassen; die LED blinkt kurz auf.
- 3) Die Anzahl der Blinksignale der LED zählen, um die Ziffern des Codes zu erfahren.

Beispiel: Der gespeicherte Code ist 1380.

- 1 Blinksignal, gefolgt von einer Pause von 1 Sek. = 1
  - 3 Blinksigale, gefolgt von einer Pause von 1 Sek. = 3
  - 8 Blinksigale, gefolgt von einer Pause von 1 Sek. = 8
  - 10 Blinksigale, gefolgt von einer Pause von 1 Sek. = 0
- 4) Den Code notieren, damit er bei eventueller Speicherlöschung wieder eingegeben werden kann.

### Batterien:

- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Batterien können korrosive und / oder brennbare Flüssigkeiten verlieren
- Ersetzen Sie die Batterien immer auf einmal
- Tauschen Sie die Batterien sofort aus
- Halten Sie Batterien von Kindern fern. nicht schlucken; zerlegen sie nicht.

### Konformitätserklärung:

Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU, RoHS und REACH. Eine Kopie der Erklärung erhalten Sie von Europe net.

### Entsorgung:

 In Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und örtlichen Vorschriften  
 darf dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Am Ende des Lebenszyklus müssen Produkt und Zubehör von den örtlichen Behörden an einer der Sammelstellen entsorgt werden.

Die Verpackung und jeglicher Schutz innerhalb des Produkts müssen auf die von den örtlichen Behörden vorgeschriebene Weise recycelt werden.

# **4 in 1**

## **Piles :**

Ce produit nécessite deux piles alcalines de 1,5 V (LR 03 AAA) qui doivent être placées en respectant la polarité.

**Attention : pour ne pas perdre la mémorisation de la télécommande introduite, durant le changement des piles, n'appuyez sur aucune touche**

## **SAISIE DU CODE**

### **TV**

- 1) Allumez le TV
- 2) Cherchez la marque de l'appareil dans le livret des codes (ex. Philips TV - 0024)
- 3) Appuyez et gardez enfoncée, pendant environ 5 secondes, la touche TV jusqu'à ce que le voyant s'allume, puis relâchez la touche.**
- 4) Saisissez le code que vous avez trouvé dans le livret (ex. 0024). Si le code a été saisi correctement, le voyant s'éteint. Si le code saisi n'est pas valable, le voyant clignote trois fois rapidement. Répétez alors la procédure à partir du point 3.**
- 5) Une fois le code saisi, appuyez sur la touche On/Off et essayez de commander l'appareil. Dans le cas où le code ne serait pas correct, répétez la procédure à partir du point 2 en saisissant le code suivant que vous avez trouvé dans le livret.

### **DTT, SAT, DVD, VCR ou AUX**

- 1) Allumez l'appareil choisi
- 2) Cherchez la marque de l'appareil dans le livret des codes (ex. DIGIQUEST- 4303)
- 3) Appuyez et gardez enfoncée, pendant environ 5 secondes, la touche DTT, DVD/VCR ou SAT/SKY (selon le code qu'il veut les mémoriser) jusqu'à ce que le voyant s'allume, puis relâchez la touche.**
- 4) Insérer le code que vous avez trouvé dans le livret (ex. 4303). Si le code a été saisi correctement, le voyant s'éteint. Si le code saisi n'est pas valable, le voyant clignote trois fois rapidement. Répétez alors la procédure à partir du point 3.**
- 5) Une fois que le code a été inséré, appuyez sur la touche On/Off et essayez de commander l'appareil. Dans le cas où le code ne serait pas correct, répétez la procédure à partir du point 2 en saisissant le code suivant que vous avez trouvé dans le livret.

**N.B.** La télécommande quitte la procédure de saisie du code et le voyant s'éteint aussi si aucune touche n'est appuyée pendant environ 15 secondes.

## **RECHERCHE AUTOMATIQUE**

Cette opération ne devrait être effectuée que si aucun code correct n'a été trouvé avec la procédure de "saisie du code". Sa durée peut être d'environ 20 minutes.

- 1) Allumez l'appareil choisi
- 2) Appuyez et garder enfoncée, pendant environ 5 secondes, la touche TV, DTT, DVD/VCR ou SAT/SKY jusqu'à ce que le voyant s'allume, puis relâchez la touche.
- 3) Pointez la télécommande vers l'appareil. Appuyez et relâchez lentement la touche On/Off. Une série de clignotements du voyant indiquera que la recherche automatique a commencé.
- 4) Dès que l'appareil s'éteint, appuyez immédiatement sur la touche TV, DTT, DVD/VCR ou SAT/SKY pour interrompre la recherche et mémoriser le code.
- 5) Allumez l'appareil et essayez les différentes touches de la télécommande. Si le code trouvé n'est pas correct, répétez la procédure à partir du point 2. Après que tous les codes ont été testés, le voyant arrête de clignoter.

## **COMMENT IDENTIFIER LE CODE MÉMORISÉ**

- 1) Pour connaître le code mémorisé, appuyez et relâchez la touche pour TV, DTT, DVD/VCR ou SAT/SKY (selon le code que vous voulez savoir), le LED émet un bref clignote.
- 2) Appuyez, de nouveau, sur la touche de sélection de TV, DTT, DVD/VCR ou SAT/SKY et en même temps la touche OK puis relâchez les deux touches, le voyant émet un bref clignote.
- 3) Compter le nombre de clignotes de le LED, que indiqueront les chiffres du code entré.  
ex. si le code inséré est 1380 vous remarquerez :
  - 1 clignote suivi d'une pause de 1 sec. = 1
  - 3 clignotes suivi d'une pause de 1 sec. = 3
  - 8 clignotes, suivie d'une pause de 1 sec. = 8
  - 10 clignotes, suivie d'une pause de 1 sec. = 0
- 4) Prendre note de ce code, il doive être inséré de nouveau en cas de perte de mémoire.

### **Piles:**

- Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- les batteries peuvent fuir les liquides corrosifs et/ou inflammables
- Remplacez toujours les piles en même temps
- Remplacez immédiatement les piles épuisées
- Tenez les piles loin la portée des enfants; ne pas ingérer ; ne pas les démonter

### **Déclaration de conformité:**

Ce produit est conforme aux dispositions des directives 2014/30/UE, RoHS et REACH. Pour obtenir une copie de la déclaration, contactez Europe net.

### **Disposition:**

 Conformément aux lois et réglementations locales, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

A la fin du cycle de vie, le produit et les accessoires doivent être éliminés à l'un des points de collecte par les autorités locales.

L'emballage et tous les intérieurs protecteur du produit doit être recyclé de la manière prescrite par les autorités locales.

# 4 in 1

## Baterías:

Este producto necesita de dos baterías alcalinas de 1,5 V (LR 03 AAA). Insertar teniendo cuidado con la polaridad.

**Atención: Para no perder la memorización del mando insertado durante el cambio de las baterías no pulsar ninguna tecla**

## INserción CÓDIGO

### TV

- 1) Encender la TV
- 2) Buscar sobre el folleto códigos la marca de propio aparato (es. Philips TV - 0024)
- 3) Pulsar y tener pulsado, por unos 5 segundos, la tecla TV hasta que el led se enciende, después dejar la tecla.**
- 4) Insertar el código buscado en el folleto (es. 0024). Si el código ha sido insertado correctamente el led se apagará. Si ha sido insertado un código no correcto el led emitirá tres breves intermitencias. Repetir el procedimiento del punto 3.**
- 5) Una vez insertado el código pulsar la tecla On/Off e probar a controlar el aparato. En caso que el código no fuera correcto repetir el procedimiento del punto 2 insertando el código siguiente encontrado sobre el folleto.

### DTT, SAT, DVD, VCR o AUX

- 1) Encender el aparato deseado
- 2) Buscar sobre el folleto códigos la marca del propio aparato (es Digiquest- 4303)
- 3) Pulsar y tener pulsado, por unos 5 segundos, las teclas DTT, DVD/VCR o SAT/SKY (según el código que se quiere memorizar) hasta que el led se enciende, después dejar la tecla**
- 4) Insertar el código buscado en el folleto (es 4303) Si el código ha ido insertado correctamente el led se apagará. Si ha sido insertado un código no correcto el led emitirá tres breves intermitencias. Repetir el procedimiento del punto 3.**
- 5) Una vez insertado el código pulsar la tecla On/Off y probar a controlar el aparato. Probar a mandar el aparato.

En caso que el código no fuera correcto repetir el procedimiento del punto 2 insertando el código siguiente encontrado sobre el folleto

**N.B.** El mando sale del procedimiento de inserción código y el led se apaga también en caso no sea pulsada ninguna tecla por unos 15 sec.

## BÚSQUEDA AUTOMÁTICA

Esta operación tendría que ser efectuada sólo en caso que no haya sido encontrado un código correcto con el procedimiento de "inserción código"; su duración puede estar de unos 20 min.

- 1) Encender el aparato deseado
- 2) Pulsar y tener pulsado, por unos 5 segundos, la tecla TV, DTT, DVD/VCR o SAT/SKY hasta que el led se enciende, después dejar la tecla.
- 3) Apuntar el mando hacia el aparato. Pulsar y dejar lentamente la tecla On/Off, la búsqueda automática empezará indicada por unas serie de intermitencias del led.
- 4) Cuando el aparato se apaga, pulsar enseguida la tecla TV, DTT, DVD/VCR o SAT/SKY para interrumpir la búsqueda y memorizar el código.
- 5) Encender el aparado y probar las varias teclas del mando, si el código encontrado no fuera correcto repetir el procedimiento del punto 2. Después que los códigos habrán sido probados, el led parará de emitir intermitencias.

## COMO IDENTIFICAR EL CÓDIGO INSERTADO

- 1) Para conocer el código memorizado, pulsar y dejar la tecla de selección TV, DTT, DVD/VCR o SAT/SKY (según el código que usted quiere saber), el LED emitirá una breve intermitencia
- 2) Pulsar la tecla de selección TV, DTT, DVD/VCR o SAT/SKY y al mismo tiempo la tecla OK después dejar las dos teclas, el LED emite una breve intermitencia.
- 3) Contar el número de intermitencias del LED que indicarán las cifras del código insertado.  
es. si el código insertado es 1380 hay:
  - 1 intermitencias seguida de una pausa de 1 seg. = 1
  - 3 intermitencias seguidas de una pausa de 1 seg. = 3
  - 8 intermitencias seguidas de una pausa de 1 seg. = 8
  - 10 intermitencias seguidas de una pausa de 1 seg. = 0
- 4) Tomar nota del código insertado para poder re-insertarlo en caso de pérdida de memoria.

### Baterías:

- Retire las pilas si el aparato no se utiliza durante largos periodos.
- Las baterías pueden derramar líquidos corrosivos y/o inflamables
- Reemplace siempre las pilas a la vez
- Reemplace inmediatamente las baterías agotadas
- Mantenga las pilas alejadas de los niños; No ingerir; No las desmonte.

### Declaración de conformidad:

Este producto cumple con las disposiciones establecidas por las directivas 2014/30/UE, RoHS y REACH, para obtener una copia de la declaración, póngase en contacto con Europe net.

### Disposición:

 De conformidad con las leyes y regulaciones locales, este producto no debe desecharse con la basura doméstica.

Al final del ciclo de vida, el producto y los accesorios deben ser desechados en uno de los puntos de recogida de las autoridades locales.

El envase y el interior de la protección del producto deben ser recicladas en la forma

prescrita por las autoridades locales.

## 4 in 1

### Baterias:

Este produto necessita de duas baterias alcalinas de 1,5 V (LR 03 AAA). Ao inseri-las prestar atenção à polaridade.

**Atenção: não premir nenhuma tecla durante a troca de baterias para não perder a memorização programada no telecomando**

### ENTRADA CÓDIGO

#### TV

- 1) Acender a TV
- 2) Procurar no livrete dos códigos a marca do próprio aparelho (ex. Philips TV - 0024)
- 3) Premir e manter premida por uns 5 segundos a tecla TV, até se acender o led, e soltar então a tecla.
- 4) Entrar o código encontrado no livrete (ex. 0024). Se o código foi entrado correctamente o led se apaga. Se foi entrado um código não válido o led emitirá três piscadas breves. Repetir o processo a partir do ponto 3.
- 5) Uma vez entrado o código, premir a tecla On/Off e tentar comandar o aparelho. Se o código não for correcto repetir o processo a partir do ponto 2, entrando o código sucessivo referido no livrete.

#### DTT, SAT, DVD, VCR au AUX

- 1) Acender o aparelho desejado
- 2) Localize o código livre a marca do seu dispositivo (ex. Digiquest - 4303)
- 3) Premir e manter premida por un 5 segundos, a tecla DTT, DVD/VCR ou SAT/SKY (dependendo do código que você deseja armazenar) até o LED acende-se, em seguida, solte o botão.
- 4) Digite o código encontrado na literatura (ex. 4303) Se o código foi entrado correctamente o led se apaga. Se foi entrado um código não válido o led emitirá três piscadas breves. Repetir o processo a partir do ponto 3.
- 5) Uma vez entrado o código, premir a tecla On/Off e tentar comandar o aparelho. Se o código não for correcto repetir o processo a partir do ponto 2, entrando o código sucessivo referido no livrete.

N.B o telecomando abandona o processo de entrada do código e o led se apaga também no caso de se premir por 15 segundos alguma tecla.

## BUSCA AUTOMÁTICA

Esta operação, cuja duração é de cerca 20 minutos, só deveria ser efectuada no caso em que não se consegue encontrar um código correcto com o processo de "entrada código".

1) Acender o aparelho desejado

2) Premir e manter premida por un 5 segundos a tecla TV, DTT, DVD/VCR ou SAT/SKY, até se acender o led, e soltar então a tecla.

3) Apontar o telecomando para o aparelho. Premir e soltar lentamente a tecla

On/Off, iniciará a busca automática, assinalada por uma série de piscadas do led.

4) Tão logo o aparelho se apague, premir imediatamente a tecla TV, DTT, DVD/VCR ou SAT/SKY para interromper a busca e memorizar o código.

5) Acender o aparelho e testar as diferentes teclas do telecomando, se o código encontrado não for correcto repetir o processo a partir do ponto 2.

Quando todas as teclas foram testadas, o led pára de piscar.

### COMO IDENTIFICAR O CÓDIGO ENTRADO

1) Para saber o código armazenados, pressione e solte o botão para seleccionar TV, DTT, DVD/VCR ou SAT/SKY (dependendo do código que você quer saber), o LED irá emitir um breve piscar.

2) Pressione o botão de selecção de TV, DTT, DVD/VCR ou SAT/SKY ou sábado, enquanto o botão OK, em seguida, liberte ambas as chaves, o LED irá emitir um breve piscar.

3) Contar o número de pisca do LED irá indicar os dígitos do código entrou. es. se o bacalhau. 1380 anúncio está incluído:

- 1 piscar seguido de uma pausa de 1 seg. = 1

- 3 piscadelas seguidos de uma pausa de 1 seg. = 3

- 8 piscadelas seguido por uma pausa de 1 seg. = 8

- 10 piscadelas seguido por uma pausa de 1 seg. = 0

4) Tome nota do código pode ser inserido para re-entrar no caso de perda de memória.

### Baterias:

- Remova as baterias se o dispositivo não estiver sendo usado por longos períodos de tempo.

- As baterias podem perder líquidos corrosivos e / ou inflamáveis

- Substitua sempre as pilhas de uma só vez

- Substitua as pilhas desauridas imediatamente

- Mantenha as pilhas afastadas das crianças; não engula; não desmonte-os.

### Declaração de conformidade:

Este produto está em conformidade com as disposições estabelecidas pelas directivas 2014/30/UE, RoHS e REACH, para uma cópia da declaração, contacte a Europe net.

### Disposição:

 De acordo com as leis e regulamentos locais, este produto não deve ser descartado junto com o lixo doméstico.

No final do ciclo de vida, o produto e os acessórios devem ser eliminados em um dos pontos de recolha das autoridades locais.

A embalagem e toda interior proteger do produto deve ser reciclado na forma prescrita pelas autoridades locais.

## CODICI TV

@CUBE	1410,6165,
@DIKON	1551,
1ONE	5359,5486,
A.H.B.TVISION	0508,
A.R.SYSTEM	0237,0246,0302,0513,1663,
ACCENT	0508,1663,
ACEC	0042,0302,
ACER	1480,1585,
ACOUSTIC SOLUTION	1423,5422,5873,
ACRONN	5416,
ACURA	0043,
ADL	1399,
ADMIRAL	0024,0080,0158,0222,0428,0429,1683,
ADR	0417,1469,
ADVENT	5819,
ADYSON	0067,0296,0505,
AEG	0043,0074,0120,0140,0565,0587,0921,1393,1423,1425,1454,1459,2019,5359,5422,5454,5609,5825,5875,6120,6157,
AG	0074,0595,
AGASHI	0043,0046,0057,0067,0302,1663,
AGATH	1439,5468,
AGFA PHOTO	5476,
AIKO	0067,0513,1319,
AIM	0043,0047,0237,0296,0302,0354,0373,0415,0508,0513,0579,1302,1510,
AIOSTAY	0136,
AIRIS	0517,1383,1399,1410,1500,5308,5416,5854,5870,5873,5875,5965,6165,6166,
AIRON	1383,
AIWA	0236,0542,0557,0562,0581,1038,1084,5864,
AKAI	0043,0067,0074,0120,0141,0143,0147,0207,0231,0252,0255,0290,0296,0298,0302,0310,0312,0345,0354,0361,0373,0374,0386,0415,0431,0433,0490,0513,0515,0540,0549,0557,0558,0562,0566,0579,0921,1243,1269,1311,1314,1340,1396,1410,1423,1439,1652,1659,1663,5359,5416,5422,5825,5826,5827,5828,5840,5841,5864,5873,5875,5887,5961,5964,6114,6120,6159,6164,6173,6174,6183,6184,6203,8079,8101,8105,8111,8114,8124,8131,
AKARI	1321,

AKASHI	1663,
AKI	0043,0067,
AKIBA	0383,0424,
AKIO	1318,
AKIRA	0043,0047,0141,0176,0566,0579,1485,1502,5454,5476,5854,5965,6118,8085,8087,
AKITA	0195,0300,0336,
AKITO	0254,
AKTRON	0424,
AKURA	0043,0046,0097,0143,0176,0227,0231,0298,0345,0508,0557,0562,1663,
ALBA	0043,0060,0065,0067,0083,0097,0120,0236,0269,0298,0300,0302,0374,0415,0424,0447,0513,0549,0557,0562,0921,1400,1410,1423,1425,1469,1492,1510,1644,1646,1659,2146,5359,5422,5446,5839,5864,
ALBATRON	1378,
ALBIRAL	0042,0043,0060,0077,0125,0237,0246,0302,1659,1663,
ALBRECHT	1586,
ALDEN	1559,
ALHORI	0067,
ALIEN	0097,5422,
ALLORGAN	0067,0108,1009,
ALLSTAR	0043,8131,
ALLTEL	0067,0550,0553,1383,1396,1436,1451,1469,1535,5820,
ALTEK	0557,1383,1392,1396,1399,1401,1410,1426,1484,1494,1526,1546,5454,5832,
ALTUS	0557,1400,
AMBIANCE	1489,
AMEX	0043,
AMITECH	1468,
AMOI	6205,
AMPLIVISION	0067,0114,0227,0237,1654,1659,1663,
AMSTRAD	0043,0046,0120,0143,0158,0196,0255,0302,0415,0473,0478,0513,0528,0540,0562,0566,0595,0921,1305,1343,1410,1423,1454,1469,1511,1556,1559,1663,1667,2146,2252,2259,4388,5359,5415,5422,5437,5486,5851,5868,5869,5870,
ANCONA	0189,
ANDERIC REPLACEMENT	0140,0167,0259,0386,0427,0499,0547,0568,1558,1623,1683,
ANDERSSON	1423,1439,5422,

ANEX	0043,0513,
ANGLO	1663,
ANIS	0336,1663,
ANITECH	0077,0114,0131,0296,0302,0424,0505,0513,0540,1663,
ANSONIC	0043,0057,0120,1663,5422,5869,6114,
ANTARES	5438,
AOC	0051,0415,1494,
APEX	0386,
ARCELIK	0141,0242,0336,0557,1400,1603,1659,
ARDEM	0043,0141,0336,0513,0557,
ARENA	0557,1644,
ARGENTINA	0043,0097,0312,0374,0386,0422,0424,0515,0568,0569,0570,0572,0595,1131,1319,1323,1324,1325,1326,1410,1446,1516,1636,1663,
ARGOS	0557,
ARIELLI	5564,6158,6159,6203,8121,8135,
ARKOS	0386,
ARS	0513,1663,
ART-Tech	1410,
ART-TECH	0043,0046,0302,0312,0424,0513,
ASA	0024,0066,0136,0282,0302,0390,0431,0433,1126,
ASANO	5454,5825,5841,8079,
ASBERG	0046,0077,0131,0302,0374,0513,
ASEBERG	0046,0077,0131,0302,0374,0513,
ASORA	1663,
ASTRA	0046,0067,0077,0237,0296,0302,0354,0386,0415,0424,0566,0579,1112,1251,1302,1485,1502,1659,
ASTROSOUND	0077,0237,0435,1659,
ASUKA	0067,0302,0513,1659,1663,
ATEC	1597,
AUCHAN	6114,
AUDINAC	1131,
AUDIOLA	1343,1423,1595,5437,5454,5466,5801,5825,5868,5875,8079,
AUDIOSONIC	0043,0046,0060,0065,0067,0077,0083,0125,0141,0189,0197,0227,0231,0236,0246,0302,0321,0336,0354,0383,0424,0490,0513,0554,0557,0562,1659,1663,
AUDIOTON	0060,0067,0114,
AUDIOVOX	0572,

AURORA	0024,0067,0296,0354,1447,1516,
AUSIND	0131,1126,
AUTOVOX	0043,0067,0074,0108,0125,0131,0136,0177,0732,0921,1009,1126,1367,1410,1423,1484,1493,1595,1653,5359,5422,5877,6120,
AVENTURA	1558,
AVERMEDIA	1515,
AVIOUS	1450,1550,
AVOL	1559,
AWA	0043,0067,0197,0302,0312,0354,
AXANE	0043,
AXIL	4290,4512,5875,6181,
AXION	0374,0415,0513,
AXON	0557,0595,
AXXENT	0043,0302,
AYA	1423,5422,6114,
AYCO	0519,
BAIER	0120,
BAIRD	0312,0373,0378,5416,
BANG&OLUFSEN	0024,0302,
BARCO	0024,0090,0373,1128,1659,
BARCOM	0296,
BASICLINE	0043,0067,0097,0203,0252,0302,0354,0373,0424,0513,0557,0921,1009,1423,1659,5422,
BASTIDE	1659,
BAUER-BOSCH	0039,0043,0114,0275,1510,
BAUMATIC	1663,
BAUR	0043,0047,0133,0140,0165,0174,0176,0189,0207,0231,0236,0259,0290,0302,0351,0434,0508,1009,1084,1528,1652,
BAZIN	0024,0043,0067,0083,0125,0189,0195,0302,0490,0513,1659,
BEKO	0043,0092,0120,0141,0227,0242,0336,0358,0386,0513,0557,1400,1425,1435,1657,1659,1713,4583,5887,6202,
BEKOTEKNIK	0207,0227,0386,
BELSON	0553,1410,1412,1423,1511,5416,5422,5454,5492,5873,5886,5963,6176,6203,8087,
BELSTAR	0043,0562,5422,
BENJAMIN	0519,1593,
BENQ	1593,5846,5874,8088,

BENSTEN	0376,0519,0550,0553,1469,1511,5486,
BEON	0296,0302,0374,0513,1356,
BEOND	1400,5870,
BERKENEP	0302,
BEST	0074,0490,0516,0562,
BESTAR	0114,0227,0302,0415,0513,
BESTBUY	5801,5873,
BIAZET	0043,0052,0158,
BIFONIC	0067,
BIGSAT	1663,
BIGSTON	0354,1663,
BLACK DIAMOND	0043,0527,0921,1644,5359,5422,
BLACKTRON	0424,
BLACKWAY	0165,0424,
BLAUPUNKT	0039,0043,0096,0102,0120,0148,0165,0197,0246,0266,0310,0351,0352,0472,0527,1487,1551,1652,1663,6162,6185,
BLAUSONIC	0067,
BLOOM	0043,0074,1386,1390,1394,1396,1399,1423,1450,1454,1484,1494,1511,1537,5851,
BLUE	8117,
BLUEH	5486,5824,5874,
BLUEMEDIA	1590,
BLUESKY	0043,0046,0051,0065,0074,0097,0141,0236,0302,0376,0513,0527,0533,0549,0554,0557,0587,0921,1383,1393,1400,1410,1423,1425,1435,1439,1454,1459,1556,1560,1663,5361,5422,5864,
BLUESTAR	0435,1659,5864,
BLUETECH	5825,
BLUSENS	5433,5443,5850,5869,6118,6171,6172,6173,8082,8102,
BOGO	5416,5875,5965,6203,
BOIGLE	5433,5437,
BOMAN	0074,1343,
BONDSTEC	0125,
BOOTS	0254,
BOSCH/BAUER	0039,
BOSS	1663,
BOSTON	0024,0067,

BPL	0290,0373,
BRANDMAWELL	1560,
BRANDT	v. THOMSON
BRAUN	0077,
BRAVO	5433,5869,8050,8051,8052,8112,8113,
BRIGMTON	0043,0067,0237,0302,1410,
BRIMAX	0499,1410,1594,5605,
BRIONVEGA	0024,0043,0046,0050,0158,0222,0223,0247,0295,0302,0428,1124,1367,1622,
BRITANNIA	0067,1713,
BROKLINE	1319,
BROKSONIC	0043,1322,1323,
BROTHER	0236,0302,0547,0566,0579,1243,1251,1663,
BROWN	0042,
BRUNS	0024,0043,0077,0242,0321,0336,1667,
BSR	0083,0158,0195,0196,0296,0300,1659,
BUSH	0043,0052,0065,0067,0083,0097,0120,0189,0196,0197,0236,0269,0298,0300,0302,0312,0373,0415,0447,0478,0513,0549,0554,0557,0562,0921,1356,1396,1423,1425,1644,1659,5359,5422,5864,
CAMPER	0083,0141,0302,0336,0513,
CANAIS	0042,
CANON	0595,
CAPSONIC	0302,0513,1663,
CARAD	0043,
CARENA	0043,0302,0513,
CARREFOUR	0043,0051,0067,0120,0140,0165,0195,0242,0321,0333,0352,0527,0533,0540,0562,1009,1084,1425,1644,1652,
CASIO	0043,1667,
CASTLE	0043,
CAT	1410,1535,1536,5492,
CDV	1410,1428,1464,5437,5464,5605,5868,5872,6176,
CEBIS	0077,
CEEM	0557,
CELESTIAL	1556,
CELINT	0052,
CENTURY	0024,0057,0060,
CGE	0043,0057,0083,0102,0114,0131,0227,0298,0302,0374,0435,0513,1659,

CGM	0043,0065,0097,0227,0302,0336,0424,0513,1663,
CHANGHONG	0386,5454,8086,8106,8117,
CIE	0060,0196,0302,0354,
CIHAN	0043,0083,0302,0435,1659,1663,
CIMLINE	0300,
CINEMA	0043,
CINEX	0043,0074,0120,1425,1454,
CITIZEN	1324,
CLARIVOX	0024,0057,0096,0136,0237,0246,0302,0490,1654,1659,1667,
CLASSIC	0557,
CLATRONIC	0043,0046,0057,0060,0067,0074,0077,0114,0131,0209,0227,0255,0295,0374,0415,0429,0513,0536,0557,1423,1425,1659,1663,5422,
CLAYTON	0042,0043,0237,0246,0302,1659,5361,
CMREMOTES	0024,0042,0043,0057,0067,0073,0074,0083,0097,0114,0120,0141,0158,0167,0203,0222,0227,0231,0236,0254,0296,0298,0302,0312,0336,0374,0415,0424,0428,0429,0435,0447,0490,0505,0536,0549,0557,0587,0588,0630,0921,1343,1396,1399,1400,1410,1412,1423,1425,1434,1436,1454,1464,1469,1480,1484,1492,1523,1526,1536,1556,1560,1600,1654,1659,1663,2019,2072,5433,5434,5437,5446,5564,5819,5826,5864,5871,
CMX	5454,5872,5963,6176,
COBRA	0074,5466,
COBY	5443,5964,8123,
COLORMAT	0024,
COLORTAC	1515,
COLUMBIA	0302,
COLUMBUS	0043,
COMET	0043,0074,1394,1425,1492,
COMPUTRON	0302,0415,0431,
CONEL	0043,0120,0453,2058,2066,
CONIC	0296,
CONNEXIONSCX	0242,0321,0453,0467,0540,1084,
CONRAC	1435,
CONTEC	0067,0195,0197,0302,0424,1663,
CONTI	0043,0141,
CONTINENT	0073,0513,0533,1644,
CONTINENTAL(F)	0043,0095,0114,0513,0549,
CONTINENTAL EDISON	1423,5454,5564,5841,5875,6114,6203,

CONVERSOR	0554,
COSMEL	0046,0302,0490,
COSMOS	0302,
CPR-TEC	0376,
CRANKER	6114,
CRC	0302,
CROSSWOOD	0043,1423,
CROWN	0043,0046,0057,0077,0097,0120,0131,0141,0209,0227,0238,0290,0302,0336,0354,0374,0386,0415,0513,0519,0533,0540,0549,0557,0579,1410,1423,1437,1523,1644,1659,1663,5422,5864,
CROWN MUS-TANG	0374,1324,
CRYSTAL	0043,0125,0236,0302,0336,0513,0562,1425,1659,
CSELECTRON-ICS	0067,0125,
CTC CLATRONIC	v. CLATRONIC
CURSA	0065,
CURTIS	0302,5872,
CYMATIC	0067,0083,0246,1659,
CYV	0513,
DAENYX	0554,0557,0572,
DAEWOO	0043,0060,0067,0074,0125,0141,0236,0302,0312,0321,0354,0361,0442,0453,0480,0513,0533,0540,0545,0554,0557,1383,1390,1400,1412,1449,1450,1459,1601,1644,1646,5450,5827,
DAICHI	0236,
DAIMOND	0047,
DAINICHI	0067,
DAITSU	0565,
DALMAN	0074,1646,
DANSAI	0065,0067,0074,0290,0296,1663,
DANTAX	0043,0141,0557,0921,1400,1423,2058,5359,5422,
DATSURA	0290,
DAVOS	0043,0051,0096,0140,0149,0165,0207,0242,0290,0302,0321,0339,0374,0386,0427,0467,0515,0547,0568,0569,0570,0572,0581,1131,1322,1323,1324,1326,1410,1447,1636,1652,1663,1683,
DAWA	0046,0513,
DAYTEK	1121,
DAYTON	1568,

DAYTRON	0354, 1318,
DCE	0043, 0557,
DEDIETRICH	0424,
DEK	0312,
DELTA	0513,
DENKO	0067, 1663,
DENVER	0043, 0074, 0120, 0424, 0513, 1343, 1382, 1546, 1551, 1559, 2019, 2146, 5416, 5433, 5476, 5825, 5850, 5869, 6120, 6162, 6190,
DESMET	0024, 0043, 0067, 0114, 0203, 0207, 0246, 0302, 0513, 1654, 1659,
DEVISION	0043, 0236, 0554,
DEWO	0424,
DGM	5825, 5887,
DIADEM	0222,
DIBOSS	1516, 1517,
DICRA	1343, 1410, 1551, 1595, 5416, 5454, 5476, 5854, 5872, 5958, 6159,
DIGIFUSION	0557, 1435,
DIGIHOME	0043, 0921, 1423, 5359, 5422,
DIGILINE	0043, 1425,
DIGILOGIC	1423,
DIGINIUM	0043, 0120, 1454,
DIGIQUEST	6114,
DIGITAL	0195,
DIGITALWORLD	4512,
DIGITEK	0074, 1410, 2019,
DIGIX	1386,
DIK	1659, 1663,
DIKOM	0074, 1343, 1410, 1423, 1551, 1595, 2019, 5416, 5437, 5851, 5868, 5872, 5873, 5875, 5888, 5958, 5963, 5965, 6114, 6159, 6162, 6189,
DINASTY	0043, 0354,
DISCOVERY	1346,
DISNEY ELECTRONICS	0269,
DITRON	0354,
DIUNAMAI	1535, 5416, 5439, 5486, 5825, 5831, 5875, 5965,
DMTECH	0043, 1489, 1542, 5359, 5433, 5454, 5476, 6162, 8082,
DMTEK	5422,
DOMEOS	0043, 0097, 0236, 0434, 0513, 0562, 1644, 1659,

DOMOH	0043,0302,
DORIC	0052,
DPM	0074,0550,0557,1400,1410,1506,1594,5437,5446,5484,5609,5863,6184,
DRS	1663,
DTS	0302,
DUAL	5422,
DUALTEC	0043,0047,0057,0066,0067,0074,0083,0097,0125,0133,0141,0158,0196,0231,0236,0296,0298,0302,0312,0434,0460,0513,0547,0557,0562,0921,1009,1400,1423,1425,1489,1644,1659,2087,5359,5422,5454,
DUMONT	0024,0039,0043,0066,0077,0105,0115,0131,0136,0282,0302,0374,0390,0513,1126,
DUNAI	1659,
DUNLOP	5476,
DURABRAND	0043,0557,1558,
DUX	0302,
D-VISION	0043,0120,0554,0921,1644,5359,5422,
DYNAMIC	0374,
DYNASTY	0043,
EA	1084,
EASY LIVING	0074,0269,0424,0557,0562,1084,1392,1394,1396,1398,1399,1400,1401,1410,1433,1449,1454,1484,1535,1551,1554,2019,5486,5492,5819,5823,5871,6187,
ECCO	1346,
ECHOSTAR	0046,0067,
ECOLINE	0043,
ECRON	5869,
EDANLINE	0043,0513,
EDISON	0549,
EI	0227,0231,1423,1659,
EL	v. EASY LIVING
ELBE	0043,0067,0073,0105,0120,0158,0222,0233,0236,0237,0246,0255,0295,0428,0429,0435,0557,0921,1400,1410,1423,1425,1449,1450,1454,1594,1595,1646,1659,5359,5422,
ELECTRA	1301,1459,1663,5422,
ELECTRICCO	5422,
ELECTRONICS	0067,0125,1663,6120,
ELEKTA	0083,0209,0302,0354,0424,1663,
ELEKTRONIKA	0043,0227,0516,0562,

ELEKTRONSKA	0246, 1659,
ELEMIS	0043, 0052, 0120, 0336, 1659,
ELENBERG	1636,
ELIN	0066, 0067, 0080, 0189, 0231, 0282, 0302, 0431, 0513,
ELINLUX	0043,
ELITE	0039, 0114, 0519, 1346, 1663,
ELLEVISION	0527, 1663,
ELMAN	0077, 0196, 0246, 1659,
ELSAY	0043, 0302, 1556,
ELTA	0043, 0057, 0067, 0302, 0435, 0505, 1425, 1663,
EL-TECO	1484,
E-MAX	0074, 1450,
EMERSON	0024, 0043, 0060, 0067, 0077, 0097, 0114, 0125, 0131, 0136, 0189, 0196, 0227, 0236, 0302, 0336, 0415, 0435, 0490, 0513, 1558, 1657, 1659, 1663,
E-MOTION	0074, 6185,
EMPIRE	0067, 0302, 0384,
ENGEL	0083, 0384, 0621, 1659, 1667, 4290, 4512, 5854, 5875, 6181,
ENIE	0236,
ENZER	0566, 0579, 1510,
ERISSON	1340, 1410, 1428, 1502, 1510, 1556, 5449, 5823,
ESA	1558,
ESC	0067, 0302, 0373, 1659,
ESSENTIELB	0562, 1410, 1423, 5422, 5492, 5823, 6157, 6162, 6170, 8097, 8111,
ESTEL	1659,
ESTELLE	0046,
ETCO	0352,
ETRON	0302, 0384, 0415, 1063, 1082, 1659,
EUMIG	0114,
EUREKA	0043, 0067, 0513, 0562, 1659, 1663,
EUROCOM	0067, 0083, 0195, 1659,
EUROFEEL	0043, 0067, 0302, 0513, 1663,
EUROLINE	0043, 0046, 0408, 0513, 0540, 0587,
EUROMAN	0046, 0067, 0302, 0513, 0516, 1663,
EUROPA	0043, 1659,
EUROPHON	0060, 0067, 0077, 0114, 0127, 0238, 0246, 0302, 1659,
EUROSONIC	0505,

EUROSOUND	1343, 1510, 5437,
EUROTRONIC	0043,
Eurovision	1423,
EVELUX	0236,
EVERGOLD	0549,
EVERLINE	5875, 6186,
EVISIO	6162,
EVOTEL	5609, 5873, 5965,
EXCLUSIV	5825, 6203,
EXEAL	1663,
EXON	0141, 0557,
EXQUISIT	0043, 0057,
EZT	0354,
F&U	0043, 1400, 1423, 1559, 5422, 5433, 5454, 5476, 5609, 5837, 5869, 5965, 6114, 6146, 6162, 6203, 8122, 8134,
FA	0415,
FAGOR	1659, 1663,
FAIRMATE	1663, 5825,
FAIRTEC	0376, 0565, 1423, 1459, 1548, 1568, 5422,
FAIT	4384,
FELIX	0043, 0415, 0557, 1663, 5825,
FENNER	0043, 0302, 0354, 0424, 0513, 0516, 0921, 1423, 1469, 5359, 5486,
FERRI	0557,
FIDELIS	0067, 0296,
FIDELITY	0043, 0067, 0083, 0242, 0296, 0415, 1009, 1713,
FIL	0376,
FILSAI	0067,
FINLANDIA	0189, 0231, 0242, 0373, 0390, 0431,
FINLUX	0043, 0047, 0052, 0066, 0067, 0074, 0077, 0115, 0120, 0127, 0131, 0136, 0137, 0147, 0189, 0231, 0246, 0282, 0295, 0302, 0312, 0374, 0390, 0431, 0433, 0513, 0557, 0558, 0921, 1126, 1423, 1425, 1434, 1454, 1659, 5359, 5422,
FIRSTLINE	0043, 0046, 0057, 0067, 0097, 0114, 0120, 0176, 0177, 0195, 0203, 0222, 0237, 0242, 0295, 0298, 0302, 0312, 0354, 0373, 0374, 0376, 0435, 0513, 0527, 0540, 0557, 0921, 1009, 1400, 1423, 1425, 1435, 1454, 1459, 1644, 1646, 1654, 1659, 5359, 5361, 5422,
FISHER	0024, 0052, 0066, 0067, 0115, 0133, 0149, 0184, 0197, 0290, 0312, 0314, 0373, 0431, 0513, 1009, 1131, 1657, 1667,
FLEURANCE	0065,

FLINT	0043,0046,0073,0236,0302,0424,0513,1663,5361,5873,6160,
FLORIDA	0067,
FLORISTAL	1663,
FOCUS	1400,
FORCE	1423,
FORMENTI	0039,0043,0046,0047,0052,0067,0077,0108,0114,0115,0131,0136,0189,0203,0227,0236,0246,0295,0296,0302,0354,0374,0460,0513,0542,0562,1126,1425,1653,1654,1659,1663,6114,
FORTRESS	0024,
FRABA	0043,0067,0177,0513,
FREDIKSON	0043,1425,
FRONTECH	0067,0083,0125,0189,0296,0513,1659,
FSSOUND	1425,
FUJI	0043,0513,
FUJISOUND	0424,
FUJITECH	0047,0302,
FUJITSU	0043,0067,0108,0158,0184,0195,0282,1084,1345,1408,1435,1568,
FUMEO	0158,
FUNAI	0043,0195,0197,0322,0424,0478,0557,1084,1423,1558,1659,1663,2056,5422,5835,
FUSION	0557,1435,
FUTRONIC	0595,1127,1663,
GALACTEX	0067,0322,
GALANT	0415,0424,
GALAXIS	0043,0227,0374,0513,
GALAXY	0043,0057,0067,0077,0080,0125,0136,0227,0296,0302,0374,0542,0547,1659,
GARRARD	0043,1515,
GBC	0043,0052,0060,0080,0115,0197,0302,0312,0354,0415,0424,1489,1659,5416,
GCOLOR	0203,
GE	0242,
GEBER	0231,1009,1654,
GEC	0052,0067,0231,0246,0312,1076,1372,
GELOSO	0052,0060,0080,0115,0246,1659,
GENERAL	0067,0158,0197,0236,0302,0354,5823,
GENERAL CORPORATION	0067,0108,

<b>GENERAL TECHNIC</b>	0158,0236,0354,0513,
<b>GERICOM</b>	1383,1398,
<b>GERMANVOX</b>	0043,1423,
<b>GIANT</b>	0067,0302,0527,
<b>GITEM</b>	0092,0242,0251,0252,0302,0351,
<b>GM</b>	0302,0374,1663,
<b>GMG</b>	0302,0374,1663,
<b>GOLD</b>	1526,1537,1600,5420,5492,5605,5845,5851,5866,5870,
<b>GOLDEN TRADING</b>	0073,
<b>GOLDFUNK</b>	0097,
<b>GOLDHAND</b>	0067,
<b>GOLDLINE</b>	0073,0424,0490,1659,
<b>GOLDSUN</b>	0424,
<b>GOLDTECH</b>	0043,0097,0513,
<b>GOLDTOP</b>	0424,
<b>GOODING</b>	0549,
<b>GOODLINE</b>	0490,
<b>GOODMANS</b>	0043,0046,0051,0097,0141,0236,0242,0302,0327,0354,0415,0513,0545,0554,0557,0921,1343,1423,1435,1644,1659,1663,5359,5422,
<b>GORENJE</b>	0043,0051,0227,0236,0373,0516,0562,1009,1296,1423,1657,5407,
<b>GOWELL</b>	6125,
<b>GPM</b>	0296,1663,
<b>GRADIENTE</b>	1697,
<b>GRAETZ</b>	v. ITT NOKIA
<b>GRANADA</b>	0042,0043,0046,0052,0067,0083,0096,0147,0158,0189,0197,0207,0231,0246,0285,0302,0310,0336,0352,0390,0402,0427,0527,1421,1713,
<b>GRANDIN</b>	0043,0047,0057,0073,0097,0114,0141,0203,0236,0302,0386,0422,0424,0513,0533,0536,0557,0921,1383,1400,1410,1412,1423,1425,1439,1454,1459,1536,1548,1549,1556,1564,1568,1569,1646,1654,1659,1663,5359,5361,5422,5864,
<b>GRANPRIX</b>	0043,0557,
<b>GREATWALL</b>	0322,0490,
<b>GRENADEIER</b>	0077,0302,0547,1659,
<b>GRETSA</b>	1659,
<b>GRONIC</b>	0067,0077,0238,0302,1659,

GRUNDIG	0096,0120,0165,0269,0295,0302,0327,0351,0513,0519,0540,0549,0619,1269,1400,1423,1425,1450,1454,1510,1575,1652,2037,5864,6162,6202,
GRUNKEL	1410,1423,5422,5433,5437,5476,5825,5869,5873,5875,6173,
GTT	0043,0302,0374,0424,0513,1663,
H&B	0043,0557,1400,1489,1510,5359,
HAIER	0236,1328,1439,1464,1494,1510,1542,5443,5446,5454,5474,5848,6114,6162,
HALIFAX	0043,0067,1663,
HAMMERSTEIN	0067,0322,0384,0422,1663,
HAMPTON	0067,0115,0237,0246,0490,1663,
HANNOVER	0374,
HANNSPREE	5819,5822,5960,8136,
HANSEATIC	0043,0047,0052,0067,0114,0115,0165,0195,0197,0231,0236,0246,0290,0296,0300,0302,0336,0351,0424,0434,0435,0513,0542,0554,0557,1009,1652,1659,
HANTAREX	0046,0077,0237,0238,0246,0513,1383,1436,1542,1549,1597,5416,5609,5825,8078,8116,8118,
HANTOR	0067,
HARROW	0043,
HARWA	1535,
HARWOOD	0043,0052,0296,0549,
HAVEG	0165,0167,0282,0373,
HB	0043,0073,0074,0141,0557,0558,1400,1435,1459,1489,1511,5422,
HCM	0043,0067,0302,0321,0354,0424,0543,1659,1663,
HEIRU	1663,
HEMMERMANN	0067,0077,0127,1009,
HESS	1346,5609,
HEXA	0114,0302,1654,1659,
HID	2193,
HIGASHI	0067,
HILINE	0322,0415,
HINARI	0065,0196,0296,0302,0327,0513,0549,1063,1659,1663,5864,
HIRSCHMANN	0424,
HISAWA	0043,0073,0424,0557,1654,1659,
HISENSE	0043,0189,0373,0376,0553,0595,1454,5454,6157,8080,8097,8103,8126,8136,
HISONIX	0424,0515,
HIT	0024,

HITACHI	0037,0043,0052,0067,0082,0083,0094,0095,0120,0137,0147,0158,0177,0189,0197,0231,0236,0237,0285,0296,0326,0352,0358,0373,0415,0431,0433,0473,0499,0513,0525,0540,0554,0568,0587,0921,1009,1076,1401,1423,1494,1501,1644,1654,5359,5422,5873,6114,6201,8122,
HITECH	5869,
HITSU	0073,0424,
HKC	5875,
HOHER	0043,0557,0921,1383,1400,1423,1425,1435,1437,1517,5359,5422,5838,
HOME ELECTRONICS	0074,1437,5422,
HORTZ	0120,5437,
HOSHAI	0424,
HOSHI	1423,5422,
HOSPITALIERE	0043,
HOWELL	5422,
HUMAX	5818,8107,
HYD	1449,1450,1467,1550,1568,
HYPER	0043,0067,0083,0125,0302,0336,0415,0424,0435,0497,0513,1435,1659,1663,
HYPSON	0043,0067,0097,0141,0203,0236,0237,0295,0302,0336,0424,0478,0513,0557,1410,1423,1425,1434,1439,1652,1654,1659,1663,5864,
HYUNDAI	0043,0550,0553,0557,0566,0572,0579,0921,1400,1423,1449,1450,1468,1475,1489,1500,1502,1512,1517,1533,1535,1542,1554,1568,5422,5437,5468,5486,5492,5822,5824,5825,5833,5869,5874,8079,
I.V.	0302,
IBERIA	0428,
IBERVISAO	0231,1009,1659,
ICE	0043,0057,0067,0302,0415,0513,1663,
ICS	0067,1663,
IDDESIGN	0231,0508,
IEG	0067,
IGS	0067,0302,1663,
IIAMA	1084,1399,
IINN	6203,
IISONIC	1449,1450,1512,1535,5819,
IJOY	1423,1556,5416,5439,5825,5828,5841,5872,5873,5875,6170,6176,6203,
IKEA	6208,
IMAX	5420,

<b>IMC</b>	0508,
<b>IMPER</b>	0043,0562,1251,1663,
<b>IMPERIAL</b>	0043,0057,0060,0083,0102,0131,0227,0236,0295,0296,0298,0302,0322,0352,0374,0386,0429,0435,0478,0513,0519,0550,1425,1428,1541,1556,1659,5422,5468,5492,5494,5609,
<b>INCOBE</b>	0067,0290,
<b>INDELB</b>	8097,
<b>INDESIT</b>	1357,
<b>INEXIVE</b>	6114,
<b>INFRATEX</b>	0043,0074,0120,0177,0557,1084,1644,1659,5422,
<b>INGELEN</b>	0052,0158,0231,0549,0557,
<b>INNOHIT</b>	0043,0046,0060,0067,0075,0080,0115,0227,0236,0246,0296,0302,0312,0415,0424,0513,0921,1393,1423,1663,2058,5359,5416,5422,5965,6114,6158,6159,6211,8085,8109,
<b>INNOVATION</b>	0043,1644,
<b>INOVTECH</b>	5476,6162,
<b>INSIGNA</b>	1558,
<b>INTERBUY</b>	0052,0125,0302,0415,0505,1663,
<b>INTERDIS-COUNT</b>	0043,0051,0065,0067,0092,0094,0095,0105,0120,0125,0140,0164,0165,0174,0207,0236,0242,0259,0302,0312,0321,0337,0339,0352,0354,0373,0424,0425,0427,0434,0478,0513,0533,0540,0549,0586,1084,1624,1659,
<b>INTERFUNK</b>	0024,0039,0042,0043,0046,0047,0051,0052,0057,0079,0092,0096,0148,0165,0189,0203,0227,0231,0302,0374,0513,1009,1654,
<b>INTERNAL</b>	0236,0533,0545,0554,
<b>INTERNATIONAL</b>	0533,
<b>INTERSOUND</b>	0043,
<b>INTERVISION</b>	0043,0060,0067,0077,0120,0125,0165,0227,0236,0302,0321,0336,0424,0434,0435,0505,0513,0542,1435,1659,1663,
<b>INVISA</b>	0140,0165,0207,0236,0242,0302,0339,0351,0422,0540,0547,1084,1131,1326,1652,
<b>INWAH</b>	0043,0236,
<b>IPURE</b>	5609,
<b>IRRADIO</b>	0043,0074,0075,0097,0120,0125,0136,0231,0236,0296,0302,0352,0415,0424,0513,0528,0542,0547,0554,0557,1126,1269,1296,1343,1400,1410,1423,1450,1451,1459,1469,1510,1517,1549,1551,1659,1663,2021,5492,5825,5849,5868,6114,
<b>ISKRA</b>	0067,0077,0246,0336,1659,
<b>ISOSHI</b>	0073,
<b>ISUKAI</b>	0424,
<b>ITALTV</b>	5841,6203,8079,

ITC	0043,0067,0090,1659,
ITE	0415,
ITL	0043,
ITS	0043,0057,0067,0415,1663,
ITT/NOKIA	0043,0046,0047,0051,0052,0066,0074,0080,0083,0096,0097,0108,0114,0120,0136,0143,0147,0158,0189,0197,0203,0227,0231,0251,0252,0269,0290,0302,0327,0354,0373,0374,0384,0386,0390,0400,0424,0431,0433,0508,0513,0528,0531,0557,0558,0562,0672,0706,0768,0921,1009,1400,1410,1423,1450,1454,1459,1469,1475,1489,1511,1541,1550,1556,1559,1653,1654,1659,1663,1713,2364,4234,4271,4303,4329,5349,5359,5411,5415,5422,5454,5468,5492,5609,5823,5825,5841,5864,5877,5957,6114,6159,6177,6178,6183,6190,6203,8109,
ITV	0060,0302,0354,1663,
IZUMI	5433,5476,5887,6182,
JASON	0067,
JAZZY	0505,
JEAN	0197,0296,
JEG	0043,
JEPSEN	1555,1569,1597,5825,
JETPOINT	0046,0067,0354,0384,0515,
JMB	0043,0083,0236,5864,
JOCEL	0043,0074,0302,0595,
JOHNPLAYER	0505,
JOHNSON	0067,
JOYCE	0043,
JPS	0505,
JQ	0043,0167,0302,0565,1383,1400,1423,1450,1469,1516,1548,5415,5468,5486,5820,
JTC	5825,5873,8079,
JVC	0074,0167,0197,0236,0269,0316,0384,0404,0415,1479,1528,1697,2022,5454,5837,6114,6177,8117,8132,
JWIN	1475,
KAERN	0557,
KAIDO	0189,
KAIGE	0296,
KAISER	0046,0302,
KAISUI	0043,0067,0073,0374,0415,0424,1663,
KAMAR	0515,
KAMBROOK	0046,0067,0095,0302,0542,1659,1663,

KAMOSONIC	0067,
KANSAI	0043,
KARCHER	0043,0046,0067,0073,0120,0236,0237,0238,0282,0302,0424,0513,0516,0557,1657,1663,
KASAI	0424,
KAWA	0415,
KAYA	1663,
KELVINATOR	0082,0203,
KEN	0042,
KENDO	0043,0051,0052,0060,0067,0073,0077,0080,0222,0295,0300,0513,0542,1423,1659,5422,
KENNEDY	0052,0060,0108,0158,0295,0429,0579,1653,
KENNEX	0043,0097,0141,0236,0550,0587,0921,1423,5416,5422,5454,5831,5873,5885,
KENSTAR	1469,5415,5486,5492,5823,5833,
KENWOOD	0302,
KERION	0043,0513,
KERZO	0557,
KEVION	0557,
KEVLER	0557,
KEYMAT	0117,0120,0376,0417,0480,0517,0519,0528,0550,0553,0578,0922,1386,1388,1390,1391,1426,1469,1496,1511,1541,2146,2395,5310,5408,5486,5820,5823,
KEYSMART	0557,1400,5454,
KIAMO	2019,5454,
KIC	0067,0237,0515,
KINGDHOME	0043,
KINGTV	0074,0595,
KINGVISION	0074,
KIOTA	1663,
KISS	1555,
KITON	0043,0097,0209,0302,0921,5359,5422,
KITT	0067,1663,
KITTEN	0302,
KIWIE	5454,5456,
KIYOGIN	0046,
KLARMAX	0042,0067,0077,0237,0246,1659,

KNEISSEL	0043,0067,0073,0105,0236,0237,0295,0302,0429,0513,1425,1667,5864,
KOFF	0557,
KOLSTER	0060,0067,0077,0125,0237,0302,1663,
KONIG	0052,0114,0115,1511,5486,
KONKA	0043,0046,0177,0374,0415,0513,0553,1116,1302,
KONTAKT	0549,
KÖRTING	0024,0114,0227,0516,1296,1372,1657,
KOSCOM	1663,
KOTRON	1659,1663,5609,
KRAKING	1659,
KRONNE	0067,1659,
KTN	0519,0595,1346,5609,
KTV	1500,
KUBA ELECTRONIC	0067,0133,0189,1009,1659,
KUCCAI	0097,
KURO	0290,0373,
KYOTO	0067,0246,1659,
LANCIOR	0246,
LAREDOUTE	0120,0242,0424,0565,
LASAT	0424,
LAVA	1517,1597,
LAVIS	0231,0246,1667,
LAZER	0043,6114,6203,
LCE	0415,
LEADER	1663,
LECHPOL	0043,0052,0158,0165,0236,0260,0287,0300,0336,0351,0427,0513,0516,0540,0547,0554,1393,1644,5422,
LECSOUND	0120,
LEGEND	0067,0302,0322,0490,
LEIKER	5416,5476,
LENCO	0043,0077,0083,0097,0227,0231,0236,0302,0354,0435,0513,0595,1009,1510,5422,5825,6204,
LENOIR	0043,0067,0097,0120,0141,0302,0354,0424,0557,0595,1009,1084,1343,1394,1396,1398,1399,1401,1433,1454,1484,1551,1595,1663,5486,5871,
LENUSS	8083,
LES3SUISSES	0043,0195,0242,

LESA	0060,
LEXIS	5484,
LEXUS	0374,0519,1663,
LEYCO	0043,0195,0296,0302,0312,0536,1659,1663,
LG	0043,0046,0047,0057,0067,0075,0082,0083,0125,0141,0158,0189,0209,0236,0275,0296,0302,0513,0542,0547,0553,0557,0587,0925,1423,1425,1439,1459,1510,1659,2364,4207,4329,5417,5427,5443,6113,8090,8112,8125,
LIAMA	1084,1399,
LIEBETV	0165,
LIESENKÖTTER	0039,0302,
LIFE	1435,
LIFETEC	0043,0097,0120,0141,0236,0302,0354,0374,0513,0545,0557,0558,0921,1396,1412,1423,1425,1435,1450,1454,1455,1644,1663,5359,5422,
LINE@TECH	0921,1439,5359,5422,
LINEA	0519,
LIROS	0043,1454,
LISTO	1423,5422,5823,6162,8109,
LIYAMA	1084,1399,
LLOYDS	0052,0067,0096,0136,0322,0415,0422,0515,1082,1126,
LOCATEL	0052,0094,0120,0181,0203,0242,0302,
LODOS	1423,
LOEWEOPTA	0024,0039,0043,0047,0050,0067,0176,0231,0246,0400,0402,0508,0925,1570,2037,2042,2345,2364,4257,5361,
LOGIK	0065,0097,0302,0374,0378,0384,0422,0922,1467,1510,1700,5492,5823,5875,6114,6170,6212,
LSELEKTRONIK	0557,
LUMA	0043,0067,0080,0083,0108,0158,0181,0295,0302,0354,
LUMATRON	5422,
LUXER	0120,
LUXOR	0052,0067,0074,0075,0080,0082,0083,0137,0147,0189,0231,0252,0373,0390,0431,0433,0558,0672,1423,1425,1713,5422,
LUXTRONIC	1423,5422,
M.D.C.	0043,
MAAZ	0042,
MACROM	0480,
MACTECH	1663,
MADISON	0043,0120,

MAGNADYNE	0024,0043,0052,0057,0060,0077,0080,0115,0246,0302,0374,0513,1009,1652,1659,5837,6203,
MAGNAFON	0043,0067,0077,0115,0131,0136,0238,0246,0513,1126,1659,
MAGNASONIC	0302,0354,
MAGNAVOX	0043,0302,1450,1623,
MAGNEX	0302,0513,1663,
MAGNUM	0043,0074,0141,0160,0255,0374,0386,0557,1400,1454,1500,1505,5454,
MAJESTIC	1343,1595,5437,5454,5466,5825,5868,5875,8079,
MAJTEK	4122,
MAKROSONIC	1324,
MANDI	0043,
MANESTH	0043,0052,0067,0114,0203,0513,1654,
MANHATTAN	0043,0097,0298,0302,0513,1009,1423,5361,5422,
MANTA	5872,5875,6203,8078,8101,8134,
MARANTZ	0302,0528,1382,1459,
MARECH	0114,0302,
MARK	0336,0354,
MASCOM	0043,0120,
MASCOT	0057,
MASTER	0074,1505,5486,5841,5875,6119,6203,8091,8096,8101,8105,8114,8119,8120,8134,
MASTERS	0424,
MASUDA	0043,0300,1663,
MATCHITALIA	0302,0513,1663,
MATEL	1410,
MATSUI	0024,0043,0046,0051,0052,0065,0067,0074,0083,0105,0120,0125,0165,0189,0196,0207,0231,0259,0269,0298,0300,0302,0336,0373,0374,0397,0415,0435,0513,0540,0549,0553,0557,0562,0921,1009,1084,1423,1425,1467,1510,1657,1663,5359,5422,5864,6177,
MATSUKA	0067,0322,
MATSUYAMA	0302,
MAWELL	1560,
MAX	0043,
MAXAM	0322,
MAXELL	0246,0296,0424,1659,5564,5828,5842,5843,
MAXI	0238,
MAXIM	0043,0120,

<b>MAXIMAL</b>	1659,
<b>MAXWELL</b>	0042,0043,0077,0246,0302,
<b>MBLINE</b>	0302,0513,1663,
<b>MCE</b>	0425,1663,
<b>MCM</b>	0424,
<b>MCMARREL</b>	1484,
<b>MDC</b>	0043,
<b>MEC</b>	1663,
<b>MECOA</b>	0043,
<b>MEDIASCREEN</b>	0302,0513,1663,
<b>MEDIATOR</b>	0042,0302,
<b>MEDION</b>	0043,0097,0120,0236,0302,0424,0513,0557,0558,0921,1396,1412,1422,1423,1433,1435,1450,1454,1455,1510,1644,2146,5359,5420,5422,5476,5864,6114,6162,6191,
<b>MEGA</b>	0073,0074,0386,0550,0562,1505,
<b>MEGAS</b>	0073,
<b>MEGATECH</b>	0043,
<b>MEGATONE</b>	0227,0302,
<b>MELECTRONIC</b>	0043,0060,0066,0077,0125,0133,0136,0137,0147,0165,0181,0236,0282,0295,0302,0354,0390,0431,0433,0508,0513,0540,0562,0588,1009,1644,4340,
<b>MELVOX</b>	0246,
<b>MEMOREX</b>	1663,
<b>MEMPHIS</b>	0067,0246,0490,1663,
<b>MERCURY</b>	0043,0067,0237,0302,0322,0384,0515,1082,1663,2364,
<b>MERRIT</b>	0231,
<b>METEOR</b>	0238,
<b>METRONIC</b>	0921,5359,5422,
<b>METZ</b>	0024,0043,0079,0097,0165,0302,0338,0349,0351,0402,0422,0424,0462,0566,1269,1301,1410,1487,1499,1652,1663,2068,8109,
<b>MGA</b>	0047,0354,1663,
<b>MGAON</b>	1663,
<b>MICROMAXX</b>	0043,0295,
<b>MICRON</b>	0067,
<b>MICROSONIC</b>	1131,
<b>MIGROS ELECTRONIC</b>	0295,
<b>MIIA</b>	6176,

MINATO	0043,
MINERVA(F)	0549,
MINOKA	0298,
MIRAI	1084, 1528,
MISAKAI	1558,
MITASHI	6203,
MITRONIC	0296,
MITSAI	0043, 1423, 5407, 5422, 6114, 6162,
MITSUBISHI	0024, 0043, 0047, 0065, 0149, 0165, 0197, 0236, 0352, 0353, 0354, 0425, 0527, 0533, 1644, 1652, 1659, 1683, 5422,
MITSUMI	0300,
MITSURI GENERAL	0105, 0227, 0298,
MIVAR	0058, 0067, 0068, 0075, 0105, 0246, 0408, 5605,
MIYOTA	0595,
MIYUKI	1663,
MKC	0578, 1343, 5406, 5868,
MKM	0238,
MOBILETV	0043,
MONDIALCASA	1556,
MOOVE	5437, 5887, 6176,
MORAVA	1437, 5422,
MPMAN	1551, 2170, 5454, 5456, 5825, 5875, 6119, 6162, 6203, 8079, 8114,
MTC	0176, 0189, 0227, 0296, 0336, 1296, 1659,
MTLOGIC	0120, 0557, 1400, 2146,
MTV	1410,
MULTIMAT	0238,
MUSTANG	1325,
MUSTEK	1600,
MYSTRAL	1425,
MYTV	6119,
NAGOYA	0083, 1659,
NAIKO	0043, 0336,
NAKASHI	0043,
NARITA	0067, 0354, 0547, 1663,
NEC	0065, 0114, 0197, 0237, 0296, 0354, 0430, 0447, 0472, 0554, 1336, 1597, 1659, 5822,

NECKERMANN	0024, 0039, 0043, 0046, 0047, 0057, 0060, 0067, 0080, 0083, 0114, 0120, 0140, 0148, 0165, 0174, 0176, 0189, 0195, 0207, 0222, 0227, 0236, 0295, 0300, 0302, 0312, 0351, 0374, 0508, 0513, 0540, 0588, 1084, 1425, 1654, 1659, 1697,
NEI	0043, 0046, 0083, 0189, 0302, 0435, 0490, 0513, 1659,
NEO	0043, 0074, 0550, 0553, 0557, 0595, 1423, 1510, 1533, 2019, 6114, 6203,
NEOM	0921, 1423, 1597, 5359, 5422,
NEOVIA	1383, 1450, 1459, 1475, 1489, 1517, 1543, 1568, 1569, 1646, 5468,
NESCO	0125, 0222, 0312, 0513,
NESX	1526, 1536,
NEUFUNK	0043, 0557,
NEVIR	1423, 5416, 5600, 5872, 5873, 5875, 5885, 6114, 6120, 6161, 6190, 6203, 8087, 8095, 8101,
NEWELL	0043, 0255, 1492,
NEWMAR	0067, 0077, 0083, 1659,
NEWTECH	0043, 0067, 0242,
NEXIUS	0043, 0074, 0242, 0557, 0587, 0588, 1393, 1422, 1423,
NEXT	1400,
NEXTIER	1518,
NFREN	1555,
NIKKAI	0043, 0046, 0067, 0082, 0141, 0197, 0296, 0302, 0312, 0386, 0424, 0513, 1063, 1663,
NIKKEI	0043, 0074, 0097, 0120, 0141, 0302, 0513, 0557, 0732, 1380, 1399, 1400, 1410, 1423, 1425, 1449, 1454, 1467, 1469, 1511, 1537, 1550, 1594, 1663, 2019, 5320, 5415, 5422, 5454, 5486, 5494, 5609, 5825, 5839, 5841, 5851, 5872, 5874, 5877, 5957, 6114, 6178, 6190,
NIKKO	0149, 0197, 0354, 0422, 0490, 0515,
NIKOJ	0043, 0587, 5422,
NINBUS	0516,
NOBLEX	0149, 0184, 0197, 0354, 0415, 0422, 0515,
NOBLIKO	0060, 0067, 0077, 0096, 0131, 0136, 1126,
NODIS	6159, 6203,
NORDIC	0067,
NORDING	0077, 0131,
NORDLAND	1659,
NORDMENDE	0043, 0049, 0052, 0074, 0090, 0092, 0094, 0095, 0115, 0158, 0203, 0242, 0386, 0424, 0455, 0528, 0557, 0588, 0921, 1045, 1084, 1396, 1400, 1422, 1423, 1425, 1428, 1433, 1435, 1454, 1467, 1469, 1484, 1489, 1541, 1631, 2019, 5302, 5359, 5415, 5416, 5422, 5486, 5492, 5819, 5823, 5832, 5833, 5837, 5871, 5875, 6177, 6188, 6203, 8085, 8086, 8105, 8131,

NORDWAY	0227,0298,
NORFOLK	1659,
NORMEREL	0046,
NORTEK	0097,0141,0236,0513,0579,
NORTLINE	0120,
NORTON	0424,
NORWAY	0227,0298,
NOVA	0043,0066,0295,0296,
NOVASTAR	0222,
NOVATRONIC	0043,0046,0296,0302,0354,0513,1663,
NOVITA	5422,5874,
NPG	0386,
NUETEC	0373,1510,
NUTEC	1454,
NU-TEC	0386,1510,
OCEANIC	0043,0046,0047,0052,0066,0074,0080,0083,0108,0143,0147,0189,0203,0227,0231,0251,0252,0290,0302,0354,0373,0374,0390,0424,0431,0433,0513,0528,0531,0557,0558,0768,1009,1653,1654,1659,1663,1713,4340,5468,5864,
OCTAGON	0490,
OCTAL	0067,
OCTUS	0595,
ODYS	5454,5964,
OEC ELECTRONIC	0296,1494,
OGENERAL	0197,
OK	0386,1423,5825,6114,6185,6212,8117,
OKANO	0046,0227,0302,0513,
OKI	0043,0386,0478,1400,1423,1454,5422,5433,5476,5875,5958,5965,6114,6162,
OLIDATA	1378,1450,
OLIVETTI	0527,
OLYMPIC	0424,0566,
OMEGA	0415,1663,
ONCEAS	0060,0067,
ONIDA	0302,
ONN	1423,5416,
OPERA	0302,0513,0557,1663,5422,5454,5869,

OPTICUM	6159,8079,
ORAVA	0024,0043,0302,1502,1659,
ORBISAT	0067,
OREON	0424,
ORIENT	0302,
ORIMA	6114,
ORION	0043,0046,0065,0074,0083,0127,0141,0195,0196,0222,0269,0296,0300,0302,0386,0415,0418,0447,0472,0513,0557,0588,0921,1009,1251,1386,1394,1396,1399,1412,1422,1423,1425,1450,1489,1550,1663,5359,5422,5423,5437,5864,6114,6177,8134,
ORION HUNGARY	0043,0083,0095,0119,0269,0302,0415,0441,1059,
ORMOND	0043,0046,0097,0246,
ORSOWE	0246,
OSAKI	0043,0067,0195,0231,0296,0302,0312,0490,0513,1063,
OSIO	0075,
OSUME	0067,0296,0302,
OTAKE	0195,0300,
OTF	0302,1659,
OTHERLINE	0067,0246,0435,1659,
OTRUM	0147,0390,
OTTOVERSAND	0043,0046,0047,0052,0067,0083,0105,0114,0115,0120,0125,0127,0133,0137,0140,0165,0174,0176,0177,0189,0195,0197,0207,0231,0236,0242,0296,0300,0302,0310,0321,0326,0351,0415,0418,0427,0434,0435,0508,0513,1009,1084,1425,1652,1659,
OVP	0043,0302,0513,
PACE	5302,
PACIFIC	0083,0557,1556,5422,
PACKARDBELL	1480,
PAEL	0067,0096,1126,
PALSONIK	0067,0296,0302,1663,
PANAMA	0043,0057,0067,0302,0513,0516,1663,
PANASONIC	0052,0083,0165,0260,0287,0310,0321,0351,0402,0427,0518,1411,1652,1659,1684,1712,2203,6109,6114,6116,8092,8093,8104,
PANAVISION	0043,0295,0322,0374,0505,0513,1423,1663,
PANAVOX	0067,0302,0424,0572,1121,1131,1325,1326,1446,1447,1516,
PANORAMA	0043,0067,0092,0374,0505,1663,
PANORAMIC	0092,
PARROT	0165,

PATHÉ CINEMA	0066,0067,0114,0227,0237,0246,0251,1654,1659,
PATRIOT	0043,
PCM	0043,0114,0513,
PEACOCK	0067,0302,
PEEKTON	6161,
PERSHIN	0096,1654,
PHASE	0296,
PHILARMONIC	0060,0067,
PHILCO	0024,0043,0052,0057,0060,0083,0102,0115,0131,0189,0197,0227,0298,0302,0374,0435,0513,0516,0572,1326,1659,1667,
PHILIPS	0024,0042,0043,0046,0047,0067,0077,0095,0097,0115,0120,0125,0133,0158,0181,0196,0231,0236,0237,0295,0298,0302,0351,0352,0354,0374,0415,0434,0478,0513,0522,0540,0584,0586,1009,1126,1364,1380,1383,1425,1494,1557,1623,1631,1654,1659,2037,2054,2182,2345,5361,5418,5422,5830,5834,5962,6114,6209,6210,8100,8108,
PHILIPS(F)	0042,0043,0046,0120,0302,0351,0522,0540,0586,1383,1425,2037,5418,
PHOCUS	0557,1400,5418,
PHONOTREND	1550,
PILOT	0374,0528,1269,
PIONEER	0043,0046,0095,0231,0302,0415,0464,0472,1425,1508,1663,5355,5820,
PLASMATECH	1383,1436,
PLATINIUM	1509,
PLAYSONIC	0024,0043,0067,0237,0557,0921,5359,5422,
POINTOFVIEW	1410,
POLAROID	1382,1400,1423,5416,5873,6114,8079,8109,8123,8136,
POP	0095,1663,
POPAY	1663,
POPPY	1663,
PORTLAND	0043,0236,0354,0554,
POWERPOINT	0043,0549,
PRANDONI	0043,0046,0060,0077,0080,0097,0115,0141,0189,0236,0246,0336,0513,0557,0588,1126,1383,1400,1425,1434,1537,1564,1569,1646,1654,
PRECISION	0067,0296,
PREMIER	0579,1112,1251,
PRESTIGE	5825,
PRIMA	0067,0296,0322,0505,1506,1535,1663,
PRINCESS	0043,0296,
PRINSTON	0141,

PRINZ	0043,0082,0133,0189,0195,0513,0921,1009,5359,5422,
PROEL	0043,
PROFESSOR	0302,
PROFEX	0039,0083,0131,0231,0298,0302,0435,1659,
PROFILINE	0077,0302,0505,0513,0921,5359,5422,
PROFILO	0043,0047,0120,0242,0246,1659,
PROFITECH	0302,
PROFITRONIC	0077,0302,0513,
PROLINE	0043,0051,0295,0300,0312,0418,0513,0540,0554,0557,0921,1393,1412,1423,1425,1433,1439,1450,1659,5359,5422,
PROLUX	0043,0595,
PROSAT	0490,
PROSONIC	0043,0046,0415,0557,1536,5437,6162,
PROTECH	0043,0046,0067,0097,0302,0336,0374,0490,0513,0540,0543,1659,
PROTEK	5492,5873,
PROVISION	0043,0074,0302,0390,1320,1434,1663,2019,
PVISION	1423,1459,1475,1489,1560,5407,5468,5876,
PX	0554,
PYGMY	0024,
Q	5416,5609,
QBELL	5416,5822,5874,5875,5963,6184,8079,8099,8114,8134,
QCOMBI	5609,
QILIVE	1423,5837,6114,
QMEDIA	5875,5965,6162,6170,6184,
QONIX	1546,1550,5825,5887,
QUADRAL	0374,1084,
QUADRIGA	0120,0147,
QUADRO	0043,0074,0374,0386,0550,0566,0579,0921,1302,1393,1410,1423,1502,1503,1505,1506,5359,5416,5422,5492,5823,5844,5958,6114,8078,
QUALCRAFT	0077,0196,0296,
QUART	0074,
QUESTAR	0296,
R.LINE	0298,0513,
RADIALVA	0043,0095,0120,0354,0490,1659,
RADIOMARELLI	0024,0043,0060,0077,0115,0246,0302,0374,1009,1659,5416,5437,5863,6158,
RADIONETTE	0052,0066,0203,0282,

RADIOSHACK	0043,
RADIOSTEINER	0242,0431,0533,
RADIOTONE	0043,0196,0227,0255,0302,0336,0374,0513,0536,0543,1663,
RANK/RBM	0052,0083,1659,
RANSTEC	0067,
RAYMOND	0043,
RCA	0242,1251,
RECOR	0043,0176,0302,0374,
REDDER	0105,0197,0237,
REDIFFUSION	0043,0051,0052,0083,0158,0165,0231,0352,0427,0540,0586,1084,1528,
REDPPOINT	0549,
REDSSTAR	0043,0120,
REFLEX	0043,0046,0097,0513,
RELISYS	1383,1401,1515,
RENDER	0074,0417,0550,0557,1400,1410,1412,1423,1428,1450,1469,1511,4303,5415,5416,5486,5823,5825,
REOC	0545,
REVOX	0176,0562,
REX ELECTROLUX	6157,
RHINEX	1510,
RITZ	1659,
RIZ	1659,
RM2000	0043,0046,0097,
ROADSTAR	0043,0067,0076,0097,0120,0141,0296,0302,0336,0345,0383,0424,0513,0528,0533,0557,0921,1343,1400,1423,1425,1435,1451,1469,1500,1559,1646,1663,2146,5359,5422,5451,5864,
ROBERTS	0043,0327,0513,
RODEX	0415,0424,
ROLLS	0125,
ROLSEN	0236,0550,1523,
RONYX	0595,
ROSE&HOLIET	0373,
ROSNER	0067,
ROWA	0043,0067,0074,0322,1425,1509,1663,5837,
ROWSONIC	0052,0057,0067,0082,
ROYAL	0043,0067,0074,0322,0374,0424,0543,0595,1305,1663,

ROYALLUX	0074, 1663,
RUNCO	0472,
RUWIDO/ KONIG	0052, 0114, 0115,
S&P	0043, 0236,
SAB	5422,
SABA	0024, 0043, 0047, 0051, 0052, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0120, 0164, 0181, 0189, 0242, 0246, 0269, 0354, 0386, 0533, 0536, 0557, 1423, 1435, 1494, 1652, 1659, 5422, 5454, 5476, 5825, 5827, 5837, 5883, 6114, 6185, 6203, 8086, 8089, 8117,
SAGEM	0043, 0073, 1552,
SAISHO	0065, 0067, 0189, 0196, 0237, 0300, 0302, 0354, 0378, 1009, 1663, 5864,
SAITO	0203, 1659,
SAITON	0067,
SAIVOD	0043, 0120, 5869,
SAKAI	0067,
SAKURA	0557,
SALORA	0043, 0052, 0074, 0075, 0080, 0082, 0083, 0137, 0147, 0189, 0203, 0231, 0252, 0290, 0373, 0390, 0431, 0433, 0540, 0558, 0672, 1356, 1400, 1410, 1423, 1425, 1434, 1631, 1654, 1659, 1713, 5454, 5609, 5873, 5887, 5958,
SAMBERS	0075, 0077, 0096, 0131, 0136, 0196, 0237, 0238, 0246, 0296, 1126, 1383, 5416, 5609,
SAMPO	0302,
SAMSUNG	0043, 0046, 0047, 0067, 0074, 0075, 0082, 0120, 0165, 0174, 0196, 0227, 0236, 0296, 0302, 0312, 0384, 0422, 0453, 0513, 0515, 0528, 0542, 0565, 1076, 1356, 1382, 1404, 1405, 1425, 1495, 1657, 1663, 2066, 2097, 2130, 4266, 4267, 4292, 5361, 5419, 5441, 5444, 5451, 5472, 6111, 8110, 8113,
SAND	1425,
SANDRACOLOR	0067, 0131, 0246, 1659,
SANITRON	0557, 1423, 5422,
SANMARCO	5437, 5564,
SANSUI	0043, 0046, 0047, 0065, 0120, 0197, 0302, 0373, 0415, 0424, 0513, 0540, 0557, 0579, 1343, 1396, 1410, 1423, 1428, 1454, 1469, 1489, 1510, 1511, 1523, 1559, 1631, 1636, 1663, 2070, 2259, 5361, 5437, 5827, 5828, 5841, 5863, 5873, 5961,
SANTRONICS	1428,
SANYO	0024, 0043, 0065, 0066, 0067, 0115, 0149, 0184, 0197, 0227, 0290, 0312, 0314, 0373, 0472, 0531, 0921, 1423, 1636, 1657, 1667, 5359, 5422,
SAR	0047, 0067, 0083, 0302,
SATRONIC	0057,
SAVANA	0043,

SCHAUB LORENZ	v. ITT NOKIA
SCHNEIDER	0042,0043,0046,0067,0077,0080,0097,0115,0125,0133,0141,0158,0189,0196,0231,0236,0296,0298,0302,0352,0374,0415,0434,0478,0513,0557,0921,1009,1126,1423,1425,1426,1496,1516,1517,1533,1636,1654,1659,2395,5359,5408,5422,5864,5872,5875,
SCOTT	0043,0114,0925,1343,1526,1600,2364,5492,5850,5854,5866,5870,6119,6184,8111,
SDSYSTEM	0570,
SEAWAY	1644,5422,
SEELTECH	0074,5454,5825,6178,
SEELVER	0043,1425,1537,
SEG	0043,0057,0060,0067,0077,0097,0131,0236,0252,0296,0513,0587,0921,1393,1400,1423,1425,1659,1663,1667,5359,5422,5476,
SEGTOKYO	1423,
SEITECH	0043,0074,0557,0562,1398,1399,1400,1425,1434,5871,6177,
SELECLINE	5454,6114,6203,
SELECO	0043,0080,0108,0120,0158,0203,0209,0222,0236,0242,0295,0302,0352,0390,0427,0428,0429,0453,0513,0921,1425,1546,1652,1653,5359,5422,5837,6159,6203,
SELTI	1555,
SEMP	0207,
SENCOR	0067,2291,
SENCORA	0077,
SENDAY	0043,
SENSI	1412,1449,1450,1459,1646,
SENTRA	0386,
SENYU	0043,0060,0065,0097,0120,0140,0165,0174,0207,0236,0242,0259,0282,0302,0310,0351,0358,0373,0427,0472,0473,1084,1501,1678,
SERIEDORATA	0570,
SERINO	0067,0073,0424,
SET	0047,1659,
SETRON	1663,
SHADOW	0043,0921,
SHADOWSCHNE	5358,5359,5422,
SHARM	0557,1528,
SHARP	0067,0176,0184,0197,0321,0333,1307,1361,1421,1423,1429,1494,1683,2042,5432,5455,5844,5846,6114,6162,6185,
SHERWOOD	0557,

SHINELCO	0042,0550,1410,1469,1537,1551,1559,5416,5454,5486,5492,5801,5825,5828,5829,5841,5842,5843,5850,5851,5863,5869,
SHINTOSHI	0302,0513,
SHIVAKI	0046,0302,0321,1636,1659,1663,5422,
SHIWAN	0424,
SHNIED	1663,
SHONY	0073,
SHORAI	0195,0424,
SHOV	0047,0067,0302,0513,0595,1663,
SIAREM	0024,0052,0077,0115,0246,
SICATEL	0237,1659,
SICE	1652,
SIDEC	1659,
SIDNEY	0024,0067,0246,
SIEL	0131,1659,
SIEMENS	0039,0043,0096,0102,0120,0148,0165,0184,0246,0255,0296,0351,1084,1652,
SIEMSSEN	1454,
SIERA	0042,0557,1425,
SIESTA	0227,0336,
SILMA	0046,
SILVA	0043,0046,0067,0158,0197,0296,0298,1009,1400,1454,1659,1663,
SILVER	0043,0067,0149,0197,1663,
SILVERCREST	0043,0921,1393,1423,5359,5422,
SIM2	0120,1484,
SIMTEL	0047,0133,0424,1663,
SINGER	0024,0043,0046,0060,0067,0077,0115,0164,0203,0236,0242,0246,0251,0300,0302,0336,0373,0415,0429,0431,0513,1311,1654,1659,
SINOTECH	0595,
SINUDYNE	0024,0043,0046,0052,0074,0077,0083,0115,0127,0158,0167,0195,0196,0222,0236,0269,0295,0300,0418,0447,0480,0513,0528,0540,0565,0579,0581,0588,1009,1396,1399,1400,1422,1423,1425,1433,1434,1459,1484,1511,1565,1697,1713,5454,5825,5851,5864,6114,6177,
SIREL	0246,
SKINTEK	1400,1450,1511,
SKY	1383,1412,
SKYLINE	0067,
SKYMEDIA	1464,5819,

SKYTRONIC	0043,0374,
SKYWORTH	0043,0579,8109,
SLAVA	0067,
SLIDING	0074,1383,1412,1426,1496,1517,1543,1549,1555,1564,1569,1646,2019,2395,5408,
SMARAGD	0549,
SMARTTECH	6159,6203,
SMARTVISION	0386,0553,0557,1506,1535,1556,1594,
SNR	0077,0246,
SOGERA	0043,0114,0203,0302,0513,
SOGO	0557,1400,5456,5825,5875,6161,6162,8079,
SOLAVOX	0082,0203,0231,0296,0431,1009,1063,1713,
SONIC	0043,
SONICX	0043,
SONIKO	0043,0227,0435,
SONITRON	0024,0067,0290,0373,
SONNECLAIR	0043,0114,0562,1128,
SONOKO	0043,0046,0067,0302,0424,0505,0513,0557,1410,1663,6203,6211,8109,8123,8134,
SONOLOR	0052,0203,0231,0373,0431,0433,
SONTEC	0043,0125,0227,0302,
SONY	0065,0140,0165,0174,0197,0302,0339,0373,0785,1084,1528,1674,2053,2097,2181,5414,5912,6115,6117,6179,8094,8115,
SOUNDCOLOR	0043,0143,0227,0415,0513,0557,0587,1663,
SOUNDVISION	0077,
SOUNDWAVE	0043,0141,0374,0587,1663,
SOUNDZONE	5864,
SOUTHERN CROSS	0125,
SOWTECH	0047,0227,
SPARKLE	0302,
SPECTRA	0043,0566,0579,0595,1112,1251,1663,
SPICA	0067,
SSANGYONG	0043,
STANDARD	0043,0060,0067,0114,0236,0302,0354,
STAR	0302,
STARDUST	0043,

STARLINE	0043,0114,0227,
STARLITE	0043,0302,1663,
STARLUX	0067,0302,1663,
START	0046,
STENWAY	0424,
STERLING	0043,1425,1434,
STILANDIA	0067,0472,
STM	0431,
STRATO	0043,0302,1663,
STRONG	1393,1423,1586,4336,5837,6212,8109,8133,
STV	1009,
STVI	0067,1659,
SUN	1399,
SUNGOO	1396,
SUNICLINE	0043,0236,
SUNKAI	0043,0073,0177,0195,0300,0302,0418,0424,0447,0513,0533,0549,0557, 0921,1383,5359,5422,
SUNLIC	0043,
SUNNY	0302,0415,0550,0595,1410,1449,1533,5825,5958,8136,
SUNNYSKY	5453,
SUNSTAR	0043,0536,1663,
SUNSTECH	1423,1449,1489,1526,1537,1542,5416,5454,5476,5850,5869,6114,6118, 6119,6162,8087,
SUNWATT	0302,
SUNWOOD	0043,0067,0302,
SUNY	1449,1550,
SUPER ELECTRONICA	0067,
SUPERLCD	1595,
SUPERSCAN	1558,
SUPERSONIC	0047,0373,0415,0424,1663,
SUPERTECH	0043,0231,0298,0302,0415,0513,1663,
SUPERTONE	0067,0237,
SUPERVOX	0043,
SUPRA	0067,0296,0302,0354,0422,0513,0533,0547,1663,
SUPRATECH	5600,5825,5827,5863,6167,6168,6169,6170,6173,
SUPREME	0136,

SVA	0595, 1510,
SWISSTEC	5820,
SYDNEY	0246,
SYLVANIA	1558,
SYMPHONIC	1558,
SYSLINE	0043, 0513,
SYTECH	5824,
SYTEK	5824,
SYTONG	0067,
TADISTAR	0302, 0374, 0513,
TAISHO	1659, 5864,
TAIWAH	0302,
TAKARA	0043,
TALENT	0424, 1652,
TAMASHI	0424, 1323,
TANDBERG	0024, 0043, 0050, 0079, 0092, 0094, 0095, 0158, 0195, 0222, 0246, 0295, 0349, 1126, 1425,
TANDY	0067, 0189, 1654,
TANRA	0043,
TARGA	0565, 1459, 5420,
TASHIKO	0065, 0067, 0189, 0296, 1076,
TASTER	0302, 1663,
TATUNG	0043, 0046, 0047, 0065, 0067, 0176, 0246, 0254, 0302, 0312, 0513, 0540, 1382, 1396, 1425, 1434, 1652, 5864,
TAURAS	0074, 2019, 5609,
TCESERVICE	0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0102, 0164, 0242, 1191, 1357,
TCL	1510, 1523, 5837, 8128, 8129, 8130,
TCM	0236,
TDACOLOR	0557,
TDDESIGN	0176, 0433,
TDSYSTEMS	1423, 5875, 6114, 8094, 8123,
TEAC/TEAK	0043, 0046, 0047, 0067, 0097, 0158, 0227, 0236, 0302, 0557, 0562, 1009, 1269, 1328, 1423, 1467, 1510, 1523, 1663, 5416, 5433, 5454, 5965, 6205, 6206, 6207,
TEAM	0424,
TECCO	0067, 0092,
TECHLINE	0043, 0077, 0097, 0302, 0921, 1400, 1423, 5359, 5422,
TECHNE	1512, 1548,

TECHNEMA	0114,0513,0527,
TECHNICA	0921,5359,5422,
TECHNICAL	0043,0921,5359,5422,
TECHNICS	0310,0427,
TECHNILAND	0046,0302,
TECHNIMAGEN	0043,1425,
TECHNISAT	0043,0120,0177,0522,0540,1425,1667,4214,
TECHNISSON	0302,0557,
TECHNO	0921,5359,5422,
TECHNOL	0067,0302,0322,0354,1663,
TECHNOLOGIC	5828,
TECHNOSONIC	0074,
TECHONE	1410,
TECHVISION	1410,1518,5454,
TECHWOOD	0043,0302,0513,0587,0921,1423,5359,5422,6114,
TECNIMAGEN	1425,
TECNISON	0067,0302,
TECO	1484,
TEDELEX	0043,0046,0067,0302,0373,0490,1243,1251,1311,1510,1523,1556,1659,1663,5873,
TEINEL	0043,0083,1659,
TEK	1127,
TEKA	1127,
TEKNANT	0046,
TELCA	5359,5422,
TELE	1475,
TELECHROM	0302,0424,
TELECO	1410,5850,
TELEFUNKEN	0043,0051,0067,0092,0095,0102,0141,0164,0242,0246,0302,0354,0378,0386,0422,0533,0536,0566,0579,0595,0921,1191,1269,1301,1357,1400,1423,1428,1435,1464,1494,1510,1556,1700,5422,5456,5609,5844,6114,6185,8089,8122,
TELEKTRON	0077,
TELEMEISTER	0102,
TELEPOINT	0043,
TELERENT	0508,
TELESONIC	0043,0046,0513,0595,1425,

TELESTAR	0043, 0046, 0302, 0336, 0374, 1590, 1663,
TELESYSTEM	0386, 1343, 1400, 1423, 1426, 1475, 1496, 1548, 1595, 2395, 5318, 5408, 5416, 5422, 5446, 5454, 5466, 5556, 5825, 5838, 5873, 6159, 8098, 8127,
TELETECH	0043, 0057, 0074, 0097, 0296, 0921, 5359, 5422,
TELETON	0067, 0080, 0108, 0158, 0189, 0197,
TELEVIEWS	1425,
TELEWIRE	5454,
TELEXA	0077,
TELKO	0525, 1510,
TELKOM	0047, 0083, 1659,
TELRA	0047, 0242, 1659,
TEMPEST	0067,
TENNESSEE	0043,
TENSAI	0043, 0046, 0060, 0066, 0067, 0077, 0097, 0114, 0141, 0195, 0236, 0238, 0282, 0296, 0302, 0354, 0383, 0415, 0478, 0513, 0542, 0557, 1368, 1425, 1659, 2364,
TENSON	0114,
TEPPAZ	0095, 0231,
TERAFFUX	0246,
TESLA	0024, 0043, 0073, 0097, 0120, 0165, 0236, 0237, 0302, 0415, 0513, 0540, 0579, 0921, 1425, 1659, 5359, 5422, 8109,
TETRAN	0043, 0080, 0114, 0302, 1659,
TEVION	0043, 0097, 0236, 0557, 1400, 1423, 1454, 5609, 5851,
TEXET	0067, 0354,
TEY	0077,
TFT	1493,
THES	1526, 1600, 5433, 5434, 5437, 5476, 5564, 5826, 5847, 5869, 5873, 6158, 6162,
THOMSON	0042, 0043, 0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0164, 0181, 0203, 0242, 0386, 0404, 0455, 0533, 0549, 0557, 0732, 1126, 1410, 1423, 1435, 1445, 1659, 2026, 2131, 5422, 5454, 5836, 5837, 5964, 6114, 8128, 8130,
THORN	0043, 0046, 0047, 0051, 0052, 0065, 0066, 0067, 0092, 0095, 0096, 0131, 0140, 0158, 0167, 0174, 0184, 0189, 0197, 0203, 0207, 0231, 0236, 0237, 0242, 0246, 0254, 0259, 0282, 0290, 0302, 0312, 0314, 0351, 0358, 0373, 0378, 0383, 0390, 0455, 0527, 0533, 1009, 1076, 1084, 1357, 1652, 1654, 1659, 1663, 1700, 1713,
THORNEMI	0165,
THORN FERGU- SON TELEBANK	0203,
TIME	1400, 1537,
TLG	5872,
TLOGIC	5872,

TOBISHI	0067,0322,
TOBO	1663,
TOKAI	0043,0097,0298,0302,0435,0490,0513,0536,0557,0562,1423,1663,5416,5454,5825,5827,5850,5873,5875,6160,6203,8079,8087,
TOKYO	0424,
TOMASHI	0424,
TOMEI	0207,
TOMITA	0067,
TOPSECTOR	0043,
TOPVISION	0083,0238,0336,1659,
TOSHIBA	0043,0047,0067,0165,0197,0207,0259,0269,0296,0337,0351,0386,0467,0557,1382,1423,1569,1678,1683,2012,2365,5422,5448,5454,5466,5558,5837,5904,6112,6114,6121,8010,8081,8122,8132,
TOSUMI	0587,
TOWADA	0067,0077,1659,
TPS	5339,
TRANSONIC	0046,0302,0374,0513,1663,
TRANSTEC	0067,
TREVI	0197,0424,1343,1382,1410,1549,1595,1659,5416,5433,5825,5875,5883,5884,5885,5886,5887,5888,5958,5965,6159,6203,8084,8101,8131,
TRIAD	0237,0302,
TRIDENT	0067,
TRILUX	0516,
TRIO	1396,1428,1433,
TRISTAR	0302,0374,
TRIUMPH	0136,0196,
TSOSHI	0424,
TSVISION	5439,5831,5887,
TTR	1653,
TURBO-X	5963,6114,6203,
TVD	0043,0077,0108,
TVH	1663,
TVSTAR	0083,5825,5875,6153,6159,6203,
UHER	0077,0108,0114,0133,0176,0238,1126,1653,1654,
ULTRAVISION	0237,0290,
ULTRAVOX	0024,0043,0052,0060,0067,0077,0080,0115,0125,0207,0246,0302,0354,0513,1423,1493,5422,

UMC	6162,
UNDERWOOD	1391,
UNICLINE	0043,0236,
UNICRADIO	0067,0227,0231,0246,0435,0513,1657,1659,
UNIMOR	0043,0227,0336,
UNITECH	0302,0513,0557,5864,
UNITED	0043,0141,0227,0337,0386,0513,0553,0557,0921,1400,1423,1464,1469,1559,5359,5415,5416,5422,5433,5437,5454,5476,5486,5820,5849,5850,5864,5868,5869,5873,5875,6120,6204,8109,8117,
UNITRON	0595,
UNITRONIC	5454,
UNIVERSAL	0077,0246,
UNIVERSUM	0039,0043,0046,0047,0065,0066,0067,0075,0077,0094,0096,0097,0102,0108,0120,0125,0136,0137,0140,0147,0148,0158,0164,0165,0174,0176,0184,0189,0195,0196,0197,0203,0207,0227,0231,0236,0242,0259,0282,0287,0290,0295,0296,0298,0300,0302,0310,0312,0326,0351,0374,0390,0418,0427,0431,0434,0513,0516,0558,1009,1084,1126,1425,1528,1652,1653,1654,1657,1659,1663,1697,
UNIVOX	0024,0060,0203,0237,0302,1659,
UNK	0246,0513,
URANYA	0039,0043,0046,0052,0067,0077,0114,0115,0131,0136,0196,0227,0246,0302,0354,0374,0513,1126,1654,1659,1663,
UTAX	0067,
VANGUARD	0067,0083,0189,
VDC	1469,5486,5492,5823,
VDTECH	5825,5875,5965,6161,
VECO	0513,
VECTORVISION	5476,
VENTANA	0043,
VESTEL	0042,0043,0046,0047,0057,0083,0097,0189,0227,0298,0302,0386,0513,0540,0921,1059,1383,1393,1423,1659,5359,5422,
VEXA	0047,0067,0302,0424,0513,0562,1059,
VICEROY	0067,0296,0322,
VIDECON	0302,
VIDEO7	0565,1084,1412,1450,
VIDEOCON	0302,5454,5486,
VIDEOLOGIC	0067,
VIDEOMAC	0067,0322,1663,
VIDEON	0043,

VIDEOSAT	0057,0125,
VIDEOSYSTEM	0513,
VIDEOTON	0043,0046,0052,0067,0083,0095,0097,0119,0125,0189,0236,0246,0290,0298,0302,0374,0513,0921,1009,1191,1423,1659,5359,5422,
VIDESON	1659,
VIDIKRON	0077,0114,0149,0238,
VIDITAL	1663,
VIDO	1523,
VIEW	5609,
VIEWPIA	1475,
VIEWSONIC	1489,1494,5960,
VIEWSTAR	0565,
VISION2000	0043,0513,
VISIONMAGIC	1412,
VISIONREX	0246,
VISTA	5963,
VISTAR	0252,0431,
VIVAX	0074,0553,1533,
VOG	0302,1425,
VORTEX	5875,6203,
VOX	0550,
VOXSON	0024,0043,0074,0080,0117,0269,0553,0557,0588,1126,1394,1396,1400,1401,1410,1469,1484,1489,1536,1537,5464,5609,5850,5871,
VSM	0181,
WAGNER	0203,
WALKER	1423,5422,
WALKIE	0158,0295,
WALKVISION	0043,0921,5359,5422,
WALLIS	1410,1464,1484,1536,1556,5864,5871,
WATSON	0043,0052,0080,0097,0105,0114,0196,0236,0302,0374,0513,1663,5422,
WATTRADIO	0052,0060,0067,0077,0115,0227,0237,0238,0302,1009,1410,1526,5434,5564,5609,5826,5841,
WAVE	0540,
WDEZI	6203,
WEBER	0047,0125,1663,
WEG	0553,
WEGACOLOR	0197,

WEGAVISION	0024,0197,
WEGAVOX	0043,0046,0057,0074,0097,0141,0236,0298,0374,0376,0513,1410,1425,1511,1663,5422,
WELLFUND	0043,0424,
WELLINGTON	0043,0921,1423,5359,5422,
WELLTECH	0557,
WELSTAR	0043,0921,5359,
WELTBILICH	0043,0114,0302,0513,
WESTA	0052,
WESTON	0435,
WESTWOOD	0043,0921,5359,5422,6114,
WHARFEDALE	0043,0074,0499,0519,0562,0595,1425,1439,5422,5873,
WHITE WESTINGHOUSE	0043,0067,0077,0108,0114,0115,0120,0131,0136,0189,0227,0295,0302,0374,0424,0435,0513,0562,1423,1653,1657,1659,1663,
WILSON	0043,1425,
WINDSOR	0043,0046,0097,0302,0513,0921,5359,5361,5422,
WINSON	0557,
WINSTON	0302,0424,0513,
WINTERNITZ	0097,0354,
WISI	1659,
WORLD	5864,
WORLD OF VISION	0557,1383,1399,
WORLDTech	0354,0513,
WORLDVIEW	0302,0513,
WORTEN	0073,0295,1644,
WOV	1450,
WREMEN	0238,
XCELLENT	0043,0302,
XD	6114,6159,
XDOME	5958,
XENA	1654,
XION	1428,
XIRON	0043,0073,0295,0302,1423,1644,5422,
XOMAX	6162,
XONYCS	0513,
XORO	1535,5416,5433,5885,

XRYPTON	0043,0374,
YAKUMO	5819,
YAMISHI	0424,
YOKO	0043,0057,0067,0083,0092,0125,0290,0296,0386,0435,0516,1659,1663,
YOSHITA	0046,
YOTAKA	0302,
YUMATU	0047,0074,0302,0374,0579,1112,1663,
YUSMART	5822,
ZAMPA	0115,0158,
ZANELA	0176,0321,
ZANUS	0554,
ZAPP	0043,0051,0074,0097,0120,0140,0141,0147,0165,0167,0197,0207,0209,0215,0227,0236,0242,0255,0302,0321,0336,0339,0345,0358,0374,0386,0415,0427,0478,0513,0519,0540,0547,0550,0553,0554,0557,0562,0565,0566,0579,0586,0595,0921,1084,1112,1251,1382,1393,1400,1410,1421,1423,1435,1485,1492,1510,1523,1533,1556,1575,1623,1624,1644,1652,1663,1697,2364,5414,5418,5422,5470,5609,
ZEM	0043,0051,0057,0065,0067,0074,0092,0095,0097,0120,0140,0141,0147,0165,0176,0177,0184,0195,0197,0215,0227,0231,0236,0242,0259,0269,0275,0290,0300,0302,0310,0321,0326,0336,0337,0339,0345,0351,0354,0358,0373,0374,0384,0386,0400,0415,0422,0424,0427,0431,0447,0455,0467,0472,0473,0513,0515,0527,0540,0545,0547,0557,0558,0565,0566,0568,0579,0581,0586,0595,1084,1112,1243,1251,1269,1301,1302,1319,1382,1396,1400,1410,1411,1423,1428,1445,1459,1485,1502,1510,1623,1624,1644,1652,1663,1697,2026,5418,5422,5864,
ZENOR	0373,
ZENYTH	5416,8079,
ZEPHIR	5416,5825,5828,6159,8079,8114,
ZIRWATEL	1084,

## CODICI DTT-SAT

<b>@SAT</b>	4177, 4234, 4303,
<b>@SKY</b>	4541,
<b>@STAR</b>	4271,
<b>1BYONE</b>	6147,
<b>1ONE</b>	4338, 5359, 5373,
<b>3M</b>	4211,
<b>4GEEK</b>	4297, 5465,
<b>ABCOM</b>	4198, 4303, 4506, 4590, 6150, 6152, 6199,
<b>ABSAT</b>	0745,
<b>ACCESSMEDIA</b>	5302, 5330,
<b>ACIKO</b>	4234,
<b>ADB</b>	v. ICAN
<b>ADJ</b>	5465,
<b>ADL</b>	4541,
<b>ADR</b>	4218,
<b>AEG</b>	4541, 5485, 5861, 5880,
<b>AEGYR</b>	0684,
<b>AGASHI</b>	4413,
<b>AGPTEK</b>	5930,
<b>AGS</b>	0745,
<b>AIDAHITECH</b>	5411,
<b>AIRDIGITAL</b>	8035, 8056,
<b>AIRIS</b>	4237, 5309, 5358, 5400, 5401, 5491, 5853, 5930, 6154,
<b>AITECH</b>	0674, 5332,
<b>AKAI</b>	4234, 5316, 5327, 5383, 5388, 5411, 5559, 5606, 5857, 5860, 8054,
<b>AKIRA</b>	5485, 5930,
<b>AKURA</b>	4584,
<b>ALBA</b>	0621, 0679, 0697, 4251, 4297, 4320, 4339, 4448, 4452, 4584, 5307,
<b>ALDEN</b>	4253,
<b>ALDES</b>	0629, 0684, 0718, 4337, 4433,
<b>ALICE</b>	v. TELECOM
<b>ALITEK</b>	5357,
<b>ALLSAT</b>	0664, 4127,

ALLSONIC	0608, 0629, 4512,
ALLSTB	2026,
ALLTECH	0697,
ALLVISION	4314, 4352, 5408,
ALMA	4290, 5377, 5430, 5466, 5944,
ALPS	4541,
ALTEK	5331, 5383,
AMIKO	4198, 5944, 6180,
AMINO	2113,
AMITONIKA	4297,
AMITRONICA	0774, 4321,
AMSTAR	4237,
AMSTRAD	0647, 0656, 0660, 0664, 0697, 0745, 0769, 1343, 4123, 4149, 4150, 4263, 4281, 4329, 4388, 4396, 4418, 4541, 5301, 5302, 5304, 5306, 5327, 5337, 5358, 5359,
AMTC	4237, 5324, 5485,
ANALOG	4321,
ANIKO	5465,
ANITECH	4415,
ANKARO	0608, 0629, 0697, 4207, 4288, 4318, 4415, 4460, 4537, 4545, 4578, 5360,
ANSONIC	4297, 5383,
ANTARES	1494, 4271, 5358, 5382, 5469, 5487,
ANTTRON	0621, 5465,
ANVIMUR	4281, 5349,
APRO	4581,
ARCELIK	4281, 4506, 5382,
ARCON	0614, 4186, 4318, 4331, 4418, 4460, 4506, 4507, 5346, 5360,
ARGENTINA	0554, 4487,
ARGOS	5359,
ARIASAT	4214, 4241, 4256, 4285, 4286, 4287, 4301, 4303, 4322, 4362, 4450, 4506, 4537, 4541, 5350, 5357, 5358, 5382, 5408, 5431,
ARION	4186, 4507, 5360,
ARISAT	4233,
ARIZA	5348,
ARMSTRONG	4127,
ARNION	4303,

ARROW	4584,
ARROX	4177, 5358,
ARTELECOM	1400, 4581,
ASAHI	5346, 5357, 5358,
ASANO	5388, 5475,
ASCI	4541,
ASDA	5359, 5377,
ASHIN	4418,
ASKYBOX	4541,
ASSCOM	0785,
AST	0672, 4333, 4454,
ASTEL	4455,
ASTI	0725,
ASTON	0624, 0664, 0666, 4334, 4386, 4556, 8043,
ASTRA	0672, 0684, 0694, 4123, 4281, 4394, 4427, 4436, 4473, 4511, 4564,
ASTRASAT	4513, 5358,
ASTRATEC	5307,
ASTRELL	4149, 4237, 4293, 4529, 5048, 5382, 5466, 5856, 5930, 5933,
ASTRO	0237, 0619, 0625, 0741, 4127, 4218, 4288, 4339, 4352, 4415, 4529, 4545,
ASTROVOX	5358,
ATLANTA	0774, 4207, 4234, 4237, 4297, 4299, 4321, 4351, 4352, 4508, 4528, 5309, 5377, 5460,
ATLANTIS	0701, 4396,
ATOM	5316, 5383, 5431,
ATSAT	4303,
AUCHAN	5327,
AUDIOLA	4237, 4297, 5324, 5327, 5466, 5485, 5491, 5600, 5801, 5854, 5901,
AUDIOLINE	4581,
AUGUST	6146,
AUREX	5359,
AURIGA	0207, 0630, 0684, 2110, 5304, 5332, 5346, 5365, 5377, 8038, 8073,
AUROSTAR	4178,
AUTOVOX	4237, 5327, 5359, 5365, 5383, 5388, 5466, 5810, 5814, 5853, 5947,

AUXSTAR	5360,
AVENZO	8064,
AVION	5360,
AXE	5881,
AXIL	4231, 4237, 4291, 4293, 4297, 4321, 4512, 4541, 4581, 4584, 5324, 5327, 5337, 5357, 5358, 5359, 5373, 5377, 5475, 5485, 5802, 5807, 5854, 5930, 5935, 6163, 6194, 6197, 8043, 8044, 8089,
AXIS	0608, 5307,
AXITRONIC	4321, 5359, 5368,
AXOSAT	0697, 0743,
AZ-AMERICA	5431, 5602,
AZ-BOX	0547, 2365,
AZELETTRONICA	5388,
BAFF	4177, 4281, 4323, 4541, 4569, 5357,
BAILI	5411,
BALMET	0750, 4233, 4234, 4528, 5357, 5358, 5362,
BARCOM	0615,
BAUCKHAGE	4537,
BEC	4510,
BEIN	4214,
BEKO	0557, 0630, 4190, 4281, 4506, 5382,
BELSON	4237, 5327, 5930,
BENJAMIN	4506, 4510, 4541,
BENOVO	8064,
BENT	5383,
BENZEN	5315,
BENZEX	5853,
BEON	0697,
BESAT	4281,
BEST	0608, 0615, 0619, 4228, 5360,
BESTBUY	4237, 4293, 5309, 5316, 5325, 5327, 5337, 5466, 5484, 5491, 5815, 5854, 5858, 5930, 5933, 6131, 6140, 6146, 6194,
BESTTECH	4215,
BESTTEL	4234,
BIGSAT	0739, 4122, 4281, 4541, 5358, 6156,
BINATONE	4491,

BINFORD	5357,
BLACKBOX	4285, 4362,
BLACK DIAMOND	5307, 5359,
BLACKWIDOW	4198, 4506,
BLANCA	5302,
BLAUPUNKT	0619,
BLOSSOMS	4215,
BLOW	5377, 5466,
BLUES85	4122,
BLUESKY	0697, 4522, 5359,
BLUETINUM	4508, 4578, 5356, 5373,
BLUSENS	4297, 5383, 5802,
BOCA	4149, 4153, 4207, 4263, 4288, 4314, 4331, 4365, 4508, 4578, 5100, 5108, 5408,
BOSHMANN	4352, 5357, 5431,
BOSTON	0745, 4237, 4297, 4365, 4508, 4533, 5358, 5359,
BOTECH	4236, 4573, 5360, 5383, 5485,
BRAINWAVE	4403, 4414, 4546, 4580, 4581,
BRANDT	v. THOMSON
BRAVO	0624, 0697, 4507, 5331, 5346, 5456, 5463, 5493,
BRIGMTON	5356, 5802,
BROECO	0697,
BRUNS	0697, 4437, 4460,
BSKYB	5301,
BT	4251,
BULSATCOM	4236, 4269,
BUSH	0630, 0697, 4448, 4452, 4581, 4584, 5307,
BUYTECH	5411,
BW	4581,
BWARE	6196, 8042, 8074,
CAHORS	4290, 4299, 4584, 5470, 5930, 6152,
CALE	5377, 5490, 5606, 5948, 5949,
CAMBRIDGE	0741, 4251,
CAMEX	4323,
CANAL+	0414, 0785, 4184, 4185, 8075,

CANALDIGITAL	4541, 5339,
CANALSAT	0414, 0785, 4185,
CARDMANIA	5365, 5377,
CARREFOUR	4271,
CASEMA	5369,
CCI	0679, 4204,
CDV	4237, 4577, 5337,
CEEM	4314,
CENTURY	4383,
CGV	4215, 4322, 4584, 5316, 5348, 5357, 5382, 6137, 6195,
CHALLENGER	0785, 4271, 4526, 5346, 6133,
CHAPARRAL	4249,
CHEROKEE	0735, 0745, 4321, 4338, 4399, 4572, 5368,
CHESS	0697, 4123, 4198, 4288, 4314, 4321, 4506, 4541, 4569, 4578, 5357, 5359, 5408,
CITIZEN	5383,
CITYCOM	0674, 4314, 4333, 4351, 4352, 4384, 4415, 4434, 4545, 4546, 5350, 5357, 5408,
CLARKETECH	4286, 4578, 5934,
CLASSIC	0630, 4288, 4297, 4320, 4332, 4415, 4541, 4546, 4581, 4585, 5307, 5357, 5359,
CLATRONIC	4199, 5313, 5357, 5373, 5374, 5485, 5880,
CLAYTON	5359,
CLINT	5556,
CLOUD	6135, 8025, 8034, 8035,
CM@X	5411,
CME	0627, 0630, 0706, 0768, 0769, 0774, 4127, 4541, 5350,
CMR	0697, 4248,
CMREMOTES	0540, 0557, 0621, 0624, 0697, 0741, 0745, 4129, 4149, 4153, 4207, 4208, 4218, 4263, 4279, 4284, 4301, 4318, 4321, 4322, 4323, 4338, 4386, 4406, 4415, 4429, 4439, 4454, 4482, 4508, 4541, 4546, 4547, 4564, 4567, 4568, 5302, 5304, 5307, 5330, 5332, 5348, 5350, 5358, 5368, 5387, 5408,
CMX	5606, 5933,
COBRA	0684, 0731, 0778, 4290, 4311, 4318, 4352, 4386, 4506, 4512, 4540, 5100, 5312, 5327, 5356, 5358, 5362, 5373, 5376, 5382, 5383, 5388, 5438, 5466, 5470, 5484, 5554, 5601, 5606, 5800, 5802, 5805, 5810, 5815, 5858, 5933, 6139, 6146, 8022, 8023,
COLORADO	0697, 0745,

COLUMBIA	0745, 5368,
COLUMBUS	0735, 0745, 4178, 4321, 4399, 4572, 5368,
COMAG	4263, 4288, 4314, 4541, 4578, 5100, 5108, 5357, 5362, 5408,
COMMANDER	4236,
COMSAT	0718, 4329, 4546, 5357, 5430,
COMTEC	4394,
COMWELL	5346,
CONAX	4281, 5346,
CONCORD	4542,
CONEL	5359,
CONNEXIONSCX	4386,
CONRAD	0522, 4214, 4219, 4241, 4297, 4415, 4537, 4541, 4549, 4581, 5350, 5351, 5404, 5408,
CONTINENT	5339,
CORUS	5358,
COSAT	0664, 0666,
COSHIP	5358, 5362, 5376,
COSMOSAT	4215,
COSMOTE	8063,
CREA	5360,
CRISTOR	4542,
CROWN	5307,
CRYPTO	5952, 6146, 6147,
CTCCLATRONIC	v. CLATRONIC
CUSTOM	8036,
CVS	4569, 5346,
CYFRAPLUS	0785, 4309,
DAEWOO	0621, 0697, 4348, 4361, 4406, 4585, 5307,
DAK	5337,
DANSAT	0684, 4578,
DANTAX	5359,
DANYSTAR	5383, 5388, 8033, 8054,
DARTY	5339,
DATACOM	5324,
DATCOM	4542,
DAVOS	4487,

DAXIS	6110,
DAYTEK	4525,
DAYTONA	4263, 4508,
D-BOX	0768,
DCE	4321, 5359,
DCO	5408,
DDC	0621, 4450,
DDREAM	4285,
DELFA	4189,
DELOCK	5470,
DELSAT	4352,
DELTA	0615,
DELTALINE	5349,
DELTASAT	4352,
DENVER	4237, 5324, 5385, 5456, 5466, 5491, 5856, 5861, 5880, 6128,
DESMET	0043,
DEVO	5928,
DEW	4249, 4564,
DGSTATION	6150,
DGTEC	4231, 5362,
DICRA	5312, 5324, 5325, 5327, 5466, 5485,
DISSSETEK	5485,
DIEVO	5365,
DIGI	4278, 4288,
DIGIALITY	4271, 4541,
DIGIAN	4506, 4541, 5387,
DIGICAG	4303,
DIGICOM	5350,
DIGICRYSTAL	5100,
DIGIFOX	4549, 5329,
DIGIFREE	5307,
DIGIFUSION	4583, 5307,
DIGIHOME	4584, 5360,
DIGILINE	4303,
DIGILOGIC	4584,

DIGIMASTER	5360, 5382,
DIGIQUEST	0097, 4169, 4189, 4271, 4290, 4303, 4504, 5304, 5316, 5324, 5327, 5328, 5349, 5350, 5358, 5360, 5362, 5365, 5377, 5382, 5400, 5431, 5466, 5475, 5485, 5602, 5853, 5930, 5944, 5951, 6131, 6139, 6146, 6196, 6197, 6198, 8031, 8042, 8043, 8068,
DIGISAT	5325, 5362, 5365, 5465, 5466,
DIGISHIP	5358,
DIGISKY	5358,
DIGISTAR	4177, 4314, 4526,
DIGITAL	0921, 4177, 4198, 4288, 4506, 4541, 4569, 5100, 5348, 5357, 5359, 5360, 5408, 5859,
DIGITAL+	0732, 0785, 4214,
DIGITALB	4303, 4314, 5362, 6137,
DIGITALBOX	0522, 4214, 4290, 5329, 5431,
DIGITALDEC	5459,
DIGITALVISION	4513,
DIGITALWORLD	4512, 5466,
DIGITRONIC	0624, 0800, 4182, 4508, 4533, 4573, 5360,
DIGITSAT	5325, 5362, 5365, 5400, 5466, 5927, 5930, 6146,
DIGITURK	0460, 0562, 0703, 4309, 5359,
DIGITV	5377, 8052,
DIGIVIEW	8043,
DIGIWARE	5460,
DIGIWAVE	5431,
DIGIX	4303,
DIGIZAP	5307,
DIKOM	5373, 5388, 5400, 5466, 5495, 5802, 5803,
DILOG	4225,
DIPRO	5304, 5328, 5332, 5346, 5362, 5365, 5377, 5458, 8038,
DIPROGRESS	8038, 8073,
DISCOVERY	0745, 4249, 4335, 4540, 5368,
DISEQC	0697, 4321,
DISKEXPRESS	0615, 4452,
DISTRASAT	4338,
DISTRATEL	0684, 4149, 4161, 4182, 4297, 4335, 4338, 4507, 4529, 4540,
DISTRISAT	4127,
DIUNAMAI	5315, 5383, 5802,

DIVISION	4314,
DKDIGITAL	4297,
DMSIS	4348, 4506,
DMT	4352,
DNT	4127, 4386,
DONATEC	0614,
DONAUSAT	5358,
DONGWON	5431,
DPM	5327, 5383, 5388,
DRAGONBOX	4177, 4281,
DRAKE	0614, 4231, 4269, 4338, 4351, 4399, 4541, 5310, 5355, 5358,
DREAM	8032,
DREAMBOX	4234, 4285, 4362, 5358, 5360, 8032,
DREAMVISION	5358, 5360,
DSE	4352,
DSN	4303, 4323,
DSR	4215, 4234, 4329, 4506, 5346, 5358, 5360, 5408,
DTIELECTRONICS	5325, 5376, 5383,
DTM	5360,
DUALTEC	4584,
DUMONT	4340,
DUNE	5373,
DURABRAND	4584, 5377,
DVB	4138, 4329, 4541, 5411, 5413, 8036,
D-VISION	5359,
DYNASAT	0621, 0674, 4394, 4473,
DYON	4237,
EAGLE	5373,
EASY-ONE	5438, 5465, 5484, 5485, 5933,
EASYTECK	6131,
ECCOR	4177,
ECHOLINK	4271, 4342, 5358, 5931,
ECHOLITE	4122, 4541,
ECHOSAT	4123, 4177, 4303,
ECHOSMART	4122, 4541, 6156,

ECHOSTAR	0051, 0627, 0656, 0697, 0732, 0745, 0774, 0785, 0791, 0800, 4186, 4315, 4329, 4386, 4392, 4399, 4488, 4542, 4563, 5304, 5339, 5358, 5404, 5931,
EDISION	4290, 5431, 5602, 6151,
EDISON	5431,
EDV	4437,
EESPACE	4297, 5360,
EGLEMTEK	5411,
EIF	4338, 4509,
EINHELL	0621, 0679, 0697, 0734, 4207, 4214, 4293,
EKOSAT	4123,
ELAP	0624, 0697, 0745, 4136, 4297, 4323, 4329, 4522, 5348, 5357, 5404, 5487,
ELBE	4237, 5359, 5377,
ELCART	4329, 5466, 5930,
ELECTRON	5360,
ELIN	0431, 5408,
ELITE	5606,
ELKOR	4214, 4271,
ELLIES	4357, 4407, 5431,
ELSGAGDATAMAT	5328,
ELSAT	0697, 4329,
ELTA	0383, 0608, 0621, 0664, 4127,
ELTON	4541,
EMANON	0621,
EMERSON	0674,
EMMEESSE	0608, 0674, 0706, 0718, 0774, 0785, 4271, 4331, 4394, 4399, 4445, 4513, 4523, 5332, 5438, 5954,
EMTEC	4297, 4511, 4544,
ENGEL	0621, 0627, 0785, 0921, 4149, 4237, 4271, 4291, 4292, 4293, 4297, 4299, 4329, 4362, 4365, 4386, 4512, 4541, 4546, 4581, 4584, 5337, 5357, 5358, 5359, 5360, 5365, 5377, 5475, 5485, 5802, 5807, 5854, 6146, 6163, 6194, 8043, 8044, 8045, 8089,
ENTERPRICE	0697,
ENVISION	4362,
EQUATOR	0694,
E-SPACE	4297, 4537, 5360, 5373, 5388, 5400, 5466, 5805,
ESPECTA	5358,

ESSENTIELB	4584, 5324, 5377, 5816, 5854, 5930,
ESTAR	5930,
ESTARBOX	4285, 8032,
ETCO	0522, 0540, 4127,
EURIELT	4161, 4335, 4338,
EURO	5310,
EUROBOX	0373, 4310, 4352,
EUROCOM	4564,
EURODEC	4160, 4519, 4520, 4521, 4522,
EUROGRAFF	4318,
EUROLINE	0697,
EUROPA	4127, 4189, 4211, 4394, 4415, 4427, 4436,
EUROPHON	0697, 0921, 4149, 4198, 4288, 4301, 4322, 4537, 4541, 4578, 5100, 5357, 5358, 5359, 5376, 5408,
EUROPLUS	4572,
EUROPSAT	5357, 5404,
EUROSAT	0664, 4195, 4329, 4415, 5360, 5376,
EUROSKY	4149, 5359, 5408,
EUROSOUND	5388, 5466,
EUROSTAR	0730, 4352,
EUSTON	5358,
EUTELSAT	0664, 0697, 4149,
EUTRA	4331, 5408,
EVO	5951, 8058, 8077,
EXITV	5331, 5388, 5470, 5947,
EYCOS	4529, 4537, 5100, 5358, 5360,
F&U	5325, 5466, 5485, 5556, 5952, 6146, 6151,
FAGOR	4546,
FAIRFIELD	4271,
FAIRMATE	0697, 4290, 4511, 4541, 4579, 5322, 5324, 5349, 5431, 5485, 5602, 6141,
FAIT	0697, 4384, 4386, 5315, 5853, 6132,
FALCON	0745, 5368,
FANTACY	6150,
FAVAL	4215, 5856,
FENNER	0608, 0621, 0697, 0725, 0745, 4224, 4251, 4460, 4489, 4514, 4518, 4550, 4558,

FERGUSON	6192,
FIDELITY	0660, 4386, 4388, 4459,
FILMNET	0785,
FINEST	4303, 5470,
FINLUX	0431, 0630, 0706, 4314, 4340, 4555,
FINNSAT	4214,
FITCO	8053,
FLEXBOX	5470,
FLYCOM	4541, 5358, 5376, 5466,
FM	0664, 0666,
FMD	4321, 4362, 5357, 5358,
FOCUS	4123, 4281, 4314,
FOCUSSAT	4303,
FONESTAR	4122, 5356, 5357, 5373, 5430, 5881, 6140, 6147, 6197,
FORCE	4176, 4245,
FORMENTI	0608,
FORMULER	8057,
FORTECSTAR	0097, 0621, 0745, 4169, 4195, 4221, 4236, 4287, 4339, 4403, 4414, 5304, 5360, 8022,
FOXTEL	4492,
FRACARRO	0621, 0674, 0697, 0743, 0745, 0774, 0778, 0785, 0796, 0800, 4203, 4210, 4301, 4329, 4336, 4339, 4403, 4414, 4455, 4481, 4494, 4541, 4557, 5304, 5332, 5357, 5359, 5365, 5377, 5385, 5804, 5853, 8022,
FRANCETELECOM	4127, 5339, 5351,
FRANSAT	4314, 4584, 5382, 5385, 6137, 8029,
FREE	4271, 5431,
FREEBOX	4183,
FREECOM	0621, 4247, 4433,
FREEONE	4329,
FREESAT	0621, 4331,
FREEWAVE	4329, 4511,
FRIGORELECTR.	4321,
FRONTECH	0725, 4342, 4361,
FTEMAXIMAL	0621, 0664, 0666, 0674, 0697, 0725, 0745, 4211, 4290, 4329, 4331, 4342, 4361, 4403, 4406, 4417, 4580, 5316, 5377, 5400, 5431, 5438, 5488, 5805, 5931, 6147,

FUBA	0608, 0615, 0619, 0621, 0647, 0706, 0718, 4164, 4251, 4301, 4303, 4321, 4329, 4338, 4340, 4384, 4386, 4399, 4508, 4513, 4546, 5310, 5317, 5318, 5355, 5359, 5382, 5482, 5562, 5563, 5603, 5812, 5858, 5930, 5941, 5953, 6129, 6136, 6138, 6151,
FUJIONKYO	0800, 4288, 4536, 4584, 5102, 5316, 5385, 5400, 5431, 5475, 5484, 6197,
FUNTACH	4565,
FUSION	4583, 5307,
GALAXIS	0629, 0666, 0785, 4189, 4318, 5307,
GALAXY	0629, 0664, 0666, 0731, 4123, 4176, 4189, 4318, 4322, 4323, 4329, 4546, 4590, 5307, 5312, 5322, 5331, 5346, 5365, 5382, 5388, 5458, 5459, 5460, 5461, 5470, 5951,
GALAXY INNOVATIONS	6180,
GARDETECH	4149, 4263,
GBC	0522, 4297, 5312, 5320, 5324, 5350, 5357, 5383, 5438, 5463, 5465, 5473, 5485, 5608,
GBSAT	4511,
GENERAL INSTRUMENT	4487,
GENERAL SATELLITE	5350,
GESAT	0684,
GESER	4314, 5431, 5485,
GF	4318,
GIGABLUE	8039,
GLOBAL	4541, 4569, 5325, 5365, 5466, 5952,
GLOBALSPHERE	5356,
GLOBALTEQ	4271, 5431,
GLOBO	0921, 4198, 4288, 4352, 4541, 4569, 5358, 5408,
GLOBSAT	5385,
GMGERMANY	6180,
GMI	4207, 4288, 4418,
GOCLEVER	6131,
GOLD	4157,
GOLDBOX	0785,
GOLDEN INTERSTAR	4281, 4511, 5358, 5944,
GOLDENMEDIA	4290, 5485, 5944, 6180, 8049,

GOLDLINE	5357,
GOLDMASTER	4303, 4323, 4541, 4590, 5360, 5382,
GOLDMEDAL	5359,
GOLDTECH	5373,
GOLDTOP	5307, 5330,
GOLDFISION	4342, 4352, 4511,
GOODFRIENDS	4318,
GRAETZ	v. ITTNOKIA
GOODMANS	4584, 5307,
GR15	0769,
GRADIENTE	0769, 4383,
GRANADA	0630, 0672, 0769,
GRANDIN	0557, 4338, 5359,
GRANDSON	5357,
GRANPRIX	5408,
GREENTECH	5357,
GROCOS	5357, 5368,
GROTHUSEN	0621,
GRUNDIG	0619, 0630, 0697, 0703, 0741, 0749, 0772, 0785, 2203, 4297, 4389, 4581, 4584, 4592, 4593, 5015, 5302, 5307, 5334, 5607,
GRUNKEL	8033,
GS	5350,
GSAT	0684,
HAMADEKTI	4311, 4541,
HANSEATIC	0660, 4318, 4408, 4541,
HANTAREX	5328,
HANTOR	0621,
HAPPYSHEEP	5930,
HB	4221, 4271, 4314, 4321, 4329, 4386, 4529, 5349, 5359, 5374, 5408,
HDT	4278,
HE@D	4256, 4271, 4352, 4526, 5360, 6133,
HEIRU	0619,
HELIOCOM	4331,
HELIOS	4317,
HEMCO	4303,

HENGSTAR	8036,
HEPTA	4564,
HERZ	4123, 4537,
HESS	4541,
HEVET	4541,
HIGASHI	5484,
HIGRADE	5327, 5383, 5388, 8033, 8054,
HINARI	0621, 0694,
HIREMKO	5602,
HIRSCHMANN	0608, 0619, 0674, 0718, 0745, 0800, 4202, 4258, 4288, 4301, 4314, 4329, 4386, 4394, 4415, 4422, 4440, 4445, 4526, 4555, 5307, 5310, 5357, 5408,
HISAWA	4403,
HIT	5484,
HITACHI	0431, 0630, 4584, 5307,
HIVION	5349,
HIVISION	5349,
HOHER	4199,
HOMECAST	1082, 4241, 4579, 5349,
HORNET	4303,
HOTCHIP	4303, 5310,
HOUSTON	0664, 0745, 4396, 4403, 4484, 4507,
HUMAX	2143, 4189, 4214, 4219, 4228, 4237, 4277, 4541, 4549, 4584, 5307, 5329, 5350, 5360, 5380, 5482, 5816, 8030, 8046, 8059, 8071, 8072,
HUTH	0629, 0634, 0718, 4123, 4153, 4190, 4193, 4204, 4460,
HX	8064,
HYD	4303, 4529,
HYDRA	4323, 4329, 5365,
HYPERBOX	8049,
HYPSON	4338,
HYRO	5362, 6196,
HYUNDAI	4123, 4198, 4215, 4279, 4348, 4352, 4469, 4506, 4537, 4541, 5358, 5359, 5387, 5600, 5854,
IAMM	5936,
IBEROSAT	4290, 4317, 5431, 6110,
ICAN	2037, 5304, 5319, 5332, 5334, 5335, 5555, 5812, 5854, 6129, 6147, 8022, 8037, 8043,

ICE	4207, 4541, 5348, 5382,
ICECRYPT	4290, 5944,
ICT	5802,
ICX INTERNATION.	4207, 4487,
IDATA	5606,
IDDIGITAL	4277, 4290, 5350, 5382, 5859, 5954, 6129,
IDHD	6137,
IDS	4578,
IDSAT	4271, 4290, 4541, 4578, 5323, 5377, 5400, 5431, 5859, 5954,
IDTE	4198,
IESAT	4528,
IJOY	5378, 5388, 5480, 5559, 5930, 5947,
IKUSI	5319, 5601,
ILLUSION	4329,
ILLUSIONSAT	4542, 4590, 5431,
IMEX	0694,
IMPERIAL	0522, 4214, 4408, 4448, 4452, 4541, 5438,
INETBOX	4285, 4362,
INETHD	4290, 6143,
INFINITYSAT	5358,
INFRATEX	0785,
INGELEN	4321,
INNOHIT	5327, 5359,
INPAX	5438,
INTERDISCOUNT	0522, 0664, 0666, 0718, 4190, 4396,
INTERNATIONAL	0697, 0730, 4153, 4207,
INTERSAT	4403,
INTERSTAR	4281, 4303, 4323, 4450, 4511, 5348, 5360,
INTERVISION	0664, 0666,
INTREEO	5485,
INVERTO	4320, 4541, 5408,
INVES	5307,
INVION	4237,
INVISA	4487,
IONTEC	0745,

IOTRONIC	4543, 4547, 5357, 5430, 5431, 5556,
IQ	5466, 5556, 6146,
IRCO	5431,
IRIS	4198, 4352, 6156,
IRRADIO	0664, 0745, 4123, 4269, 4329, 4537, 4550, 4558, 5316, 5327, 5332, 5340, 5365, 5374, 5376, 5383, 5386, 5406, 5470, 5480, 5555, 5603, 5860, 5933,
ISNATCH	5930,
ITALTEL	0774, 5302,
ITC	0697,
ITT/NOKIA	0231, 0630, 0672, 0697, 0706, 0739, 0768, 0785, 0791, 1713, 4215, 4237, 4257, 4275, 4293, 4302, 4332, 4340, 5320, 5321, 5359, 5374, 5854,
IXON	4122, 5430,
JAEGER	4541,
JEEMON	0664,
JEPSSEN	4511, 5346, 5389, 8021, 8047,
JERROLD	4487,
JIMEX	4569,
JOHANSSON	4403, 4414,
JOK	0745,
JSR	0664, 0666,
JTC	8079,
JUMPER	5365, 6146,
JUPITER	4403,
KAMM	0731, 4415,
KAMOSONIC	5470,
KANARY	0725,
KAONMEDIA	4303, 8052,
KATELCO	5307,
KATHREIN	0619, 0625, 0674, 0705, 0718, 0785, 4127, 4133, 4278, 4290, 4321, 4329, 4351, 4361, 4384, 4394, 4415, 4434, 4445, 4456, 4545, 4546, 4578, 4581, 4592, 5348, 5349, 5357,
KDT	5358,
KENNEX	0785, 0800,
KENTRON	5327, 5365, 5383, 5484,
KENWOOD	0785,
KERMAN	4320, 4541,

KIATEL	4303,
KIOWA	4550, 4558,
KITON	4321,
KIWIE	5324, 5327, 5473,
KIZUKI	4386,
KOLSTER	5400,
KONIG	4136, 4286, 4290, 4352, 4415, 4541, 5360, 5431,
KONKA	4123,
KOOLTEK	5316, 5858, 5860,
KORAX	4281, 5360,
KOSCOM	4271, 4318, 4329, 5346,
KOSMOS	0621, 0629, 4329, 4361,
KPN	5349, 5382,
KR	0725,
KREILING	0921, 4320, 4321, 4545, 5359, 5368,
KREISELMAYER	0619,
KRONOS	4361,
K-VISION	5431,
KYOSTAR	0621, 4168, 4263, 4288, 4329, 4339, 4508, 4533, 5102, 5316, 5359, 5400, 5431, 5475, 5484,
KYOTO	4123, 4211, 4511, 4526, 4569, 4573,
L&SELECTRONIC	4541,
LABGEAR	4585,
LAEMSAT	0664, 0666,
LAMABOX	0768,
LAMEX	0768, 0785, 4198, 4291, 4309, 4329, 5339, 5351, 5357, 5360, 5404, 5461,
LASAT	0608, 4207, 4211, 4384, 4400, 4402, 4403, 4415, 5408,
LAUSON	4122, 5374, 5377, 5470, 5475, 5802, 5855,
LAVA	5431,
LAZER	4237, 4541, 5401,
LEADER	5358,
LECHPOL	4291, 4309, 4329, 5360,
LEDCOMX	5431,
LEGEND	0627, 0656, 0697, 0745, 0774, 0785, 0791, 4231, 4315, 4329, 4386, 4392, 4399, 4488, 4563, 5304, 5339,
LEIKER	5327,

LEIKO	4546, 5359,
LEMON	4320, 4460, 4541,
LENCO	0621, 4247, 4415, 4460, 4564, 4565,
LENG	4403,
LENNOX	0608,
LENOIR	5349,
LENSON	0921, 4149, 4321, 4396, 4529, 5349, 5359,
LENUSS	5859,
LEOVIN	8064,
LEXIS	5383,
LEYCO	0921, 4546, 5359,
LG	0547, 0621, 0739, 4247,
LIFE	5411, 5475,
LIFESAT	4565,
LIFETEC	4258, 4314, 4352, 4541, 5408,
LINE@TECH	4290, 5100, 5930, 6129, 6146, 6147, 8036, 8053,
LINKBOX	5943,
LINQ	5388, 5411, 5465, 5939, 8033,
LINSAR	4584,
LISTO	5324, 5930, 8048,
LIVESAT	4565,
LODOS	5307,
LOGIK	4584, 5307,
LOGIX	4303,
LORENZEN	4127, 4149, 4153, 4288, 4320, 4322, 4413, 4415, 4506, 4541, 4578, 4581, 5382, 5408,
LUMAX	4506,
LUXOR	0083, 0431, 0672, 0706, 0768, 4293, 4340,
LYONNAISE CABLE	5351,
M@TRIX	5411,
M7	5950,
MACAB	0785, 4160, 4173, 4403, 4406, 4567, 5351,
MACTEP	5360,
MADTEK	4122,
MAESTRO	0745, 4321, 4399, 4572,

MAGIC	5358, 5360,
MAGICBOX	4303,
MAGICSAT	4530,
MAGIKE	4174, 4351,
MAGNEX	0697, 5601,
MAGNUM	4258, 5382,
MAJESTIC	4237, 4297, 5324, 5327, 5466, 5485, 5491, 5600, 5801, 5854, 5901, 6146,
MANHATTAN	0097, 0619, 0630, 0634, 0664, 0684, 0694, 0697, 0718, 0721, 0796, 0798, 0921, 4157, 4169, 4195, 4210, 4303, 4414, 4433, 4472, 4494, 4560, 5360, 5411, 5445, 5606,
MAPLIN	4584,
MARANTZ	4127,
MARNED	4221,
MASCOM	0694,
MASPRO	0630, 0697, 4394,
MASTEC	4541,
MASTER	4211, 5331, 5383, 8040,
MATAV	4361,
MATSUI	0549, 0749, 4251, 4584, 5307,
MAX	4285, 4290, 4362, 5327,
MAXIMUM	4198, 4237, 4271, 4529, 4541, 5382, 5556,
MAXPLUS	4286,
MAXTECH	5376,
MAXTRONICS	5350,
MAZOU	0697,
MEDI@LINK	8050,
MEDIABOX	0785,
MEDIACAS	5376,
MEDIACOM	4550, 5315, 5327, 5358, 5383, 5431, 5485, 5814, 6149,
MEDIAMARKT	4207,
MEDIAPRICE	4237, 4529, 5048, 5855, 5856,
MEDIASAT	0414, 0785,
MEDIASET	0785, 5304, 5332, 5482, 5555,
MEDIASHOPPING	5365,
MEDIASTAR	4547,
MEDION	0921, 4258, 4288, 4314, 4318, 4352, 4541, 5408,

MEGA	4127,
MEGASAT	4177, 4215, 4237, 4256, 4290, 5358, 5376, 5377, 5431, 5556,
MEGASKY	4541,
MEGASTAR	4303, 4541,
MEIQ	8036,
MELECTRONIC	0147, 0431, 4340,
MELICONI	4584, 5324, 5359,
MELITA	4278,
MEMPHIS	4249,
MENET	0615,
MEO	0158, 5950, 8066,
METABOX	4234,
METEOR	0921,
METRO-BE	5382,
METRONIC	0557, 0621, 0684, 0694, 0697, 0745, 0750, 4149, 4161, 4173, 4180, 4182, 4237, 4249, 4288, 4293, 4297, 4311, 4323, 4329, 4333, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339, 4481, 4507, 4508, 4528, 4529, 4540, 4541, 4578, 5015, 5048, 5320, 5324, 5327, 5337, 5339, 5348, 5349, 5356, 5359, 5360, 5365, 5369, 5375, 5377, 5382, 5388, 5466, 5603, 5855, 5856, 5952, 6146, 8029,
METZ	0619, 0625,
MGITEX	5411, 5466,
MICO	5377, 5401,
MICROEX	5358,
MICROMAXX	4529,
MICRONIK	4171,
MICROSAT	4537,
MICROSKY	5360,
MICROSTAR	4537, 5346,
MICRO TECHNOLOGIE	0730,
MICROYAL	4541,
MIDEA	5411,
MIKRODIGITAL	4581,
MIN	5411,
MINDTECH	5475, 5927,
MINISAT1	4572,
MINITV	5465,

MIRACLEBOX	5951,
MIRASAT	5357,
MIYOTA	4199,
MKE	4288, 4578,
MNET	0615,
MONTEREY	0745, 4321, 4399, 4572, 5368,
MOONSTAR	4541,
MORGANS	4149, 4153, 4207, 4288, 4365, 4413, 4418,
MOTOROLA	5304,
MPMAN	5316, 5327, 5377, 5383, 5388, 5475,
MTC	4237, 5485,
MULLER&KOCK	0127,
MULTICHOICE	0630, 0772, 4357, 5332,
MULTISTAR	0741, 4361, 4394,
MURATO	0621,
MUSTEK	4297, 5377, 5431,
MVISION	4198, 4544, 5431, 5488, 5931, 5932,
MWC	0619,
MXONDA	5376, 5383,
MYAXE	5388,
MYSAT	0697,
MYSKY	4594,
NAGRAVISION	4549, 5329,
NANOXX	5431,
NEAHAUSAT	0697,
NEC	4193, 4279, 4483,
NEOM	4237, 5320, 5321,
NEOSAT	6145,
NEOTION	4541,
NEOVISION	8062,
NESX	5431,
NETA	0694, 4253,
NETGEM	4180,
NETWORK	0694,
NEUFTELECOM	4180,

NEUFUNK	5359,
NEUHAUS	0697, 4460,
NEULING	4215, 4241, 4263, 4288, 4301, 4303, 4320, 4541, 4579,
NEULINK	4263, 4541,
NEUSAT	0697, 4318, 5348,
NEVELING	4394, 4450, 4564,
NEVIR	4199, 4297, 5325, 5327, 5337, 5356, 5386, 5388, 5947, 8033,
NEWDVB	4285,
NEWSAT	0697, 4136, 4297, 4323, 5348,
NEWSTAR	4342, 4580, 5357, 5360,
NEWWAVE	0750, 4573,
NEXPRO	5316, 5365, 5377, 5431, 5475, 5944, 6146, 8043,
NEXT	0750, 4279, 4290, 4303, 4318, 4323, 4352, 5358, 5376,
NEXTKEY	4236, 4537, 5346,
NEXTPRO	5324,
NEXTSTAR	4303, 4323,
NEXTVISION	4303, 5346, 5360,
NEXTWAVE	0750, 4351, 4352, 4512, 4569, 4573, 5358, 5376,
NIKKEI	5320, 5321,
NIKKO	4212, 4402,
NILOX	5365, 5374, 5378,
NIMO	5356, 5431,
NODA	4161, 4182, 4297, 4529,
NOOS	0051, 5339,
NORDMENDE	0621, 4418, 4450, 4452, 5349, 5813, 8054,
NORKABEL	4487,
NORTEK	0414,
NOTONLYTV	5325, 5411, 5466, 5928, 6140, 6146,
NOVA	0751, 0772, 8060,
NOVATRONIC	0629,
NOVIS	4403,
NPG	4290, 5327, 5431, 5487, 5802, 6131,
NTECH	5316, 5930, 6147,
NUMERICABLE	5351, 5950,
NUNO	5475,

OCEANIC	0147, 0431, 0672, 0706, 0739, 0768, 0785, 4275, 4332, 4506,
OCTAGON	0621, 4564, 5461, 5951, 8057,
OCTAL	4581, 5339,
OFFEL	0796,
OK	6146, 8070,
OKANO	4361,
OLYMPIA	5360,
OLYMPIC	0608, 0629, 4460,
ONDIGITAL	0769,
ONN	4584,
OPENBOX	5346, 5360, 5951, 6143,
OPENSAT	5346,
OPENTECH	4314,
OPENTEL	4314,
OPTEX	0664, 0697, 0745, 0750, 0921, 4207, 4234, 4314, 4317, 4318, 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4329, 4338, 4384, 4403, 4507, 4546, 4573, 5357, 5358, 5359, 5360, 5365, 5374, 5430, 6137, 8029,
OPTIBOX	4285, 5460, 5951, 6137, 8077,
OPTICUM	4177, 4198, 4237, 4288, 4506, 4541, 4569, 5324, 5331, 5340, 5484, 5601, 5943, 5944, 5946, 5951, 6138, 6147,
OPTIMUSS	5944, 8027, 8028,
ORA	4303,
ORANGE	5339,
ORBIT	4439, 4454, 4541,
ORBITECH	0522, 0621, 0741, 4127, 4214, 4218, 4321, 4408, 4541, 5356,
ORDA	4323,
ORIENT	4281, 4314,
ORIGO	4448,
ORTON	4544, 5944,
OSAT	4459,
OTTOVERSAND	0619, 4408,
OXFORD	0745,
OYSTER	4460,
PACE	0236, 0630, 0684, 0694, 0706, 0745, 0769, 0785, 4133, 4331, 4414, 4448, 4554, 5300, 5301, 5302, 5303, 5306,
PACIFIC	4406, 4540, 4573, 5377,

PACKARDBELL	5307,
PALCOM	4399, 4537, 5100, 5357, 5358, 5360, 5404,
PALSAT	0741, 4564,
PANASAT	0772, 5339,
PANASONIC	0769, 4574, 5302,
PANDA	0672, 4318,
PATRICK	5465, 5802, 5928,
PATRIOT	0745, 4251, 4508,
PEEKTON	5927, 5929,
PERIBSEN	5408, 6128,
PHILIPS	0120, 0522, 0540, 0549, 0630, 0694, 0785, 2037, 4127, 4257, 4309, 4422, 4465, 4545, 5302, 5303, 5305, 5339, 5361, 5402, 5930, 5950, 8037,
PHILIPS(F)	0522, 0540, 2037, 4257, 4545, 5303, 5305, 5361,
PHOENIX	5346,
PHONIX	5802,
PHONOTREND	0664, 0666, 0718, 4573,
PILOT	0629, 0630, 0664, 0674, 0750, 0772, 0921, 4506, 4510, 5339, 5350,
PINGTECH	4285,
PIONEER	0043, 0464, 0785, 0918, 5348,
PISATAUSTRIA	4314,
PIXX	4512, 4547,
PLANET	0745, 4352, 4433, 4448, 4529, 4573, 5304, 5358,
PLATINIUM	4537,
PMB	0697, 4215, 4297, 4329, 4529, 4546, 5332, 5349, 5358, 5368, 5431, 5465,
POLLIN	0630, 0660, 0706, 4198, 4215, 4228, 4251, 4256, 4288, 4317, 4320, 4352, 4541, 4581, 5346, 5358, 5408, 6150,
POLYKON	4386,
PORTLAND	4585,
PORTUGAL TELECOM	5385,
POWERSKY	4186, 5360,
PRAXIS	4340,
PREDKI	4403, 4414,
PREISNER	4149, 4176, 4258, 4288, 4386, 4541, 4578, 5362,
PREMIER	0629, 0664, 4257, 4271, 5349,

PREMIERE	0768,
PRESIDENT	4338,
PROBASIC	5337, 5356, 5374, 5377, 5400, 5802,
PROFILE	0745,
PROFILO	0043,
PROLINE	4299, 4584,
PROSAT	0629, 4399, 4452,
PROTECH	4406, 4452, 5348,
PROTEK	4317, 4406, 4573, 5348,
PROVISION	0684, 0694, 0743, 0778,
PYXIS	4207, 4318, 4573,
QBELL	5874,
QMAX	6196,
QMPRODUCTS	8064,
Q-SAT	4544,
QUADRAL	0629, 4123,
QUADRO	0739, 0921, 4236, 4275, 4279, 4321, 4511, 4573, 5356, 5359, 5858, 5933,
QUALITV	5310,
QVIART	5385, 8074, 8076,
RADIOMARELLI	5383, 5388,
RADIX	4207, 4386, 4400, 4529, 4541, 4564, 4573,
REBOX	4329, 4511,
REC	4484,
REDBELL	5314,
REDLINE	4541,
REDSSTAR	0608,
REGAL	4321, 5359,
RELLOK	5951,
RENDER	5327, 5383, 5485,
REVEZ	5385, 6147,
RITAR	0672, 0697, 4190, 4541, 5349, 5431, 5445,
ROADMASTER	0697, 4149,
ROADSTAR	0697, 0730, 0785, 4329, 5360,
ROKU	8041,
ROLMASTER	5348, 5357,

<b>ROVER</b>	0921, 5359,
<b>SAB</b>	4303, 4541, 5346, 5359, 5431,
<b>SABA</b>	0619, 0630, 0694, 0718, 4415, 4452, 5359, 5408,
<b>SAFESAT</b>	8029,
<b>SAGEM</b>	0785, 4160, 4257, 4519, 4520, 4521, 5325, 5339, 5351, 5369, 5375, 5856, 5942,
<b>SAGEMCOM</b>	5325, 5339, 5375, 5856, 5942, 6193,
<b>SAIVOD</b>	4237, 5309,
<b>SAKURA</b>	4249, 4448,
<b>SALORA</b>	0083, 0147, 0431, 0672,
<b>SAMSAT</b>	4314, 4342, 5805, 6155, 8074,
<b>SAMSUNG</b>	0236, 0646, 0785, 4146, 4189, 4225, 4226, 4233, 4266, 4267, 4291, 4292, 4361, 4418, 4422, 4454, 4512, 4528, 4529, 5300, 5301, 5302, 5339, 5344, 5349, 5555, 5807, 5808,
<b>SANSUI</b>	4314, 5327, 5383, 5559, 5606, 6148,
<b>SANTON</b>	0706,
<b>SANYO</b>	0921, 5359,
<b>SAT</b>	0660, 4388, 4454,
<b>SAT+</b>	0774, 4329, 4506, 5359,
<b>SATCOM</b>	0621, 4190, 4484,
<b>SATCONN</b>	4342,
<b>SATCRUISER</b>	4123,
<b>SATDRIVER</b>	0735,
<b>SATEC</b>	0630, 0694, 4129,
<b>SATECO</b>	0621, 0664, 0745, 4314,
<b>SATFORD</b>	4190,
<b>SATINDUSTRIES</b>	5404,
<b>SATINTEGRAL</b>	8042,
<b>SATMASTER</b>	4190, 4460, 4484,
<b>SATPARTNER</b>	0621, 4406, 4454,
<b>SATPLUS</b>	0921, 4506, 4518, 4541, 5340, 5359,
<b>SATSTAR</b>	5360,
<b>SATSTORE</b>	5373,
<b>SAT-URNE</b>	5357,
<b>SATYCON</b>	5431,
<b>SCHAUB LORENZ</b>	v. ITT NOKIA
<b>SCHNEIDER</b>	0674, 0697, 4413, 4454, 5362, 5408,

SCHWAIGER	0694, 0921, 4189, 4218, 4258, 4263, 4303, 4314, 4352, 4365, 4384, 4434, 4509, 4529, 4541, 4547, 4573, 4581, 5100, 5307, 5358, 5359, 5408, 5431,
SEABIRD	5374,
SEDEA	0621, 0674, 0697, 0800, 0921, 4182, 4234, 4253, 4263, 4288, 4321, 4322, 4323, 4507, 4508, 4533, 4535, 4536, 4573, 4584, 5102, 5359, 5360, 5385, 5858, 6147, 8043,
SEELTECH	5309,
SEEMAN	4251, 4386, 4413, 4491,
SEG	0608, 0621, 0730, 0921, 4251, 4297, 4321, 4329, 4541, 5337, 5356, 5359,
SELECO	0621, 0697, 0774, 0785,
SELECT	4190,
SENSSON	5411,
SENYU	0674,
SEOUL	4123, 4537, 5431, 5438,
SEPTIMO	4161, 4311, 4323, 4507, 4540,
SERVIMAT	0697, 4297, 4329, 4546, 5349, 5359, 5377, 5382, 5404, 5485, 5856, 6147, 8029, 8043,
SERVISAT	0664, 0697, 0921, 4329, 4338, 4541, 4546, 5359,
SETEC	4129,
SET-ONE	4215, 4329, 5356, 5411, 5413, 5465, 5484, 5488, 5557, 6200,
SEZAM	4133, 4228, 4322, 5382,
SHADOW	5359, 5362,
SHARK	4303, 5346,
SHARP	5383,
SHINE	5388, 8054,
SHINELCO	5320, 5324, 5325, 5327, 5331, 5365, 5383, 5388, 5400, 5485, 5606, 5801,
SHOP+	5930,
SIEMENS	0043, 0619, 4188, 4541, 4581, 5319, 5330, 5408, 5485,
SIGMA	4541,
SIGMATEK	4237, 6151,
SILVA	5408,
SILVERCREST	4168, 4202, 4288, 5425,
SIM2	0785,
SIMKO	0608,
SIPLEC	4338,

SKARDIN	4329, 5340, 5404,
SKR	0697,
SKT	4138, 5408,
SKY	0769, 4383, 4594, 5300, 5301, 5302, 5303, 5306, 8030, 8041,
SKY(ITALIA)	<b>5300, 5301, 5302, 5306, 8041, 8059,</b>
SKYBIRD	0664, 0666,
SKYBOX	4348, 4506, 6143,
SKYLINE	4541,
SKYMASTER	0629, 0697, 0731, 2297, 4204, 4301, 4329, 4352, 4518, 4526, 4541, 4544, 4546, 4565, 5340, 5356,
SKYNEWZELAND	0769,
SKYON	5358,
SKYPEX	5408,
SKYPLUS	0697, 0921, 4149, 4258, 4263, 4288, 4314, 4329, 4352, 4506, 4541, 5359, 5376, 5408,
SKYSAT	4321,
SKYVIEW	4541,
SKYWORTH	4290, 5431,
SL	4263, 5408,
SMART	4149, 4176, 4215, 4290, 4314, 4407, 4529, 5357, 5431, 5442, 5485, 5604,
SMARTBOX	5431,
SMD	4541,
SMELECTRONICS	0697, 4329, 4526,
SOGO	4237, 5327, 5388, 5431, 5466, 6146,
SOLARIS	4507, 5350, 5360,
SONASHI	4234,
SONISAT	0664,
SONITRON	0664,
SONSTIGE	4320, 5408,
SONY	0785, 5302,
SONYSAT	4351, 4513, 5348,
SOUNDWAVE	4331,
SRD	0522, 4214,
STAB	0656,
STABO	4234,

STABUSUAL	5360,
STANDARD	4394,
STAR	4149, 5376, 5383, 5388, 5438, 5470,
STARBOX	4342, 4352, 5358,
STARCOM	4297, 4321, 4338, 5349, 5357, 5461, 8029,
STARDIJITAL	5339,
STARK	5358, 5431,
STARLAND	0697, 4509, 4525, 4529,
STARLIGHT	0097,
STARLINE	4434,
STARRING	4403,
STARSAT	0697, 4279, 4281, 4301, 4511, 5100, 5349, 5358, 5360, 5362, 5438, 5461, 5805, 8055,
STARTRACK	5360,
STARVIEW	4271,
STOREX	5325,
STR	4207,
STREAM	0774, 4303, 5302,
STRONG	0621, 0634, 0674, 0684, 0694, 0697, 0703, 0732, 0743, 0778, 0785, 0796, 0800, 0921, 4163, 4203, 4237, 4278, 4279, 4293, 4301, 4329, 4336, 4339, 4351, 4399, 4450, 4454, 4455, 4481, 4494, 4503, 4506, 4512, 4513, 4564, 4581, 4584, 5304, 5307, 5324, 5332, 5351, 5358, 5359, 5362, 5365, 5377, 5385, 5404, 5556, 5804, 5852, 5856, 5930, 5935, 6195, 8022, 8024, 8048, 8051,
STTAR	4338,
STVI	0785, 4338,
STYX	4573,
SUCCESS	4317,
SUNKAI	0745, 4481, 5360,
SUN MOONSTAR	5332,
SUNNY	0703, 4149, 4281, 4303, 4323, 4352, 4541, 4573,
SUNRAY	4285, 6135, 8025, 8032,
SUNSAT	0697,
SUNSTAR	0608, 4149, 4207, 4418, 4508,
SUNSTECH	4237, 5309, 5324, 5327, 5466, 5485, 5491, 5854, 5945, 6131,
SUPRATECH	5357, 6130,
SUUNY	4149,

SYNCRO	4281, 4290, 4352, 5376, 5431,
SYNTRACK	4190,
SYSTEC	4541, 4543,
SYTECH	4237, 5309, 5325, 5388, 5466, 5600, 5854,
SYTECSAT	4210, 4541, 5325, 5466,
TAEYOUNG	0621,
TAHNON	4182, 4297, 4529,
TAKARA	8040,
TANDBERG	4127,
TANTEC	0630, 4399,
TAPLIN	4537, 5357, 5431,
TARBS	0908,
TATUNG	0619,
TBOSTON	0697, 4237, 4291, 4297, 4362, 4564, 5357, 5358, 5377, 5854,
TEAC/TEAK	0908, 0921, 4180, 4512, 5337, 5376, 5556, 6156,
TECHMAX	5331, 5383, 5928,
TECHNIBOX	4127,
TECHNICA	5359, 5374, 5470,
TECHNICAL	0921, 5359,
TECHNIKUS	5431,
TECHNILAND	4190,
TECHNISAT	0043, 0120, 0246, 0522, 0540, 0741, 4127, 4214, 4218, 4386, 4408, 4422, 5408,
TECHNOIT	5365, 5485,
TECHNOMATE	4254, 4314,
TECHNOSAT	0666, 4303, 4352, 4537,
TECHNOSONIC	4581,
TECHNOTREND	4581, 5555,
TECHSTAR	4236, 4352,
TECHWOOD	0921, 4321, 5307, 5359,
TECNISSON	5373,
TECNO	5388,
TECO	4318,
TECSAT	0697,
TECSOFT	5485,
TEDI	4546,

TEKCOMM	5385, 5485,
TEKO	4176,
TEKSAT	4573,
TELE+	0785,
TELECIEL	0242, 0630, 4331, 4452,
TELECO	4127, 4190, 4530, 5324, 5331, 5332, 5383, 5388, 5431, 5602, 8054,
TELECOM	0664, 0666, 5339, 5938,
TELEFUNKEN	0630, 0745, 4452, 5327, 5359, 5930, 8038,
TELEKA	0414, 4329, 4361, 4386,
TELEMASTER	0684,
TELEMAX	4402,
TELESERVICE	0785,
TELESTAR	0120, 0522, 0921, 4127, 4214, 4321, 4541, 4581, 5445,
TELESYSTEM	0674, 0697, 0731, 0774, 0785, 4149, 4329, 4506, 4541, 4546, 4579, 4581, 5310, 5311, 5316, 5318, 5324, 5355, 5359, 5377, 5381, 5382, 5384, 5400, 5401, 5404, 5482, 5555, 5556, 5560, 5561, 5562, 5563, 5603, 5812, 5858, 5930, 5941, 5953, 6129, 6136, 6138, 6144, 6197, 6198, 8038, 8065, 8069,
TELETECH	0731, 4321, 4454,
TELEVES	0630, 4134, 4149, 4153, 4202, 4433, 4511, 4541, 4543, 4547, 4573, 5425, 5430, 5431, 5470, 5881, 6154,
TELEWIRE	0664, 0666, 4122, 4271, 4314, 4494, 4525, 4526, 5485, 5930, 6141, 6156,
TELIT	5466,
TELKOM	4329, 4541, 5359,
TELSEY	5377, 5485, 5555, 5556, 5854, 6142,
TEMPO	0697,
TENSAI	0697, 0703, 0745, 4161, 4340, 4573,
TERMAL	0697, 0703, 0745, 4127, 4161, 4207, 4573,
TETHYS	5357,
TEVION	4329, 4581, 5356,
THES	5466, 5952,
THOMSON	0051, 0242, 0455, 0557, 0630, 0684, 0694, 0697, 0732, 0735, 0745, 0785, 2026, 4415, 4452, 4572, 5300, 5302, 5306, 5332, 5339, 5351, 5368, 5377, 5385, 5856, 5930, 5935, 6151, 6195, 8048,
THORENS	4406,
THORN	0378, 0630, 0660, 0694, 4127, 4352, 4507, 5307, 5358, 5360,

THREESTAR	5438, 5488,
THUNDERMAX	0785, 4211, 4386, 4399,
TIGER	6196,
TITAN	4215, 4256, 4342,
TIVIAR	5951,
TIVIDI	4579, 5350,
TIVUBOX	5329,
TLG	5316, 5388, 5466, 5475,
TLOGIC	5316, 5327, 5388, 5466, 5475,
TMELECTRON	5337, 5383, 5431, 5466, 5802, 6131,
TMX	0624, 0785, 4322, 4504, 4534, 5356,
TNTPASS	5357,
TOKAI	4127,
TONBURY	4573,
TONNAELECTR.	0630, 0664, 0697, 0745, 4190, 4317, 4323, 4331, 4522, 4546, 5348,
TOPFIELD	4301, 4322, 4442, 5312, 5341, 5382, 5800, 5954, 8073,
TOPSAT	5358,
TOSHIBA	0630, 4487,
TPS	4531, 5339,
TRATON	4269,
TRAXIS	4288, 4578,
TREVI	4237, 5327, 5374, 5388, 5470, 5485, 5600, 5854, 5861, 5878, 5879, 5880, 5881, 5882, 5930, 5947, 8033,
TRIAD	0621, 4439, 4454,
TRIAX	0619, 0697, 0732, 0741, 0785, 0921, 4122, 4123, 4127, 4149, 4164, 4202, 4214, 4301, 4303, 4314, 4321, 4362, 4386, 4508, 4512, 4529, 4539, 4541, 4585, 5102, 5312, 5339, 5349, 5351, 5357, 5359, 5377, 5800, 5955, 5956, 6191,
TRIDENT	5358,
TRINLOC	5356,
TRIO	4352, 4407,
TRUMAN	4506,
TURBO-X	5856,
TVCABO	4581, 5339, 5350,
TVEMAX	4288,
TVHOME	5369,

TVMAX	4288, 4578,
TV-MAX	4136,
TVSTAR	4215, 4290, 5385, 5431, 5438, 5466, 6128, 6146, 6149, 8024,
TWINNER	0383, 0697, 0921, 4149, 4263, 4338, 4541, 4546,
TWINSAT	0745, 4321, 4399, 4572,
ULTRAVOX	0664, 0666, 5383,
ULTRAWAVE	5376,
UNIDEN	4207,
UNISAT	4153, 4503,
UNITED	4237, 5308, 5309, 5325, 5327, 5359, 5365, 5383, 5466, 5491, 5556, 5854, 5868, 5940, 5954, 8070,
UNITOR	0615, 4403,
UNITRONIC	5324,
UNIVERS	4342, 5488, 5931,
UNIVERSBYFTE	5931,
UNIVERSUM	0619, 0660, 4361, 4415, 5408,
UNIXBOX	4362, 6135,
UPC	5339, 5950,
UTEK	5373,
VANTAGE	5358,
VELSAT	5431,
VENTANA	4127,
VENTON	8021,
VESTEL	0921, 4182, 4297, 4321, 4541, 4584, 5337, 5356, 5359, 5602,
VIA	0051, 0732, 0791, 4198, 5351,
VICTORY	5360,
VIDEOLINK	4394,
VIOLA	4581,
VISA	0376, 0579, 0595,
VISION	4342, 5324, 5485, 5488, 5931,
VISIONIC	0800, 4168, 4182, 4234, 4263, 4288, 4322, 4323, 4507, 4533, 4535, 4536, 4573, 5102, 5316, 5360, 5400, 5475, 5484,
VISIONNET	4198, 4290,
VISIOSAT	0624, 0697, 0800, 4149, 4168, 4180, 4202, 4215, 4231, 4288, 4314, 4321, 4334, 4386, 4403, 4414, 4489, 4509, 4525, 4547, 5357, 5358, 5359, 5431, 5470,
VIZYON	4303,

VORTEC	0621, 4418, 4422,
VTECH	4333, 4439, 4454,
VU+	6135, 8026,
WALLIS	0614, 0666, 0684, 0697, 4136, 4183, 4279, 4318, 4329, 4506, 4573, 5339,
WATSON	5359,
WAVELENGHT	5360,
WEISS	0697, 4149, 4263,
WELA	4193, 4301,
WELLA	0697,
WINBOX	4329, 5048, 5316, 5377, 5603, 8065,
WINERSAT	4403, 4414,
WINNER	4472, 5373,
WINQUEST	5358,
WINTERNITZ	0660,
WISDOM	8036,
WISI	0540, 0619, 0697, 0741, 4129, 4163, 4208, 4215, 4258, 4271, 4314, 4386, 4415, 4428, 4429, 4439, 4454, 4482, 4489, 4508, 4567, 4568, 4573, 5382, 5408, 5800,
WITTENBERG	0660, 0684,
WIZTECH	4547,
WIZZ	4229,
WORLD OF VISION	6180,
WORLDSAT	0735, 0745, 0921, 4161, 4321, 4399, 4508, 4541, 4572, 5332, 5359, 5368,
WORLDSVISION	8027,
WOXTER	4237, 5337, 5556,
XANADU	4365,
XCOM	0745,
XDOME	4290, 5312, 5380, 5930,
XEONBOX	4290,
XINNO	4281,
XMS	4352,
XORO	5356, 5377, 5466, 5556, 8067,
XSAT	0745,
XTEK	5383,
XTREME	4303,

<b>YAMADA</b>	4237,
<b>YCOSAT</b>	5357,
<b>YEOMAN</b>	5383, 5389,
<b>YES</b>	0769,
<b>YIJIE</b>	5411, 8036,
<b>YOUIT</b>	8036,
<b>YUKAI</b>	4297,
<b>YUMATU</b>	0557, 4149, 4153, 4506, 4569,
<b>ZAPMASTER</b>	5408,
<b>ZAPP</b>	0043, 0624, 4122, 4123, 4177, 4198, 4234, 4236, 4258, 4271, 4279, 4281, 4303, 4322, 4323, 4352, 4511, 4512, 4528, 4537, 4541, 4584, 5346, 5349, 5350, 5358, 5359, 5376, 5382, 5383, 5431, 5461,
<b>ZAPPER</b>	5411, 5465, 5802,
<b>ZEHNDER</b>	0608, 0921, 4258, 4290, 4314, 4321, 4352, 4361, 4403, 4434, 4454, 4541, 4545, 5357, 5359, 6156,
<b>ZEM</b>	0630, 0656, 0674, 0684, 0739, 0768, 0785, 0800, 4123, 4275, 4336, 4494, 4506, 4511, 4528, 4560, 5350, 5357, 5358, 5360, 5382, 5461,
<b>ZEPHIR</b>	5383,
<b>ZGEMMA</b>	8035, 8056,
<b>ZODIAC</b>	0373, 0731, 4310, 4329, 4386, 4433, 4452, 4460, 4472, 4550, 5100, 5316, 5331, 5340, 5346, 5357, 5358, 5360, 5362, 5365, 5373, 5374, 5376, 5383, 5386, 5470, 5482, 5601, 5603, 5802, 5811, 5933,

## CODICI SMART BOX

ABOX	8007,
ACEMAX	8001,
AKAI	8000,
ANDOER	8000,
ANDROID BOX	8000, 8003,
BEELINK	8000, 8003, 8004, 8005,
CAHORS	8001,
COOLEAD	8000,
DOOCOOLER	8001,
EMISH	8000,
GOOBANGDOO	8007,
HENGSTAR	8000,
JEPSSEN	8001,
KIII	8001,
KODI	8001, 8006,
LWGBO	8007,
MVPOWER	8000,
MXQ	8000, 8001, 8008,
NOWTV	8002,
OTT	8001, 8007, 8008,
REVEZ	8001,
SARDINE	8001,
SCISHION	8003,
TELMU	8000,
TREVI	8001,
TVBOX	8008,

## CODICI DVD

<b>ABCOM</b>	0921, 2092,
<b>ACOUSTECH</b>	2228,
<b>ACTION</b>	2152,
<b>AEG</b>	2081, 2171, 2200, 2225, 2227, 2272, 2280,
<b>AFK</b>	2237, 2297,
<b>AFREEY</b>	2087,
<b>AG</b>	2178,
<b>AIM</b>	0911, 2034, 2040,
<b>AIRIS</b>	2065, 2152, 2170, 2201, 2297,
<b>AIWA</b>	0921, 0925, 2051, 2053, 2238, 2241, 2252, 2364,
<b>AKAI</b>	0921, 2019, 2038, 2039, 2070, 2081, 2123, 2170, 2199, 2227, 2250, 2260, 2271, 2272, 2280, 5559, 6122,
<b>AKI</b>	2019, 2152,
<b>ALBA</b>	0043, 0383, 0921, 0922, 1510, 2007, 2034, 2067, 2090, 2129, 2146, 2178, 2237, 2288, 2289, 5359, 6177,
<b>ALCO</b>	2280,
<b>ALIZE</b>	2227,
<b>ALLSTAR</b>	2165, 2216,
<b>ALLTEL</b>	0914, 2019, 2061, 2063, 2080,
<b>ALTEK</b>	2023, 2199,
<b>AMSTRAD</b>	0921, 0922, 2007, 2019, 2038, 2062, 2084, 2109, 2123, 2129, 2165, 2169, 2171, 2192, 2216, 2223, 2225, 2227, 2228, 2236, 2259, 2280, 5600,
<b>AMW</b>	2072,
<b>ANDERIC REPLACEMENT</b>	2012, 2053, 2087,
<b>ANSONIC</b>	2060,
<b>APEX</b>	0922, 2019, 2067, 2184, 2211, 2252, 2263, 2271,
<b>ARCAM</b>	2092,
<b>ARCELIK</b>	0925,
<b>ARGENTINA</b>	0024, 0197, 0914, 0925, 2019, 2022, 2033, 2037, 2039, 2048, 2053, 2066, 2067, 2068, 2078, 2081, 2088, 2091, 2105, 2163, 2187, 2195, 2197, 2200, 2203, 2227, 2228, 2263, 2280, 2291,
<b>ARGOSY</b>	2297,
<b>ASCOMTEC</b>	2019, 2159,
<b>ATACOM</b>	2201,
<b>ATREND</b>	2056, 2087,

AUDIOLA	2047, 2064, 2065, 2129, 2165, 2168, 2170, 2171, 2172, 2194, 2199, 2200, 2220, 2231, 2288, 5466, 5600, 5901, 5918, 5926, 6106,
AUDIOLOGIC	2019, 2228,
AUDIOSONIC	2039,
AUDIOVOX	2280,
AUTOVOX	0921, 2084, 2109, 2170, 2220, 5909,
AVIOUS	2040,
AXIL	2203,
AYCO	0921,
BASICLINE	0921, 2251,
BBK	0478,
BEKO	0921, 0925, 2060, 2078, 2210,
BELSON	2033, 2072, 2228,
BELSTAR	0921,
BENCH	2297,
BENSTEN	2038, 2061,
BEST	2195,
BESTBUY	2267, 5801,
BIOSTEK	2190, 2220,
BLACK DIAMOND	0921,
BLOOM	2088, 2146,
BLUESKY	0921, 0924, 0925, 2078, 2088, 2184, 2200, 2227, 2297, 2364, 6177,
BLUETECH	2019,
BLUETINUM	2221,
BLUSENS	2165, 2227, 6125,
BOGHE	2146, 2227, 2272,
BOMAN	2019, 2038, 2081, 2248,
BOSE	2253, 6105,
BRAINWAVE	2019,
BUSH	0921, 2067,
CAMOS	0925,
CAT	0921, 2019, 2269, 2271,
CAVANND	0921,
CCI	2258,
CDV	2019, 2061, 2171, 2184, 2231, 2240, 2258, 5916,

CENTRUM	0921,
CGV	2090,
CHILI	2192,
CJMULTIMEDIA	2064, 2078,
CLASSIC	0383, 0921, 2007, 2034, 2081, 2146, 2173, 2178, 2237, 2280, 2288, 6177,
CLATRONIC	0916, 2081,
CLAYTON	0921,
CMREMOTES	2034, 2038, 2078, 2081, 2087, 2174, 2216, 2227, 2248, 2271, 2297,
CMX	2220,
COBRA	2123, 2152, 5926,
COMET	2152,
CONEL	0921, 0922, 0924, 0925, 2012, 2019, 2025, 2026, 2029, 2046, 2055, 2060, 2065, 2068, 2071, 2088, 2097, 2109, 2159, 2173, 2176, 2184, 2185, 2188, 2192, 2198, 2200, 2203, 2211, 2232, 2236, 2237, 2248, 2280, 2291, 2297, 2364,
CONTINENTAL (F)	2129,
CORONA	0921,
CROWN	0921, 2039,
CRYPTO	2276,
CURTIS	2170,
CYBERCOM	2060,
CYBERHOME	2087, 2174,
DAEWOO	0383, 0921, 2019, 2034, 2070, 2072, 2089, 2093, 2173, 2261, 2263, 2291,
DAK	2200,
DALTON	2065,
DANSAI	2297,
DANTAX	0921, 2123,
DATSUN	2019, 2227,
DAVOS	0024, 0197, 0925, 2019, 2033, 2037, 2048, 2053, 2066, 2068, 2072, 2078, 2081, 2088, 2091, 2173, 2184, 2187, 2195, 2197, 2200, 2227, 2228, 2269, 2291,
DAYTEK	2019, 2072, 2198,
DAYTON	2023,
DELTON	0921,
DENON	2053, 2093, 2203,

DENVER	0915, 0916, 2034, 2091, 2288, 5440, 5905,
DESAY	2080, 2088, 2105,
DICRA	2078, 2163, 2170, 2200, 2220, 2223, 2258, 2272,
DIFRNCE	2200,
DIGIHOME	0921,
DIGIQUEST	2046, 2089, 2171, 2176, 2249,
DIGITAL	2078, 2272,
DIGITECH	2280,
DIGITEK	2258,
DIGIX	2026,
DIK	2060,
DIKOM	2084, 2251, 5559, 5905, 5916,
DIPLOMATIC	2227,
DISTRATEL	2210,
DIUNAMAI	2210, 5905,
DKDIGITAL	2060, 2078,
DPM	2228,
DRACON	2060,
DUALHCS	0921,
DUALTEC	0921, 0924, 2060, 2087, 2280,
DURABRAND	0921, 2153,
DVD	0921, 2098,
EASYLIVING	2078, 2272,
EBODA	2163,
ECRON	5905,
EEBODA	2163,
EEMAX	2227,
ELBE	2078, 2156, 2287, 2288, 2289, 2290,
ELECTRICCO	0921,
ELEKTA	2109,
ELENBERG	2046, 2173, 2188,
ELITE	2019,
ELLION	2258,
ELTA	2019, 2225,
ELTAX	2220,

E-MAX	2078, 2225, 2227,
E-MOTION	2198,
EMTEC	4297,
ENZER	2072,
ERA	2026,
ERISSON	2185,
ESSENTIELB	6100,
ETCO	2037,
EUROLINE	2091, 2227,
EUROSKY	0921,
EXAGERATE	0922,
EXCELLO	0921,
FENNER	0922, 2038, 2199, 2248,
FINLUX	2019,
FIRSTLINE	0921, 0925, 2037, 2088, 2280, 2364,
FISHER	2025, 2048,
FONESTAR	2221,
FORTECSTAR	2123, 2251,
FRACARRO	2123, 2251,
FUNAI	0478, 2056,
GLOBALSPHERE	2297,
GOLD	2019, 2064,
GONIX	2034,
GOODMANS	0921, 2145, 2237, 2260, 2269, 2280,
GRANDIN	0921, 0925, 2078, 2098, 2171, 2244, 2258, 2297,
GRUNDIG	0165, 0386, 1400, 2037, 2089, 2260, 2268,
GVG	2019, 2109,
GWINDSOR	0921,
H&B	0916, 0921, 2019, 2204, 2225, 2227, 2258, 2297,
HAIS	0020,
HAMLET	0922,
HANSEATIC	2136,
HARMAN KARDON	2110, 8014,
HB	2019, 2198, 2204, 2225,
HCM	2081,

HDDMEDIAPLAYER	2274,
HDT	2019,
HILLTECKS	2109,
HIMAGE	2123,
HISENSE	2019, 2033, 2188, 6126,
HITACHI	0921, 2066, 2068, 2112, 2113,
HITEKER	2019, 2067, 2114, 2228,
HOHER	0921, 0924, 2060, 2098, 2201,
HOMETECH	2201,
HUMAX	2143,
HYD	2146, 2193, 2278,
HYPSON	0921,
HYUNDAI	0914, 0921, 2019, 2046, 2083, 2170, 2199, 2227, 2258, 2276, 6126,
IISONIC	2271,
IJOY	2061, 5559, 5854, 6101,
INNOHIT	0921, 5916, 6123,
INTERDISCOUNT	2037,
INVISA	2227,
IOMEGA	2297,
IRRADIO	0921, 0924, 0925, 2019, 2021, 2037, 2047, 2078, 2109, 2186, 2201, 2225, 2227, 2244, 2245, 2272, 2280, 2287, 5906, 6125,
ITT/NOKIA	0921, 2081, 2083, 2193, 2204, 2227, 5428,
JAMO	0921, 2092,
JEKEN	2034,
JEPSSEN	2078, 2272,
JQ	0921,
JVC	0167, 0404, 0549, 0660, 0749, 0925, 1697, 2022, 2180, 2364,
JWIN	2078,
KENNEX	0921, 0925,
KENWOOD	0916, 2101, 2115, 2116, 2203, 6177,
KEVLER	6177,
KEY	2186, 2199, 2297,
KEYMAT	0922, 2038, 2078, 2146, 2192,
KINGDHOME	2088,
KISS	2072, 2092, 2396,

KODA	0916,
KTN	2176,
LAFAYETTE	2201,
LAZER	2272, 8012,
LEGEND	2276,
LEIKER	2060, 2061, 2220,
LENCO	2019, 2034,
LENOIR	0924, 2019, 2046, 2047,
LEXIA	2034,
LG	0547, 0925, 2072, 2101, 2129, 2364, 5427, 5922, 6107, 8009,
LIFETEC	0924, 2060,
LISTO	6162, 8012,
LITE-ON	2127, 2230,
LM	2078,
LODOS	0921,
LOEWEOPTA	1570, 2037, 2345,
LOGIK	2216, 2234,
LOOMAY	2250,
LUMATRON	0921,
LUXMAN	2066,
LUXOR	0921,
MAGNAVOX	0043, 2164,
MAGNEX	0916, 2034, 2067, 2090,
MAGNUM	0921, 2223, 2297,
MAJESTIC	0924, 2038, 2047, 2064, 2065, 2129, 2168, 2170, 2171, 2172, 2174, 2194, 2199, 2200, 2220, 2231, 2288, 2297, 5600, 5901, 5904, 5918, 5926, 6106,
MANHATTAN	0921, 2089,
MANTA	2269,
MARANTZ	2037,
MARK	0921,
MARVELLOUIS	0914, 2064, 2233, 2260,
MATRIX	0921,
MATSUI	0922, 2067, 2146, 2280,
MB	0921,
MBLINE	0921,

MECOTEK	2019, 2063, 2080, 2227,
MEDION	0924, 0925, 2007, 2019, 2060, 2088, 2170,
MEMUP	2297,
METRONIC	0921,
METZ	0921, 2068,
MICROSOFT	2085, 5907,
MICROTEK	2280,
MIRDAWLANCE	0921,
MISC	2280,
MITSUBISHI	0921,
MKC	2029, 2063, 2078, 2088, 2216, 2227, 2236,
MPMAN	2084, 2200, 5905, 5916, 6123,
MUSTEK	0922, 2078,
MXONDA	2090, 2244,
NAD	0925, 2125,
NAIKO	2297,
NEC	0925,
NEO	2019, 2159,
NEOM	2223,
NEOVIA	2240, 2245,
NEVIR	2060, 2090, 2223, 6106,
NEWTRON	2046, 2227,
NEXIUS	0921, 2123,
NIKAI	0921,
NIKENNY	2123,
NIKKEI	2170, 2220, 2228, 5483, 5913,
NIKOJ	2201,
NISATO	2227,
NOBLEX	2291,
NORDMENDE	2060, 2083, 2098, 2146, 2232, 6177,
NORTEK	2073, 2078, 2173, 2187, 2210, 2227, 2252, 2263, 2272,
OCEANIC	0921,
OCTAGON	5951,
OK	8012,
OLIDATA	2067,

ONKYO	2120, 2122,
OPTI	0921,
ORION	0915, 0921, 2041, 2072, 2083, 2160, 2230, 6177,
ORITRON	0924,
ORMOND	0921,
OTIC	2216,
PACIFIC	2021, 2060, 6177,
PACKARDBELL	2060,
PANASONIC	0402, 0427, 2012, 2119, 2150, 2203, 6102, 6108, 6109,
PANAVOX	2152, 2187, 2188,
PANORAMIC	2195, 2227,
PEEKTON	2201, 5428, 6126,
PHASE	2297,
PHILCO	2227,
PHILEX	0914, 2037,
PHILIPS	0043, 0540, 0921, 0924, 2037, 2054, 2056, 2136, 2164, 2182, 2230, 5361, 5906, 5908, 5921, 5923, 6127, 8016,
PHILIPS(F)	0043, 0540, 2037, 2136, 2161, 2164, 2182, 2230,
PHILO	2170,
PHONAR	2019,
PHONOTREND	0916, 2034, 2040,
PILOT	0925, 2021,
PIONEER	0464, 2068, 2139, 2141, 6124, 8018,
POLAR	2248,
PRANDONI	2019, 2026, 2072, 2080, 2084, 2171, 2227, 2258,
PRECISION	2195,
PRINZ	0921, 2060,
PROEL	2040,
PROLINE	0924, 2067, 2146, 2184,
QONIX	2237, 2280, 2287,
QUADRO	0197, 0915, 0921, 2033, 2078, 2269, 2276, 2280, 5916,
QUARTEK	2234,
QUESTAR	0924,
RAINFORD	0921,
RAITE	2072,
RCA	2091,

<b>REDIFFUSION</b>	2203,
<b>REDSTAR</b>	2019, 2081, 2170,
<b>REGAL</b>	0921,
<b>RENDER</b>	6100,
<b>REVOX</b>	2037,
<b>REVOY</b>	2034,
<b>RICHMOND</b>	2142, 2227, 2276,
<b>RIMAX</b>	2019,
<b>ROADSTAR</b>	0915, 0916, 0921, 0922, 2007, 2034, 2039, 2046, 2047, 2062, 2071, 2118, 2145, 2185, 2188, 2199, 2203, 2237, 2260, 2297,
<b>ROLSEN</b>	2211,
<b>ROTEL</b>	2022,
<b>ROWSONIC</b>	2038, 2078, 2084,
<b>SABA</b>	0924, 2026, 2200,
<b>SAIVOD</b>	2060, 2192,
<b>SALORA</b>	2145,
<b>SAMBERS</b>	2066,
<b>SAMSUNG</b>	0120, 0453, 1382, 2056, 2066, 2097, 2102, 2130, 2180, 2203, 5472, 5900, 5910, 5920, 5924, 5925,
<b>SAMY</b>	2076,
<b>SANG</b>	2176,
<b>SANSEI</b>	2227,
<b>SANSUI</b>	0911, 2015, 2016, 2019, 2046, 2055, 2070, 2084, 2098, 2188, 2196, 2197, 2211, 2216, 2223, 2225, 2234, 2237, 2259, 2260, 2276, 2297, 6126, 6177,
<b>SANYO</b>	0197, 2025, 2187, 2227,
<b>SCANMAGIC</b>	0922,
<b>SCANSONIC</b>	0921,
<b>SCHINTECH</b>	0921,
<b>SCHNEIDER</b>	0921, 0924, 2055, 2060, 2063, 2088, 2216,
<b>SCHWAIGER</b>	2041,
<b>SCIENTIFIC</b>	2297,
<b>SCIENTIFILABS</b>	2297,
<b>SCOTT</b>	0924, 2098, 2118, 2184, 2220, 2225, 2227, 2249, 2272, 6103,
<b>SCREENVISION</b>	2022, 2280, 2289,
<b>SEELTECH</b>	2019,
<b>SEELVER</b>	2038,

SEG	0921, 0924, 2072, 2087, 2245, 2297,
SEGDIGITAL	0921,
SEIKO	0921,
SEITECH	2090, 2201,
SELECLINE	8012,
SELECO	0921, 2040,
SELECT	2291,
SELTEN	0921,
SENYU	0921,
SHADOW	0043, 0921, 5359,
SHADOWSCHNE	0921,
SHARP	0333, 0921, 2041, 2042, 2083, 2138, 2160, 2298, 5911, 8011,
SHERWOOD	0557,
SHINELCO	2084,
SHOWMUSIC	2171,
SIGMATEK	2019, 2190, 2200, 2223,
SILBER	0921,
SILTEX	2201,
SILVA	2081, 6126,
SILVER	2072,
SINGER	2015,
SINUDYNE	0916, 2019, 2040, 2083, 2090, 2115, 2146, 2203, 2220, 6177,
SKYMASTER	0922, 2297,
SKYWAY	5951,
SKYWORTH	5951,
SLIDING	2244,
SLIMLINE	2088,
SMELECTRONICS	0922, 2297,
SOGO	2019, 2061, 2276,
SONIKO	2081,
SONY	0020, 2053, 2181, 2238, 2241, 5902, 5912, 5914, 5919, 8020,
SOUNDCOLOR	2201,
SOUNDMASTER	2029, 2297,
SOUNDWAVE	0921,
STANDARD	2060,

STARCLUSTER	2029, 2297,
STARLITE	2146,
STARLOGIC	2019,
STEELHOME	2227,
STRONG	2123, 2251,
SUNKAI	2019,
SUNNY	2019,
SUNSTECH	2019, 2023, 2053, 2060, 2061, 2084, 2170, 2200, 2220, 5915, 5916, 6123,
SUNWOOD	2038, 2081,
SYLVANIA	0478, 2056,
SYNN	2297,
SYTECH	2060,
TAKUMA	2184,
TALENT	2227,
TAMASHI	2249,
TANDBERG	0921,
TARGA	0925, 2115, 2364,
TEAC/TEAK	0478, 0924, 2007, 2040, 2043, 2056, 2068, 2070, 2089, 2125, 2216, 2237, 2249, 2280, 2281, 2282, 2289,
TECHNICA	2228, 2297,
TECHNICAL	0921,
TECHNICS	2203,
TECHNO	0921,
TECHNOSONIC	2142,
TECHWOOD	0921, 2227, 5359, 5422,
TEDELEX	0911, 0921, 2039, 2098, 2188, 2196, 2197, 2211, 2297,
TEKNIKA	2084, 2171,
TELCA	0921,
TELEFUNKEN	2021, 2046, 2188, 2280,
TELESYSTEM	2153, 2187, 2200, 2218, 2219, 2272, 5917, 8012, 8019,
TELKA	0043, 0921, 5359,
TENSAI	2038, 2216,
TESLA	0921,
TEVION	0924,
THERBUSS	2227,

THES	2216, 2234, 6101,
THINKXTRA	2019,
THOMSON	0051, 0455, 0732, 0924, 2026, 2060, 2085, 2203, 2297,
TIME	2258,
TOKAI	2038, 2072, 2087, 2227, 2250, 2274, 2297,
TONOMAC	2227,
TOSHIBA	0207, 0460, 2012, 5904, 6104, 8015,
TOYOSI	2089,
TREVI	0924, 2039, 2046, 2060, 2165, 2220, 2227, 2272, 2280, 5909, 6100,
TSM	2201, 2227,
ULTRALINE	2184,
UNITED	0921, 0925, 2034, 2071, 2078, 2081, 2091, 2145, 2220, 2227, 2234, 2237, 2280, 2297, 5428,
UNITRONIC	0921, 2041, 2055, 2200, 2210, 2258,
UNIVERSAL	2297,
UNIVERSUM	0921,
UNK	5339,
UTEK	2019,
VDTECH	2061,
VEDIOTECH	2019,
VESTEL	0921, 2072,
VIDEOTON	0921, 0922,
VIDEO	2046,
VIETA	2078,
VOXSON	0921, 5916,
WAITEC	0922, 0924, 2227,
WALLIS	2060, 2184, 2220, 6177,
WELLINGTON	0921,
WELSTAR	0921,
WESDER	2034,
WESTWOOD	0921,
WILSON	2019, 2171, 2227, 2297,
WINCO	2269,
WINDSOR	0921,
WOXTER	2201, 2267,

XENUS	2280,
XLELETTRONICA	2019, 2061,
XORO	2058, 2297,
XPLAYER	2227,
XTREME	2084,
XVIEW	2173,
YAKUMO	2098, 2252,
YAMADA	2098, 2169, 2227,
YAMAHA	2037, 2203, 8013,
YAMAKAWA	2072, 2142, 2223,
YANAGI	2119,
YEOMAN	2084,
YUKAI	0922,
ZAPP	0921, 2037, 2163, 2171, 2192, 2197, 2210, 2248, 2269, 2276,
ZEM	0925, 2012, 2200, 5905,

## CODICI VCR

ACCENT	0383, 0478,
ADMIRAL	0531,
ADYSON	0383,
AGASHI	0383,
AIM	0383, 0533,
AIOSTAY	0478,
AIWA	0478, 2364, 5864,
AKAI	0302, 0345, 0353, 0453, 0478,
AKIBA	0383,
AKURA	0383,
ALBA	0383, 0533, 5864,
ALLORGAN	0478,
ALLSTAR	0460, 2345,
AMSTRAD	0478,
ANGLO	0478,
ANITECH	0383, 0453, 0478, 2345,
APHESOUND	0478, 5361,
ARGENTINA	0275, 0383, 0404, 0531, 2364,
ASA	2345, 2364,
ASTRA	0478,
AUDIOSONIC	0383, 0478, 2364,
AUTOVOX	2345, 2364,
AWA	0453, 0478,
BAIRD	0231, 0383, 0478, 0531,
BANG&OLUFSEN	0024, 0513, 2345, 5361,
BASICLINE	0383,
BEAULIEU	2345,
BESTAR	0383,
BLACKPANTHER	0383,
BLAUPUNKT	0165, 0275, 0287, 0310, 0402,
BLUESKY	0533, 2364,
BLUESTAR	0383,
BOSCH/BAUER	0275,
BRAUN	0275,

BRIONVEGA	0345, 0404, 0531,
BRUNS	0336, 0383,
BUSH	0383, 0533,
CARREFOUR	0345, 0353, 0453, 0455, 0478,
CASIO	0478,
CGE	0453, 0478, 0531,
CGM	0383, 0531, 2364,
CIE	0195, 0383,
CIMLINE	0383,
CMREMOTES	0345, 0383, 0478, 0533, 2364,
CONTEC	0195,
CROWN	0383, 0478, 0533,
DAEWOO	0383, 0533, 2364,
DAIGO	0478,
DAINICHI	0478,
DAVOS	0383, 0453, 0531, 2364,
DAYTRON	0383,
DEGRAAF	0478, 2345,
DEMACOLOR	0531,
DENVOO	0478,
DIGITECH	0383,
DOMOH	2364,
DUALTEC	0383, 0460, 0478, 0513, 0531, 2345, 2365,
DUMONT	0383, 0478, 0531, 2345,
DYNATECH	0478,
ECONOMIC	0478,
EDANLINE	0383, 0531,
EDISON	0383,
ELBE	0383, 0430, 0478, 2364, 2365,
ELEKTA	0383, 0478,
ELIN	0453, 0478,
ELSAY	0478,
ELTA	0383, 0478,
EMERSON	0383, 0478, 0531, 2364, 2365,
ESC	0383, 0478,

ESSELTE	0383, 0478,
EXCEL	0531,
FAIRVIDEO	2364,
FENNER	0383, 2365,
FIDELITY	0383, 0453, 0478,
FINLANDIA	0531, 2345, 5361,
FINLUX	0383, 0478, 0531, 2345, 5361,
FIRSTLINE	0333, 0353, 0383, 0478, 2345, 2364,
FISHER	0531,
FORMENTI	0383, 0531, 2364,
FUJITSU	0478,
FUNAI	0383, 0478, 2364,
GALAXY	0383, 2364,
GBC	0383,
GBS	0460,
GEC	2345,
GELOSO	0383,
GENERAL	0430, 0478, 2365,
GENERALTECHNIC	0383, 0478,
GOLDHAND	0383,
GOLDMEDAL	0478,
GOLDTECH	0383,
GOODMANS	0383, 0478, 0533,
GRANADA	0052, 0275, 0383, 0478, 0531, 2345, 2364, 5361,
GRANDIN	0383, 0533, 2364,
GRENADIER	0383,
GRONIC	0383,
GRUNDIG	0165, 0275, 2364, 5335,
HAMPTON	0383,
HANSEATIC	0195, 0383, 0430, 2345, 2364,
HANTAREX	2364,
HAVEG	0402, 0478, 0531, 2345,
HILINE	2364,
HINARI	0067, 0383,
HISAWA	0383,

HITACHI	0326, 0358, 0431, 0499,
HOHER	0533,
HYPER	0383,
HYPSON	0383,
IMPERIAL	0453, 0478, 0531,
INNOHIT	0246, 0383, 0453, 0478,
INTERBUY	0383,
INTERDISCOUNT	0275, 0333, 0345, 0353, 0383, 0402, 0404, 0453, 0455, 0460, 0478, 0531, 0533, 2364, 2365, 5361,
INTERNATIONAL	0533, 2364,
INTERVIDEO	0478, 2364,
INTERVISION	0383, 0402, 0430, 0478, 2345, 2364,
INVISA	0383,
IRRADIO	0383, 0531, 2345, 2364, 5361,
ITT/NOKIA	0333, 0345, 0383, 0478, 0531, 0533, 2345,
JINNSONIC	0383,
JOHNSON	2364,
JVC	0404, 0478, 1697,
KAISUI	0383,
KAMBROOK	0478,
KARCHER	0478,
KENDO	0345, 0353, 0383, 0533,
KENNEDY	0345,
KENNEX	0533,
KISS	2396,
KNEISSEL	2364,
KÖRTING	2345,
KRONNE	0430,
KTV	2364,
KUBAELECTRONIC	0275, 0478, 0531, 2364,
LANDPORT	2364,
LAREDOUTE	0345, 0383,
LENCO	0383,
LENOIR	0383, 0531, 0533, 2364,
LEYCO	0383,
LG	0478, 0547, 2364,

LOEWEOPTA	0402, 0508, 0513, 2037, 2345, 2364, 5361,
LOGIK	0478,
LUXON	0478,
LUXOR	0353, 0431, 0531, 2345,
MACROM	0478,
MAGNADYNE	0531, 2364,
MAGNASONIC	0531,
MANESTH	0383, 0478, 2365,
MARANTZ	0460, 0478, 2345,
MARECH	0383,
MATCHITALIA	0383,
MATSUI	0165, 0383, 0533,
MAXAM	0383,
MAXELL	0383,
MAXIMAL	0531,
MELECTRONIC	0430, 0431, 0478, 2364,
MEMOREX	0478, 0531, 2364,
MEMPHIS	0383,
MERCURY	2364,
METZ	0402, 0460, 2345, 2364,
MIGROELECTRONIC	0430, 0478, 2364,
MITSUBISHI	0353, 0527,
MONEXE	0478,
NEC	0430, 0472,
NECKERMANN	0430, 0453, 0460, 0478, 0513, 0531, 2345, 5361,
NECOLA	2364,
NEOVIA	2364,
NESCO	0383, 0478,
NIKKAI	0383, 2364,
NIKKEI	2364,
NORDMENDE	0242, 0404, 0455,
OCEANIC	0333, 0345, 0383, 0460, 0531, 2364,
OLYMPUS	0275,
OMEGA	0478,
ORION	0195, 0478, 2160, 5864,

OSAKI	0383, 0478, 2364,
OSIO	2364,
OTTOVERSAND	0383,
PALSONIK	0478, 2364,
PANASONIC	0275, 0287, 0402, 0427, 2364,
PANAVOX	0383,
PANORAMA	0383, 2364,
PCM	2364,
PHILCO	0383, 0430, 0453, 0478, 0531,
PHILIPS	0043, 0046, 0275, 0302, 0333, 0383, 0460, 0478, 2345, 2364, 5335, 5361,
PHILIPS(F)	5335, 5361,
PIONEER	0460, 2345,
PLAYSONIC	0531,
PORTLAND	0383, 0533, 2364,
PRANDONI	0383,
PROFEX	0383, 0460,
PROLINE	0383, 0478, 0533, 2345,
PROSCO	0478, 0533, 2364,
QUALCRAFT	0453, 0478,
RADIALVA	0333, 0383, 2364,
RADIOMARELLI	0531, 2364,
RM2000	0478,
ROADSTAR	0383, 0453, 0478, 0533, 2364,
ROYAL	0383,
SABA	0404, 0455, 0533,
SAISHO	0478,
SALORA	0353, 0531,
SAMBERS	0478, 2364,
SAMSUNG	0453, 0478, 0531, 1076,
SANSUI	0383,
SANYO	0373, 0531, 2056,
SCHNEIDER	0046, 0383, 0460, 0478, 0533, 2345, 2364,
SCOTT	0531, 2364,
SEG	0383, 0478, 0533,
SELECO	0345, 0383, 0404, 0453, 0533, 2345, 2364,

SENTRA	0383, 0478, 2364,
SENYU	0333, 0345, 5361,
SETRON	0383, 2364,
SHARP	0197, 0333, 0453, 0478, 1683, 2364,
SHINKO	0383, 0478,
SHINTOM	0383, 0478,
SHIVAKI	2364,
SIEMENS	0478, 0531, 2364,
SILVA	0383, 0478, 2364,
SILVER	0383, 0531,
SINGER	0429, 0455, 0478, 0531, 2365,
SINUDYNE	0046, 0460, 2345, 5864,
SONAMEC	0478,
SONIKO	0383,
SONITRON	0531, 2364,
SONNECLAIR	0383, 2364,
SONOKO	0383, 0531,
SONOLOR	0333, 0531,
SONTEC	0383, 2364,
SONY	0065, 0140, 0174, 0215, 0338, 1084,
STARLITE	2364,
STRONG	0383, 0478,
SUNKAI	0195,
SUNWOOD	0383,
SUPERSONIC	0345,
SUPERTECH	0478,
SUPRA	0383, 0478, 2364,
TAISHO	5864,
TANDY	2364,
TASHIKO	0383, 0478, 2345, 2364,
TATUNG	0333, 0478, 2345, 5361,
TEAC/TEAK	0478,
TECHLINE	0383,
TEDELEX	0383, 0430, 2364,
TEKNIKA	2364,

TELEFUNKEN	0083, 0242, 0404, 0453, 0455, 1045,
TELEPOINT	0533,
TELERENT	0275, 0478, 0531, 2364,
TELESTAR	0383, 2364,
TELETECH	0383,
TEMPEST	0478,
TENOSAL	0383,
TENSAI	0383, 0478, 2364,
THOMSON	0092, 0242, 0404, 0455, 0533, 2026,
THORN	0203, 0242, 0378, 0404, 0455, 2364,
TOKAI	0383, 0435, 2364,
TOKIWA	0383,
TOSHIBA	0207, 1678, 2365,
TOWADA	0383, 0478,
TWINNER	0383,
UHER	0478, 2345,
ULTRAVOX	0383, 0531,
UNITED	0383,
UNIVERSUM	0065, 0195, 0275, 0383, 0430, 0460, 0478, 0531, 2345, 2364, 2365,
URANYA	0531, 2364,
VEXA	0383,
VIDAR	0531,
VIDEOE.CLUB	0531,
VIDEOTECHNIK	0383, 0478,
VIDION	0383, 0531,
WATTRADIO	0383,
WEGAVISION	0065,
WEGAVOX	0478,
WELTBILICH	0383, 2364,
WHITEWESTINGHOUSE	0383, 0531, 2364,
YAMISHI	0383, 2364,
YOKO	0383, 0478, 2364,
YOSHITA	0383,
ZANELA	0383, 0478,
ZEPHIR	0383, 2364,

## CODICI AUX

AIWA	0478, 1659, 2364, 5864,
BOSE	6105,
COMPACT	0414,
DENON	2093,
ESSENTIELB	1410, 4544,
FILMNET	0414,
INTERSOUND	0043,
ITT/NOKIA	0431,
LG	5922, 8009,
MARANTZ	0431,
NEC	0531,
PANASONIC	6102,
PHILIPS	0431, 0924, 2161,
PHILIPS(F)	0562, 2037,
SAMSUNG	1382, 2066,
SANSUI	0911,
SANYO	0531,
SELECO	0414,
SONY	0174, 2053, 2241, 5914,
TELE+	0414,
TELECOM	5937,
TELEPIU	0414,
TOSHIBA	0386, 6121,